

VOLTCRAFT®

VOLTCRAFT®

Ⓛ SPAS-4800/2+2 USB

TÖLTŐKÉSZÜLÉK FONTOS

TUDNIVALÓK

Rend.sz.: 1367579



VERZIÓ: 09/15

Tisztelt vásárlónk!

kérjük, vegye figyelembe a következő változást a használati útmutatóban található leírásban:

A termék nem rendelkezik működéskijelzővel.

Köszönjük megértésüket,

A VOLTCRAFT-Team

Ⓛ Impresszum

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adathordozókra való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.



VOLTcraft®



VERZIÓ: 09/15

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPAS-

4800/2+2 USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK

REND. SZ. :: 1367579

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termék legfeljebb négy USB készülék egyidejű töltésére és működtetésére alkalmas. A tápfeszültségellátás egy szokványos hálózati dugaszoló aljzatról történik. A termék túlterhelés és rövidzár ellen védett.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- Töltőkészülék
- Használati útmutató

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.



a) Személyek / termék biztonsága

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Kapcsolja ki mindig a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt.
- Válassza le a készüléket a hálózati dugaszoló aljzatról, és a csatlakoztatott USB hordozható készülékről, ha azt nem használja.
- Működés közben a készülék hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és az üzemelés során ne takarja le a készüléket.
- Ne zárja rövide az USB kimeneteket.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Ezen kívül a dugasztapegységnek elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn. Hagyja, hogy a készülék először vegye át a

- A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati tápegység csatlakoztatása előtt, hogy a rajta feltüntetett feszültség azonos-e a helyi hálózat feszültségével.

- A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy kihúzni.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.

b) Egyéb

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével kapcsolatban. biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.


- Karbantartást, beállítást és javítást kizárólag szakemberrel csináltasson. szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.

- A terméket és a csatlakoztatott készüléket soha ne működtesse felügyelet nélkül.

Karbantartást csak szakműhellyel végeztessen.

Amennyiben a megfelelő csatlakoztatással, illetve a használatl kapcsolatlan olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

USB CSATLAKOZÓ PÁROK



ÜZEMBE HELYEZÉS



A csatlakoztatásra szánt készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt azt az USB - csatlakozóval összeköti.



Ügyeljen a helyes és megfelelő csatlakoztatásra. Ha a termék nincs szabályosan csatlakoztatva, erősen felmelegedhet, elektromos áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.

Ügyeljen arra, hogy a készüléke megfeleljen a termék csatlakoztatási értékeinek (információk a műszaki adatokban).

- Egyszerre több USB-s készülék tölthető vagy működtethető a termékkel. A következőkben egyetlen USB-s készülék csatlakoztatását ismertetjük. Egy USB csatlakozó páron az összesített áramfogyasztásnak a max. 2400 mA-t nem szabad túllépnie. Amennyiben egy USB csatlakozó pár -egykéire például egy 2000 mA áramfelvételű készüléket csatlakoztat, a másik USB csatlakozóra csak egy max. 400 mA áramfelvételű USB készüléket szabad csatlakoztatni.

1. Kösse össze a termékkel a kikapcsolt USB-s készüléket.
2. Dugja be a töltőt egy háztartási dugaszolóaljzatba.
3. Az USB készülék ezután feltöltődik. Amennyiben az USB-s készüléket üzembe akarja helyezni, azt most bekapcsolhatja.
4. Kapcsolja ki az USB-s készüléket, mielőtt a terméket a hálózati dugaljrról leválasztja.
5. Használat után húzza ki a terméket a hálózati dugaszoló aljzattól.

TISZTÍTÁS

A tisztítás előtt válassza le a terméket a feszültségforrásról. A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

ELTÁVOLÍTÁS



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírások szerint távolítsa el.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség.....100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 550 mA
Kimeneti feszültség/-áram.....5 V/DC, 2 x 2400 mA USB csatlakozó páronként
Üzemelési feltételek0 ... +40 °C, 0 – 90 % rel.nedvesség (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....10 ...+55 °C, 5 – 95 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....95 x 56 x 28 mm
Súly.....86 g

© Impresszum

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adattárolgatózó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

