

Filc falóra

1368973, 1368981, 1368969



Köszönjük, hogy a TFA cég terméke mellett döntött.

1. Mielőtt elkezd használni a készüléket

- olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá azt a veszélyt, hogy reklamációs jogát a helytelen használat miatt elvesztheti. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
- Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót.

2. Az Ön biztonsága érdekében:

- Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ezt jelen útmutató leírja.
- A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.
- Tárolja a készüléket és az elemeket olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltsse fel. Robbanásveszély!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket.
- Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a termék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékleteknek, rezgéseknek és rázkódásoknak.
- Óvja a nedvességtől a készüléket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemet.

3. Üzembe helyezés

- Helyezzen be egy új ceruzaelemet (AA) az elemtartóba, az ott ábrázolt +/- pólusoknak megfelelően.
- A készülék hátoldalán lévő fekete gombbal állítsa be az aktuális óraidőt.
- Ne forgassa közvetlenül a mutatókat! Az óra mechanikája ettől megsérülhet.

4. Eltávolítás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkotórészek felhasználásával készült, amelyek újra feldolgozhatók, majd újra hasznosíthatók.



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! Fogyasztóként köteles az elhasznált elemeket és akkukat környezetbarát módon a kereskedőnél vagy a megfelelő gyűjtőállomáson, a nemzeti vagy helyi rendelkezéseknek megfelelően eltávolítani.

A tartalmazott nehézfémek jelölései: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom



Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE).

A terméket nem szabad a háztartási szeméttel ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.