



# renkforce

Használati útmutató

## Mini-páramentesítő

Rend. sz. 1377991

### Rendeltetészerű használat

A készülék kis helyiségek (15 - 20 m<sup>2</sup>) páramentesítésére való. Ez a páramentesítő egy hőelektromos Peltier-modullal működik, és ezáltal nagyon halk a kompresszoros készülékekhez képest.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés veszélyeket, pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljából. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló összes terméknevezés és cégnév a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- páramentesítő készülék
- hálózati tápegység
- használati útmutató

### BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

**Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

- A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:
  - szemmel látható sérülést szenvedett,
  - nem működik többé rendeltetészerűen,
  - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon nagyon óvatosan a készülékkel. Lökésektől, ütéstől vagy akár kis magasságból történő leeséstől is károsodhat.
- A készüléket nem szabad fürdőkád, zuhany, úszómedence vagy mosdó közelében használni! A készüléket nem érheti nedvesség.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha véletlenül mégis folyadék vagy egy tárgy kerülne a készülék belsejébe, áramtalanítsa a hozzátartozó dugaszoló aljzatot, (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Ezután a készüléket nem szabad tovább működtetni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Működés közben ne takarja le a készüléket (pl. függönnyel, takaróval, stb.) hogy elkerülje a túlmelegedését.

- Ne használja a készüléket időkapcsolóval, önálló távvezérlő rendszerrel, illetve olyan berendezéssel együtt, amely az automatikus bekapcsolását idézheti elő. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van takarva, vagy helytelen módon van felállítva.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Ezenkívül a hálózati tápegységnél elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Ha a tápegység láthatóan sérült, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a tápegységet a hálózati dugaszaljból. A meghibásodott hálózati tápegységet környezetbarát módon távolítsa el, ne használja többé. Cserélje ki azonos konstrukciójú hálózati tápegységre.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A tápáramellátásra csak az egyútt szállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.
- A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati tápegység csatlakoztatása előtt, hogy a tápegységen megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának a feszültségével.
- A tápegységeket soha nem szabad nedves kézzel be- vagy kidugaszolni.
- A tápegységeket soha ne húzza ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, hanem fogja meg magát a készüléket a kihúzásához.
- A hálózati kábelt úgy vezesse, hogy ne nyomódjon össze, ne törjön meg, vagy éles szélektől ne sérüljön meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg, és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn!
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a tápegységet a konnektorból.
- A víztartály leürítésekor mindig húzza ki a hálózati dugót.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy a készülék csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

### Kezelőszervek

1 szárazlevegő kieresztőrács (szűrőhálóval)	1
2 be-/kikapcsoló I / O	2
3 működésjelző LED ON (be)	4
4 LED-jelzőfény FULL (víztartály megtelt)	5
5 légbeszívó rács	
6 víztartály, levehető	6
7 csatlakozóhüvely a hálózati tápegység számára (háttoldal)	
8 csúszásmentes gumilábak (alul)	7
9 hálózati tápegység (ábra nélkül)	8

### Üzembe helyezés

- Állítsa a páramentesítőt stabil, tiszta, száraz és vízszintes felületre.
- Győződjön meg arról, hogy a páramentesítő ki van kapcsolva. A be-/kikapcsolónak I / O (2) a O állásban kell lennie.
- Dugja be a hálózati tápegység kifeszültségű dugóját (9) a páramentesítő háttoldalán lévő csatlakozóhüvelybe (7). Dugja be a hálózati dugót egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba. A hálózati tápegység LED-je világitani kezd.
- Kapcsolja be a páramentesítőt a be-/kikapcsoló I / O az I állásba hozva. Világitani kezd a páramentesítő ON (3) működésjelző LED-je, és a készülék elkezd a páramentesítést.
- Amikor megtelt a víztartály, a páramentesítő kikapcsolódik, és a FULL LED-jelzőfény (4) piros fénnel világitani kezd. A páramentesítő akkor kapcsolódik ki, amikor kb. 400 ml víz van a víztartályban.

- Kapcsolja ki a páramentesítőt az I / O be-/kikapcsolóval, húzza ki a hálózati dugót, és óvatosan vegye ki a megtelt víztartályt (6) a tartójából. Vigyázzon arra, hogy ne loccsanjon ki a víz a víztartály kivétele közben. Ürítse ki a víztartályt.
- Rakja vissza a víztartályt a páramentesítőbe, és szükség esetén kapcsolja újra be a páramentesítőt.
- Használat után kapcsolja ki a páramentesítőt, és húzza ki a hálózati tápegység dugóját a konnektorból. Ha van víz a víztartályban, ürítse le.

## Karbantartás és tisztítás

- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a készülék működését is károsan befolyásolhatják.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati tápegység dugóját a konnektorból.
- Ürítse le a víztartályt minden egyes tisztítás előtt.
- A ház tisztítására alkalmazzon egy száraz, puha és tiszta ruhát. Ne nyomja rá erősen a ruhát a házra, mert karcolásokat okozhat.
- Távolítsa el a port a légbeszívó rácsról (5) egy hosszú szűrő, puha és tiszta ecsettel.
- Vegye le a szárazlevegő kieresztőrácst (1) a szűrőhálóval együtt a páramentesítőről. A szűrőhálón egy idő múlva por gyűlhet össze. Távolítsa el a port egy ecsettel vagy egy kendővel. Rakja vissza a szárazlevegő kieresztőrácst a páramentesítőre.

## Eltávolítás

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, nem valók a háztartási szemétkébe.

Az elhasználadott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

## Műszaki adatok

### a) Páramentesítő készülék

Bemenőfeszültség/-áram.....12 V=, 5 A Páramentesítési

teljeítmény .....250 ml/24 óra +30°C / 80% rF

mellett

Kikapcsolás víztartály által.....kb. 400 ml-nél

Víztartály úrtartalma.....500 ml Helyiség térfogata

.....15 - 20 m<sup>2</sup>-ig

Üzemi körülmények.....+5°C-tól +45°C-ig / 25%-tól 100%-ig (rF)

Tárolási körülmények.....+5°C-tól +75°C-ig / 25%-tól

100%-ig (rF) Méretek (sz x ma x mé).....154 x 218 x 130

mm Súlykb. 820 gramm

### b) Hálózati tápegység

Bemenőfeszültség/-áram.....100 - 240 V váltó, 50/60 Hz, 0,75 A

Kimenőfeszültség/-áram.....12 V egyen,

5 A, II védelmi osztály

A hálózati tápegység és a teljes kábelhossz.....kb. 2,5 m

