



# renkforce

H **Használati útmutató**

**renkCast 2**

**Rend. sz.: 1402632**

**2-12. oldal**

**CE**

---

	<b>oldal</b>
1. Bevezetés .....	3
2. A szimbólumok magyarázata .....	4
3. Rendeltetésszerű használat .....	4
4. A szállítás tartalma .....	5
5. Biztonsági előírások .....	6
6. A készülék áttekintése .....	8
a) Csatlakoztatási konfiguráció a televízió készüléken .....	8
b) A hozzá tartozó EZ Cast app telepítése .....	9
7. Kezelési útmutató a Cast funkcionális használatához .....	9
8. Tippek az EZCast app használatához .....	10
9. Karbantartás és tisztítás .....	11
10. Eltávolítás .....	11
11. Műszaki adatok .....	12

# 1. Bevezetés

---

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek.

A készüléknek ebben az állapotban való megtartására és a veszélytelen használat biztosítására a felhasználó köteles ezt a használati útmutatót figyelembe venni!



Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a használatba vételhez és a kezeléshez. Legyen tekintettel erre, amikor a terméket másnak továbbadja.

Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa.

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

## **Műszaki kérdéseire az alábbi elérhetőségek valamelyikén kaphat választ:**

Németország: [www.conrad.de/kontakt](http://www.conrad.de/kontakt)

Ausztria: [www.conrad.at/](http://www.conrad.at/)  
[www.business.conrad.at](http://www.business.conrad.at)

Svájc: [www.conrad.ch](http://www.conrad.ch)  
[www.biz-conrad.ch](http://www.biz-conrad.ch)

## **Legújabb használati útmutató**

A használati útmutató legfrissebb változata mindig letölthető a honlapunkról.

- Nyissa meg a [www.conrad.hu](http://www.conrad.hu) weboldalt böngészőjében.
- Navigáljon a termék oldalra. Ehhez egyszerűen adja meg a rendelési számot a kereső mezőben.
- Válassza ki a "Termékleírások és letöltések" fület.
- Töltse le a szükséges használati útmutatót.

## 2. A szimbólumok magyarázata

---



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

## 3. Rendeltetészerű használat

---

Ez a RenkCast 2 termék a kedvelt EZ Cast appon alapul.

A RenkCast 2 segítségével multimédia fájlok (pl. képek, videó- és audio fájlok) streamelhetők ill. továbbíthatók a televízió készülékre.

Lehetséges továbbá PDF fájlok vagy Office dokumentumok megjelenítése is.

Továbbá egy beépített web-böngészővel rendelkezik, ami egy WiFi hálózattal (802.11ac, 2,4/5 GHz) a televíziót internetezésre alkalmassá teszi.

Számos WiFi átviteli szabványt támogat, így a Miracast-ot, DLNA-t vagy AirPlay-t is.

Az új EZ Channel Tool alkalmazással bizonyos cloud (felhő) televízió csatornákat menthet és módosíthat.



Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Ezek a készülékek teljesítik a nemzeti- és európai törvényi követelményeket.

További információk a termékről: <http://www.iezcast.com>.

## 4. A szállítás tartalma

---

- renkCast 2
- Mikro USB kábel a tápellátáshoz, beépített WiFi antennával
- Használati útmutató

### → Aktuális használati útmutatók:

1. Nyissa meg a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldalt egy böngészőben, vagy szkennelje be a jobboldalon látható QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.



## 5. Biztonsági előírások

---



**A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra a szavatosság és a garancia nem érvényes! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!**



**Tárgyi vagy személyi károkért, melyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság és garancia!**

Tisztelt Vásárlónk!

Ezek a biztonsági és veszélyekre figyelmeztető előírások nemcsak a termék, hanem az Ön és más személyek biztonságát is szolgálják. Emiatt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet a készülék üzembe vétele előtt.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átépítése és/vagy módosítása nem megengedett.
- A tápellátást szolgáló hálózati adapterhez való hálózati dugaszolóaljzatnak ill. az USB csatlakozónak a készülék környékén, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A készülék csak száraz, zárt belső terekben való használatra alkalmas. Ne tegye ki ezeket a termékrészeket közvetlen napsugárzásnak, hőségnek, hidegnek, nedvességnek vagy nyirkosságnak, mert különben károsodhatnak.
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát) rá. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége. Ilyen esetben áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzataból. Vegyen le minden kábelt a készülékről. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.
- A készülék és a dugaszadapter a felhasználó számára karbantartás mentes. Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesen. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.



- Óvja meg a terméket közvetlen napsugárzástól, erős hőségtől (>60 °C), hidegtől (<-20 °C), rázkódástól vagy mechanikus igénybevételtől.




- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A termékben lenyelhető apró alkatrészek, elemek vannak.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ha további kérdései lennének a készülék kezelésére vonatkozóan, amelyekre a jelen útmutatóban nem kapott választ, lépjen kapcsolatba műszaki vevőszolgálatunkkal, vagy másik szakemberrel.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Ne rakjon folyadékokkal telt edényeket, vázát vagy növényeket a töltőkészülékre vagy melléje. A folyadék behatolhat a készülék belsejébe, és leronthatja az elektromos biztonságát.

**Amennyiben a megfelelő csatlakoztatással, illetve a használattal kapcsolatban olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.**

## 6. A készülék áttekintése

### a) Csatlakoztatási konfiguráció a televízió készüléken



- A csatlakoztatási konfigurációban bemutatott USB-s hálózati dugaszadapter nélkül szállítjuk.
- A hálózati dugaszadapter csupán a RenkCast 2 tápellátására szolgál, amennyiben a televízió nem található tápfeszültséget szolgáltató, 1 A áramerősségű USB csatlakozó.
- A RenkCast 2 készüléket a televízió egy szabad HDMI bemenetéhez kell csatlakoztatni. Ezután a televízió készüléken a források közül a távirányító segítségével ki kell választani a megfelelő HDMI bemenetet, a dongle videó- és audio jeleinek átviteléhez.
- Ahhoz, hogy a TV készüléket internetezésre képessé alakítsa és így számos kiegészítő funkciót használhasson, csatlakoztassa egyszerűen a RenkCast 2-t egy elérhető WiFi hálózatra, ami ezután a helyes HDMI csatlakozó kiválasztása után a képernyőn is megjelenik sematikususan.
- Ez leegyszerűsíti a teljes kezdeti beállítási folyamatot, amit a TV készüléken kell végigvinni a csatlakoztatást követően.



## b) A hozzá tartozó EZ Cast app telepítése

### iOS és Android felhasználók:

Keresse meg az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban az „EZCast” appot és telepítse azt.

- Támogatottak az iOS8, Android 4.2 és az ezeknél újabb rendszerek

### Windows és Mac OS felhasználók:


Töltse le az alkalmazást a következő weboldalról: [www.iezcast.com](http://www.iezcast.com)

- Támogatottak a Windows 7/8.1, Mac OS10.9 és az ezeknél újabb verziók

## 7. Kezelési útmutató a Cast funkcionalitás használatához

---

- 1.) Nyissa meg a WiFi beállításokat a nobetookján, számítógépén, okostelefonján vagy tabletjén. 2.) Aktiválja a WiFi-t és keresse meg az **SSID EZLAN\_XXXXXXX hálózatot**. Kapcsolódjon erre a hálózatra.
- 3.) Nyissa meg a már telepített EZCast appot a készülékén.
- 4.) Az app nyitó oldalán több ikont talál:




Normál üzemmód

EZ Channel funkció

Demo- és segítség funkció

EZ Cast kijelző

## 8. Tippek az EZCast app használatához



- Az EZCast app segítségével multimédia fájlokat továbbíthat és oszthat meg WiFin keresztül. Egyes funkciók (pl. a felhő alapú videolejátszás vagy a webböngésző használata) stabil internetkapcsolatot igényel.
- Menjen a **Setting** (beállítás) menübe. Itt végezheti el az internet beállításokat a hálózati routerével. Vagy csatlakoztasson közvetlenül Ethernet/LAN kábelt a megfelelő csatlakozóhoz.
- A sokféle tartalom előhívásához (pl. azokhoz is, amiket a barátai osztottak meg), a végkészüléket az EZChannelhez kell csatlakoztatnia.
- Vegye figyelembe: Az EZMirror (Miracast) megszakítja használatkor az aktuális WiFi kapcsolatot. Ezért a készüléket újra csatlakoztatnia kell a WiFi-re vagy az internetre (pl. 3G/4G), hogy továbbra is fenntarthassa az internetes kapcsolatot.

### Rövid áttekintés a legfontosabb app funkciókról:

- Photo (fotó)
- Video (videó)
- Music (zene)
- Videó
- Document (dokumentum) (PDF-ek/Office dokumentumok megjelenítése)
- Web (egy internet böngésző használata)
- Cloud Video (felhő videó) (Online videószoftverek használata)
- Cloud Storage (felhő tároló) (Adatok tárolása egy felhőben)
- Comment (megjegyzés) (az App értékelése)

- Update (frissítés) (A szoftver - app - frissítése)
- Radio (rádió)  
A rádió funkcióban több mint 1000 beépített rádióállomás áll rendelkezésre. Minden zenei ízléshez specifikus adók találhatók.
- Help (segítség funkció)
- EZChannel (a felhő alapú televízió csatornák mentése vagy módosítása)

## 9. Karbantartás és tisztítás

---

Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesen. A termék belsejében nincs semmiféle karbantartandó alkatrész. Ezért sose nyissa fel.

A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha ruhával letörölni.

Semmiképpen ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyszeres oldatokat, mert ezek károsítják a készülékházat (elszíneződés).

## 10. Eltávolítás

---



A termék nem való a háztartási szemétbe!

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## 11. Műszaki adatok

---

Üzemi feszültség.....	5 V/DC
	USB-s dugasztápegységen vagy a televízió USB csatlakozóján keresztül
Üzemi áram.....	1 A
WiFi modul.....	802.11ac
2.4/5 GHz ház védelmi típus.....	IP20
Kompatibilis operációs rendszerek.....	min. iOS8, Android 4.2 min. Windows 7/8.1, Mac OS 10.9
Üzemeltetési körülmények.....	-20°C ... +50°C, 10% - 90% relatív páratartalom, nem kondenzálódó
Tárolási körülmények.....	-30°C ... +60°C, 10% - 90% relatív páratartalom, nem kondenzálódó
Méret (H x Szé x Ma).....	130 x 80 x 28 mm (tartozékokkal)
Súly.....	80 g