

Használati útmutató

LED-es tükörgömb egység

Rend. sz. 1407923

Rendeltetésszerű használat:

A termék dekoratív fényeffekteket előállítására szolgál. Egy sima, vízszintes felületre lehet állítani, vagy a falra szerelni. Tápellátása a vele szállított hálózati adatterről történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.


A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- LED-es tükörgömb egység
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

→ Aktuális használati útmutatók:

1. Nyissa meg a következő weboldalt: www.conrad.com/downloads egy böngészőben, vagy skennelje be a jobbra látható QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőmezőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.



Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti feltételek között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Figyelem, LED-világítás:
 - Ne nézzen közvetlenül a LED-fénybe!
 - Ne nézzen közvetlenül vagy optikai készülékekkel a fénysugárba!



- Működés közben ne nézzen közvetlenül a fénysugárba! A fénysugár látászavart okozhat. Különösen epilepsziások esetén idézhet elő bizonyos körülmények között epilepsziás rohamot.
- Legyen nagyon óvatos a termék szerelésénél ill. a tisztításánál. A tükörgömb szélei nagyon élesek. Sérülésveszély áll fenn!
- Ne érintse meg a tükörgömböt, miközben az forog.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A tápáramellátásra csak az egyútt szállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.
- A hálózati adapterhez feszültségforrásként csak egy szabványos, a nyilvános áramellátó hálózatba bekötött dugaszoló aljzat használható. Ellenőrizze a hálózati tápegység csatlakoztatása előtt, hogy a rajta feltüntetett feszültség azonos-e a helyi hálózat feszültségével.
- A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy kihúzni.
- A hálózati tápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva a konnektorból, hanem fogja meg magát a készüléken az erre szolgáló fogófelületet a kihúzáshoz.
- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles peremek ne sértsék meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé, és ne állítson folyadékkal megtöltött tárgyat a készülék közelébe. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Elektromos készülékek használata iskolákban, oktató intézményekben, hobbi- és kézműves műhelyekben szakképzett személyzet ellenőrzése mellett engedhető meg.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdés, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Felszerelés



A terméket a tartókengyellel, amely az alján található, a mennyezetre szerelheti.



Más módon, ráteheti a készüléket egy egyenes, sima alap felületre.

Ügyeljen arra, hogy a termék semmiképpen ne tudjon leesni! Ez veszélyhelyzetet teremt, és a termék károsodását.

Mennyezeti szerelésnél:

Rögzítse a terméket egy többlet biztonsági zsinórral, ami a fő felakasztástól független.

Vigyázon, hogy személyek ne jussanak a termék alatt lévő területre.

A terméknek soha nem szabad egy szabadon függő rendszer részévé válni.

Ügyeljen arra, hogy a rögzítési pont el tudja viselni a készülék súlyát. Győződjön meg róla, hogy a tükörgömb szabadon tud forogni. Nem érinthet meg más felületeket vagy tárgyakat.

Soha ne telepítse a terméket éghető anyagok közelébe (pl. függönyök, dekorációs anyagok stb.). A jó levegő keringés érdekében hagyjon megfelelő helyet a termék körül.

Üzembe helyezés

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló az **O** pozícióban található.
 - Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a termék alsó oldalán lévő csatlakozóaljzatba.
 - Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő dugaszoló aljzathoz.
 - Kapcsolja be a terméket úgy, hogy a hálózati kapcsolót az **I** pozícióra állítja. A LED-ek világítani kezdenek és a tükörgömb elkezd forogni.
 - A sugárzókat szabadon lehet beállítani.
- ➡ A termék max. 72 órai tartós működésre alkalmas. 72 óra elteltével legalább 1 órára ki kell kapcsolni.

Karbantartás és tisztítás

- 
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja megfelelően lehűlni. Válassza le a hálózati kábelt a dugaszaljról.
- Semmiképpen ne alkalmazzon agresszív tisztítóanyagokat vagy kémiai oldószereket, mert ezek a készülékházon károsodást (elszíneződést) okozhatnak.
 - A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. A termék belsejében nincs karbantartandó alkatrész. Ezért sose nyissa fel a terméket!
 - A terméket puha, tiszta, száraz és nem szálazó ruhával tisztítsa! A makacs szennyeződések enyhén megnedvesített ruhával és langyos vízzel távolítsa el.
 - A készülékház tisztításánál ne alkalmazzon túl erős nyomást, a karcolások elkerülése érdekében.

Eltávolítás

- 
- Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe!
- Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.
- Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz (hálózati adapter) 5V/DC (állomás)
Kimenő feszültség/-áram	5V/DC, 1 A (hálózati adapter)
Teljesítményfelvétel:	3,5 W LED sugárzónként (2 db piros, 2 db 6zöld, 2 db kék) LED van a foglalatban (2 db piros, 2 db 4kék)
Fényforrás	
Tükörgömb-Ø.....	127 mm
Használati feltételek.....	+10 ... +35 °C, 0 – 80 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-10 ...+40 °C, 0 – 90% rel. páratartalom
Méret (Sz x Ma x Mé):	270 x 232 x 133 mm
Súly	589 g (adapter nélkül)

