



Tisztelt Vásárló!

ezzel a készülékkel minőségi termék birtokába jutott, amelynek tervezése a legnagyobb gondossággal és igényességgel történt.

A törvényben meghatározott szavatossági időtartam érvényes.

A szavatosság nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek nem rendeltetésszerű használatból, vagy a használati és szerelési útmutató be nem tartásából erednek.



Tartalomjegyzék

2 Rendeltetésszerű használat

3 A termék ismertetése

5 Szerelés / jeladó

7 Szerelés / vevőegység

8 A készülék kezelése /

Programozás /

8 A készülék kezelése / jelzések/ Hangok

9 Műszaki adatok



Rendeltetésszerű használat

✎ Az itt leírt készülékek kizárólag magáncélra használt, vezeték nélküli csengőként vagy jelzőberendezésként használhatók.

✎ A különböző hatások (lemerült akku, rádiófrekvenciás zavarok, stb.) befolyásolhatják a működést.

Ezért nem szabad biztonsági szempontból releváns területeken használni!

✎ A vevőegységet nem szabad sem csöpögő, sem fröccsenő víznek kitenni! Ne állítson rá folyadékot tartalmazó edényeket! Ne takarja le tárgyakkal, takarókkal, függönnyel, stb.! Tartsa távol közvetlen napfénytől és nyílt tűzforrástól!

Rövid leírás


✎ Ez a készülék egy vezeték nélküli csengő jeladó, illetve csengő vevőegység.

A gomb megnyomása után a vezeték nélküli csengő vevőegysége egy beállítható hangjelzést játszik le, ill. egy vizuális jelzést mutat.

✎ **Biztonsági tudnivalók az elemekről történő feszültségelátáshoz:**

A behelyezett elemeket nem szabad túlzott hőnek (pl. napfény, tűz vagy hasonló) kitenni!

A TERMÉK LEÍRÁSA



Vevőegység

1. Kijelző LED
2. Hangszóró
3. Vevőegység elemtartó rekesz
4. Rögzítőfül
5. Asztali kitámasztó rögzítési pontok
6. Hangerő gomb
7. Dallamválasztó gomb
8. Jeladó programozása gomb
9. Asztali kitámasztó

Jeladó

10. A ház csavarjai
(Inbusz; 2 mm)
11. Névtábla
12. Kezelőgomb
13. Rögzítőfuratok
14. Elemtartó rekesz



SZERELÉS

Általános információk



✍ Vegye figyelembe, hogy elektromos készülékek beszerelését és szerelését csak szakképzett villanyszerelő végezheti!


✍ Az elektromos szerelésekre vonatkozó nemzeti előírásokat figyelembe kell venni!

✍ Ha a készülék működés-kiesése személyi veszélyt vagy egyéb következményes károkat okozhat, akkor ezeket megfelelő kiegészítő biztonsági intézkedésekkel KELL megakadályozni!


✍ Hatótávolság kb. 250m nyílt terepen az útmutatónak megfelelően szerelt jeladó esetén. Falak, ajtók, fémrészek, stb. a hatótávolságot észrevehetően csökkenthetik! Lásd a lenti ábrát!



Kombináció:



- ❶ Fal1
= 50%
- ❷ Fal2
= 80 %
Teljes hatótávolság
= 50% x 80% = 40%



SZERELÉS

Rögzítés:

Jeladó

Készülék/szerelés előkészítése

✍ Szerelés előtt ellenőrizze a működést.

A lentebb leírtaknak megfelelően helyezze be ehhez az elemeket a jeladóba és a vevőegységbe.

Pozícionálja a készüléket igény szerint, és működtesse többször a csengőgombot.

A vevőegységnek minden alkalommal meg kell szólalnia.

✍ Ha nem megfelelő a vezeték nélküli kapcsolat, akkor válasszon más helyet a felszereléshez!


✍ Nyissa ki a terméket a 2. ábrának megfelelően (2 csavar).

✍ Használja ehhez a mellékelt szerszámot. Őrizze meg a szerszámot későbbi elemcseréhez, stb. (inbuszkulcs, 2mm)!


Elhelyezés+teszt

Elhelyezés+teszt

2



3



Fali rögzítés


✍ Fúrja ki a csavarrögzítés perforált helyeit.

✍ Vezesse át a csavarokat a furatokon, és óvatosan húzza meg a csavarokat.


✍ Figyelem! Ne sértse meg az elektronikus alkatrészeket!

4

63,5 mm
50,0 mm
13,5 mm




50,0 mm




Névtábla feliratozása

- ✍️ Oldja a csavarokat.
- ✍️ Vegye le a felső részt.
- ✍️ Húzza ki a névtáblát a nyíláson.
- ✍️ Tolja be a feliratozott névtáblát, és csavarozza fel a felsőrészt.




SZERELÉS

Elemek (jeladó)



Feszültségellátás

- ✍️ (6. ábra):
- 2 db mikroelem 1,5 V (LR03/AAA, alkáli)
- Vegye figyelembe az elemek berakásakor a helyes polaritást az elemtartó rekeszben látható jelölésnek megfelelően.



Elemek (vevőegység)

- ✍️ Feszültségellátás
- 3 db ceruzaelem 1,5V LR6/AA, alkáli
- ✍️ Nyissa ki az elemtartó rekeszt a fali rögzítőfűlénél.
- ✍️ Az elemek berakásakor figyeljen az elemtartó rekeszben jelölt helyes polarításra.

Általános információk




- ✍️ A használt elemeket adja le a nemzeti előírásoknak megfelelően hulladékgyűjtésbe!
- ✍️ A használat elemeket tilos a háztartási hulladékba tenni!
- ✍️ Csak azonos típusú, és töltöttségű elemeket használjon!



SZERELÉS



Rögzítés: Vevőegység

✎ Rögzítse a falra a vezeték nélküli csengetőt egy csavarral az erre szolgáló füllel (4).



Felállítás

✎ A vevőegység sík felületre állításához csatlakoztassa az asztali kitémasztót a vevőegység hátoldalán található rögzítési pontokba.





A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Programozás

Általános információk

A jeladó és vevőegység gyárilag már elő van programozva. Minden jeladónak saját kódja van, így kizárt a más jeladók általi zavarás.

A jeladó programozása (BETANÍTÁS funkció)




Javasoljuk, hogy programozza be a jeladót és a vevőegységet a falra rögzítés előtt.

Tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva a  gombot, amíg megszólal a csengődallam. (8)

Röviden nyomja meg a csengőgombot. (12)

A vevőegység a vétel nyugtázásakor lejátsza a csengődallamot.

Csengőhangok A dallam kiválasztása (DALLAM funkció)




Nyomja meg annyiszor a középső gombot, amíg a csengő a kívánt dallamot játsza le. (7)

Az utolsó gombnyomás után lejátszott dallam a kiválasztott dallam.

Hangerő

A vevőegység három hangerőfokozattal és lenémítés funkcióval rendelkezik. A kívánt hangerő vagy a lenémítés funkció kiválasztásához működtesse a  gombot. (6)





Műszaki adatok információk



**CE-nyilatkozat- 1999/5/EK
irányelv - alkalmazott
szabványok -
jogsabályi háttér**

✍ A Conrad Electronic SE
cég, Klaus-Conrad-Straße
1, 92240 Hirschau, kijelenti,
hogy a jelen termék megfe-
lel az 1999/5/EU Irányelv
alapvető követelményeinek
és más releváns előírásai-
nak.

✍ A készüléktípustól füg-
gően ellenőrizve az adott
releváns szabványok sze-
rint: EN 300220, EN
301489-1/-3, EN 60950, EN
60065

✍ EK-megfelelőségi nyilat-
kozat: lásd: "www.funk-
gong.de"

✍ Országok: Az összes EU
tagállam

Adófrekvencia

✍ 868,35 MHz

Csengőhang/jelzés

✍ 36 különböző csengőhang

✍ Max. hangerő a beállított dal-
lamtól függően max. 82 dB(A)

Méretek

✍ Jeladó: 36x100x17mm

✍ Vevőegység: 150x96x25mm

Feszültségellátás

✍ 3 elem 1,5 V LR6 /AA típus

Hőmérséklet-tartomány

Jeladó: -15°C... 50 °C

Vevőegység: 5°C... 40 °C

IP védelem

✍ Jeladó: IP 54 (kültéri haszná-
latra alkalmas)

✍ Vevőegység: Használat csak
száraz helyiségekben