



Használati útmutató

6 részes túlfeszültség ellen védő kapcsolható elosztó

Rend. sz.: 1463673

Rendeltetészerű használat

Ezzel az elosztóval megvédheti elektromos készülékeit a túlfeszültség által okozott károktól. A túl feszültségvédelmet jelző lámpa világít, és kijelzi, hogy az elosztóra csatlakoztatott fogyasztók a hálózatról származó túlfeszültségektől védve vannak. A megvilágított BE/KI főkapcsolóval az összes, az elosztóra csatlakoztatott fogyasztó leválasztható a hálózatról. Ezen kívül az elosztó külön BE/KI kapcsolókkal rendelkezik az egyes dugaszoló aljzatokhoz. A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés veszélyeket mint pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb. idézhet elő. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljából. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készüléknev a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A csomag tartalma

- Hálózati elosztó
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Tölts le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.

A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az Ön testi épségét veszély, például áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A nyílkszimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírások, és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. A fentiek túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a készüléket a szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak az eszközöknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt az eszközt csatlakoztatja.

- az eszköz érintésvédelemmel van ellátva. Csak ha egy hálózati dugó mindkét érintkezőjét bevezetik egyidejűleg a két nyílásba, akkor szabadíthatja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait.
- Gyermekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél adódhatnak. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!
- Feszültségforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszalja (230V~; 50/60 Hz) használható.
- A hálózati csatlakozóaljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A használathoz tekerje le teljesen a hálózati kábelt. Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne nyomódjon össze, és ne sértse meg éles peremek. Ne helyezzen tárgyakat a hálózati kábelre, és ne is lépjen rá. Fektesse úgy a kábelt, hogy senki ne tudjon belebotlani, és a hálózati dugaszalj legyen könnyen hozzáférhető. Ne vezesse az elektromos vezetéket szőnyeg vagy hasonlók alatt.
- A készüléket nem szabad nedves vagy vizes kézzel megfogni, kezelni, bedugni vagy kihúzni. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!
- Ne csatlakoztassa a készüléket azonnal a hálózati feszültségre, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte át (pl. szállítás után). Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést is okozhat! Hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ez néha több órát is igénybe vehet. Csak ezután szabad az eszközt a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatni, és használatba venni.
- A hálózati dugót mindig a fogófelületénél fogva húzza ki a dugaljából, soha ne a kábelnél fogva húzza ki!
- Ne terhelje túl az elosztót. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban a csatlakoztatott készülékekre vonatkozó maximális teljesítményt.
- Ne csatlakoztasson egymásba több készüléket! Ez az elosztó túlterheléséhez vezethet. Tűzveszély áll fenn! Dugja be az elosztó védőérintkezős dugvilláját például közvetlenül a fali konnektorba. Ne csatlakoztasson ehhez az elosztóhoz további elosztókat.
- Ne működtesse az elosztót letakart állapotban! Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor az elosztó és a csatlakozó kábel felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
- Az elosztó csak akkor feszültségmentes, ha a csatlakozódugó ki van húzva az aljzatból.
- A következő esetekben a hálózati dugót okvetlenül ki kell húzni a dugaljából:
 - a készülék tisztítása előtt
 - ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellett. Tűz vagy életveszélyes áramütés legnagyobb veszélye áll fenn! Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, először áramtalanítsa teljesen azt a dugaszolóaljzat, amelyre az elosztó csatlakoztatva van (pl. kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót, ill. az áramkör hibaáram kapcsolóját is). Csak ezután húzza ki a készülék hálózati dugóját a konnektorból, és forduljon szakemberhez. Ne használja tovább a készüléket.
- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezet elektromos berendezésekre és üzemesszközökre vonatkozó balesetmegelőzési előírásait is.
- Iskolákban, tanműhelyekben, hobbi- és önkiszolgáló műhelyekben az elektromos készülékek használatát szakképzett személynek kell felügyelnie.
- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Üzembehelyezés



A csatlakozókábelek ne törjenek meg, és ne csípődjenek be.

Ha így történne, akkor ez üzemzavart, rövidzárlatot, vagy a készülék meghibásodását, tönkremenetelét okozhatja.

Fogyasztók csatlakoztatása előtt ügyeljen arra, hogy az elosztó ne legyen feszültség alatt.

Az elosztót nem úgy alakították ki, hogy pl. csavarozással felszerelhető vagy felakasztható legyen. Kizárólag egyenes és vízszintes felületen lehet leállítani.

- Ügyeljen arra, hogy a BE/KI főkapcsoló és a külön BE/KI kapcsolók kikapcsolt állapotban (0 helyzetben) legyenek.
- Az elosztó csatlakozódugóját dugja be a hálózati konnektorba.
- Csatlakoztasson max. 6 végkészüléket az elosztó dugaszhelyeibe.
- Kapcsolja most be az elosztót a BE/KI főkapcsolóval. BE/KI főkapcsoló fénye pirosan fog világítani.
- A túlfeszültség védelmet jelző ellenőrző lámpa kéken világít, és jelzi, hogy a túlfeszültség elleni védelem aktív. Amennyiben a túlfeszültség elleni védelmet jelző ellenőrző lámpa nem világít, akkor a túlfeszültség elleni védelem már nem áll rendelkezésre.
- Kapcsolja be a dugaszaljakat egyenként a külön BE/KI kapcsolókkal. A BE/KI kapcsolók pirosan világítanak.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért a terméket soha ne nyissa fel. Karbantartást vagy javítást csak szakemberrel vagy szakszervízzel végeztesse.
- A hálózati dugót minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati konnektorból. Majd válassza le az összes csatlakoztatott fogyasztót a dugalsávról.
- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. A port a készülékről hosszú szőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószert, mert megtámadhatják a fémeket, vagy káros hatással lehetnek a működésre.

Hulladékkezelés



A használt elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, ezért nem valók a háztartási hulladékba.

A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok 230 V/AC (max. 250 V/AC), 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Védőérintkezős dugaszoló aljzatok..... 6 (magnövelt érintésvédelem)
Levezető áram..... max. 12000 A (2 x 6000 A)
Kábelhossz..... 1,5 m
Méretek (H x Ma x Sz)..... 324 x 39 x 70 mm
Súly kb. 490 g