



## Használati útmutató

Cikk. sz. 73262

Tisztelt vevő,  
Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött.  
Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban,  
forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati  
csoportunkhoz.  
Örülünk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet  
kívánunk a használatához.

### 1. Általános tudnivalók

Egy szúnyogcsípés viszket, kipirosodik, megnő, és minél tovább vakarjuk a tünetek enyhítésére, annál rosszabb lesz. Ha a csípés egyszer már megtörtént, akkor már késő. Nem szabad idáig jutni, erre szolgál a szúnyogcsípés elleni mobil elemes riasztókészülék.

A kézreálló készülék ultramagas hangokat ad ki, amelyek a nőstény szúnyogokat elriasztják, és ezzel megakadályozzák a csípéseket. (A hím szúnyogokat nem kell elriasztani, mivel csak a nőstények csípnek, vér szívása céljából!)

A kulcstartó karikán a készülék mindig kéznél lehet, és a beépített LED-et sokféle helyzetben lehet használni.

### 2. Műszaki adatok

- Elemes működés: 3 db LR44 gombelem (vele

szállítjuk). - Az Ön Gardigo-Teamje



### **Elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!**

Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé dobni, hanem le kell adni azelektromos éselektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére újrafeldolgozás céljából. A terméken, a használati útmutat óban vagy a csomagd áson szereplő szimbólum is erre utal.

Az anyagok jelelésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. Az elhaszná lódott k észülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való felhasználásával Ön tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Kérjük, érdeklődni a lak óhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.