

D Használati útmutató

Plazma gömb effekt világítótest

Rend. sz. 1613070

Rendeltetésszerű használat:

A termék stílusos effektvilágításra szolgál lakóhelyiségekben A feszültségellátás vagy négy AA típusú ceruzaelemről (nem szállítjuk vele) vagy egy opcionálisan beszerezhető hálózati adapterről történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Plazma gömb
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldalon, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalóra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.



A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatlól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Elemek / akkuk

- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Távolítsa el az elemeket / akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy az elemek kifolyásából származó károkat elkerülje. A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkumulátorokkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes akkut egyidejűleg kell cserélni. Régi és új elemek kevert használata a készülékben az elemek/akkuk kifolyásához, és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Fennáll ilyen esetben

Robbanásveszély áll fenn!

Működési elv

Ez a plazma világítóttest egy különböző gázokkal töltött átlátszó üveggömb, amelyet alacsony nyomáson töltnek be. Az üveggömb belsejében egy kisebb üveggömb van, amely elektródaként szolgál. Ha nagyfrekvenciás váltakozó feszültséget kap, villámok keletkeznek, amelyek a belső üveggömből a külsőre vezetnek. Amint pl. egy kéz érinti az üveget, az elektromos mező megváltozik. Egy látható fénycsík keletkezik a belső üveggömből az érintkezési pontig.

Az elemek berakása/cseréje

- Nyissa ki a termék alsó oldalán lévő elemtartót.
- Tegyen be négy db AA típusú elemet (nem szállítjuk vele) korrek polaritással az elemtartóba. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzéseket.

- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.



Cserélje le az elemeket, ha a fényhatás láthatóan gyengébb lesz. Szükség szerint a terméket opcionálisan beszerezhető hálózati adapterrel is lehet táplálni. A csatlakozóalj oldalt a foglalaton van elhelyezve.

Üzembe helyezés



Ne próbálja meg levenni az üvegcsövet a világítóttestről.

Ne nyissa ki a plazma világítóttest házát.

Ne működtesse a lámpát felügyelet nélkül.

Időről időre ellenőrizze a plazmacsövet és a hálózati tápegységet, hogy nincs-e sérülésük.

Csak száraz kézzel nyúljon hozzá az üvegcsőhöz, és soha ne érintse fémtárggyal vagy más vezetőképes tárggyal.

Ne tartsa a kezét hosszabb ideig az üvegcsővön, mert égési sérülést szenvedhet.

Ne működtesse a plazma világítóttestet sérült üvegcsővel.

- Helyezze a terméket stabil és sima felületre.
- A terméket az oldalt elhelyezett kapcsolóval (Position ON) kapcsolja be vagy ki (Position OFF).

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket! Ha a terméket adapterrel működteti, minden tisztítás előtt válassza le az áramellátásról.

- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát. Ne nyomja rá erősen a ruhát a házra, mert karcolásokat okozhat.
- Tisztítsa az üvegcsövet nagyon óvatosan, különben karcolások keletkezhetnek rajta.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az esetleg benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

elemek/akkuk



Őn, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (elemekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt

elemek/akkuk leadására; Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. A károsanyag tartalmú akkuk az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásaink, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Üzemelési feszültség 6 V/DC (választhatóan 4 AA elem vagy külön beszerezhető hálózati adapter)

Áramfelvétel..... max. 800 mA

Hálózati adapter (opcionálisan beszerezhető) Kimenő feszültség: 6 V/DC

Kimenő áram: min. 800 mA

Dugó Ø (belső / kívüli): 2,1 mm / 5,5 mm

Méret (átmérő x Ma)..... 100 x 150 mm

Súly 160 g