

Használati útmutató

Hűtő-/fűtő ventilátor, 12 V;

cikkszám: 20728



A készülék hőforrásul szolgál, és gépjárművekben való használatra alkalmas. A hőt egy kerámia fűtőelem állítja elő. A készülék például eljegesedett szélvédő leolvasztására, vagy lábmelegítőként alkalmazható. Ezen kívül még ventilátor gyanánt is használható. Az áramellátás autós szivargyújtó csatlakozón keresztül történik.

Biztonsági előírások

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készüléket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy megváltoztatni. Az előbbiekben leírtaktól eltérő felhasználás tilos, és a termék károsodását okozhatja. Ezenkívül ez olyan veszélyekkel járhat, mint pl. a rövidzárlat, tűz, áramütés stb. Alaposan olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi betekintés céljából.

A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén a jótállás/szavatosság érvényét veszti. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért és személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás.

Figyelem

- A termék nem játékszer, ezért tartsuk távol gyermekektől.
- Óvatosan bánjon a készülékkel, és ne is ejtse le, mert az ütődésektől, vagy a még csekély magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- A terméket nem érheti erős mechanikai nyomás.
- A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgésnek, vagy nedvességnek kiténi.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne működtesse tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A készülék működése már nem biztonságos, ha
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Ne takarja le a készüléket (pl. egy takaróval), hogy a túlmelegedést elkerülje.
- Soha ne működtesse a készüléket védőrács nélkül. Ne dugjon át tárgyakat a védőrácsra.
- Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a készülék más tárgyaktól elegendő távolságban legyen, a levegőáramlás biztosítására.
- Semmi esetre se fogja meg a készüléket vagy a légkifúvó rácsot, amikor működik a készülék, vagy még nem hűlt le (égési sérülés veszélye)..
- Ne öntsön ki folyadékot a készülékház fölé. Ez rendkívül veszélyes, halálos áramütést okozhat.
- Fektesse úgy a kábelt, hogy ne kerülhessen érintkezésbe forró készülékreszekkel.
- A készülék mozgatásához ne a kábelt húzza. Vigyázzon arra, hogy a kábel véletlenül se akadjon fel valahol, mert ilyenkor leeshet később a készülék. Ne tekerje a kábelt a készülék köré, és vigyázzon, hogy az ne törjön meg.
- Ne működtesse a készüléket egy külön időkapcsolóval, külön távirányítóval vagy más berendezéssel összefüggésben, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van takarva, vagy helytelen módon van felállítva.

Egyéb

- Karbantartási, beszállítási és javítási munkálatokat csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

Üzembe helyezés

- A készüléket kizárólag az utastérben szerelje fel, és ne a csomagtartóban.
 - Szerelje fel a ventilátort úgy, hogy ne akadályozza a vezetőt a kilátásban.
 - A ventilátort ne szerelje fel a légzsákok felfújódási terében.
 - Ügyeljen arra, hogy a ventilátor vezetés közben ne tudjon kioldódni.
 - A csavarlyukak kifúrásakor vigyázzon arra, hogy ne sérüljenek meg vezetékek.
1. Rögzítse a ventilátor tartót egy megfelelő helyre a mellékelt csavarokkal vagy ragasztószalaggal.
 2. Kösse össze a fűtőventilátor gépkocsidugóját a szivargyújtó aljzattal. Az autós csatlakozódugó zöld LED-je kigyullad, és ezzel jelzi az üzemmész állapotot.
 3. Állítsa a fűtőventilátor oldalán lévő kapcsolót a HEAT (fűtés) állásba, hogy bekapcsolja a fűtőelemet.
 4. Állítsa a kapcsolót a FAN (ventilátor) állásba, ha a készüléket ventilátorként akarja használni. A fűtőelem ebben az állásban nem kapcsolódik be.
 5. Állítsa a kapcsolót a középállásba, hogy kikapcsolja a készüléket.
 6. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugóját a szivargyújtó aljzattól.

Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugóját a szivargyújtó aljzattól.
- A készülék a ház felületének az alkalmankénti megtisztításától eltekintve egyáltalán nem igényel karbantartást.
- Ha felnyitja a készüléket, vagy önkényesen megváltoztatja a készülék belsejében lévő kapcsolást, megszűnik a garancia.
- A készülék tisztításához használjon egy tiszta, szálmentes, antistatikus és száraz tisztítókendőt.

A tisztításhoz ne használjon szerves tisztítószeret, benzint alkoholt vagy hasonló szereket. Ezek megtámadják a készülék burkolatát, Ezen kívül a gőzeik károsak az egészségre és robbanásveszélyesek. A tisztításhoz ne használjon éles szerszámokat, csavarhúzókat vagy drótkéfét, stb.

Hibaelhárítás

Probléma	Probléma oka	Megoldás
A LED nem világít	Nincs feszültség	Ellenőrizze a dugó helyes illeszkedését.
	Hibás a biztosíték.	Válassa le a dugót és vegye ki a hibás biztosítékot a kábelen lévő biztosíték tartóból. Cserélje ki a biztosítékot egy ugyanolyan típusú újra (ld. a "Műszaki adatok" fejezetben).

Hulladékkezelés



Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében kérjük a felhasználókat, hogy használt és hibás készülékeiket juttassák el az elektromos hulladékok lakossági gyűjtőhelyére.

Az áthúzott szeméttartály jelkép azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:	12 V/DC
Fűtőtéljesítmény:	150 W
Kábelhossz:	1,50 m
Biztosíték:	Lapos gépkocsi biztosíték, 15 A
Méret (Sz x Ma x Mé):	150 x 140 x 60 mm
Súly:	350 gramm

EK megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a **Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH**
Hamelner Str. 53, 37619 Bodenwerder,

kizárólagos felelősségünk mellett kijelentjük, hogy a

Hűtő-/fűtő ventilátor
Cikkszám: 20728

megfelel a 2004/108/EG (elektromágneses tűrés) irányelv

2011/65/EU (EMV irányelv)

vonatkozó rendelkezésének.

A megfelelőség értékelése a következő harmonizált szabványok alapján történt:

EN 50498:2010, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011,
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

Bodenwerder, 2015. január 21.



Claudia Pfefferkorn (cégvezető)

A garanciára vonatkozó rendelkezések

Erre a készülékre a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a vásárlás napjától számított 24 havi garanciát vállalunk. A garanciális igény jogosultságának az igazolására a vételi számla másolata szolgál. A természetes elhasználódásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezeléssel és kopásból származó károkra nem vonatkozik a garancia. A garanciális igény csak akkor érvényesíthető, ha a készüléket felnyitatlanul és bérmentesítve visszaküldi a szállítónak.



Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Hamelner Str. 53
37619 Bodenwerder
qs@hp-autozubehoer.de