

D Használati útmutató USB midi kábel

Rend. sz.: 1656343

Rendeltetés szerű használat:

A termékkel egy MIDI készüléket (pl. keyboardot) lehet egy számítógép USB portjához csatlakoztatni.

Csak zárt helyiségekben használható. Szabad térségben való használata nem megengedett. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen alkalmazás különböző veszélyeket idézhet elő. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és termékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- USB midi kábel
- Használati útmutató

Jellemzők

- Kábelhossz: 2 m
- „MIDI-In” és „MIDI-Out” csatlakozók
- Nincs szükség illesztőprogramra (Windows XP/Vista rendszerben integrálva)



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldalon, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a [weboldalon](#).

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetnek, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetés szerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Csatlakoztatás

- Csatlakoztassa a kábel „MIDI-Out” dugóját a MIDI készüléke „MIDI-In” csatlakozójához (pl. keyboardhoz).
- Csatlakoztassa a kábel „MIDI-In” dugóját a MIDI készüléke „MIDI-Out” csatlakozójához (pl. keyboardhoz).
- Végül dugja be a kábel USB dugóját a számítógépe egy szabad USB2.0/1.1 csatlakozójába.
- Az USB-MIDI kábelben lévő működést jelző LED világít, a Windows felismeri a hardvert és telepíti az illesztőprogramot (XP/Vista rendszerben integrálva).

Tanácsok és megjegyzések

- Az USB MIDI kábel nem szállítunk MIDI szoftvert, ezt külön kell beszerezni. Válassza ki a szoftverben a helyes USB-s audio készüléket és vegye figyelembe az Ön által használt szoftver használati útmutatóját.
- A „MIDI-In” és „MIDI-Out” csatlakozókhoz egy-egy LED áll rendelkezésre az USB MIDI kábelben, ezek jelzik az adatátvitelt.
- Az USB MIDI kábel elektronikájának tápellátása USB-n keresztül történik.
- Ügyeljen az USB MIDI kábel MIDI dugóinak helyes pozíciójára (ld. fentebb a "Csatlakoztatás" fejezetet). Felcserélt csatlakozók esetén nincs lehetőség adatátvitelre.
- Ne válasza szét a kapcsolatot a számítógép és a MIDI készülék között, ha adatátvitel folyik, mert ezáltal nem csak a MIDI szoftver omolhat össze, hanem az operációs rendszer is.
- Mindig a számítógépen ugyanabba az USB csatlakozóba dugja az USB dugót, különben az illesztőprogram többször telepítődik.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.