

Napelemes vakondriasztó

Cikksz.: 70027



Használati útmutató

Cikk sz.: 70027

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Tartsa be az összes biztonsági- és kezelési utasítást. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülünk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Általános tudnivalók

A napelemes vakondriasztó a pockokat és a vakondokat időben elriasztja és tartósan távol tartja őket a telkétől. Szúrja le a készüléket a talajba, a laza talaj előnyt jelent. Ott a készülék rezgéseket küld a földbe, amik a pockok és vakondok életvitelét zavarják. A rezgések 45 másodpercenként történnek, 400 Hz-es frekvenciatartományban.

2. Műszaki adatok:

- **Frekvencia:** 45 másodpercenként, 400 Hz
- **Hatóterület:** 700 m²
- **Akkuk:** 1,2 V, 80 mAh Ni-MH gombakku (fixen beépítve)
- **Napelem:** 2 V/30 mA
- Be-/kikapcsolóval
- **Anyag:** Fej: ABS, rúd: alumínium
- **Védelem:** IP56

3. A szállítás tartalma

- Gardigo napelemes vakondriasztó
- Használati útmutató

4. Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan.

A Gardigo napelemes vakondriasztó nem akadályozza meg állatok jelenlétét, de az állatok más helyeken valószínűleg kellemesebben fogják érezni magukat. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A készülék kvarc rezgésekkel dolgozik, amik ebben a frekvenciatartományban a pockok és vakondok számára zavaróak. Az, hogy milyen jól terjednek el a rezgések, a talaj adottságaival függ össze. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. A készüléknek tartósan működnie kell, hogy ne szakadjon meg a hatása. Ajánljuk, hogy a vakondriasztót már megelőzőképp kezdje el használni. A vakondok számára a lehető legkevésbé vonzóvá kell tennie az ingatlant, hogy ne érezzék magukat kényelmesen a telken. Egy pockot vagy vakondot elriasztani nehezebb és fáradságosabb, mint azt előre megelőzőképp távol tartani.

5. Ábra



1. Napelem
2. Be-/Ki kapcsoló

6. Üzembe helyezés

Állítsa a be-/kikapcsolót „OFF” (ki) állásba. Helyezze a napelemet kb. 2 napig lehetőleg teljes napfényre, hogy az akku az üzembe helyezés előtt teljesen feltöltődjön. Kapcsolja végül a készüléket

„ON“ (be) állásba a működőképesség ellenőrzéséhez. A kibocsátott hangok egy egészséges emberi fül számára nem észlelhetők. Ezután helyezze a készüléket a talajba úgy, hogy csak minimálisan lógjon ki. A talaj keménységétől függően fúrjon elő egy lyukat számára. Behelyezéskor ügyeljen arra, hogy a rúd körül a földet ismét úgy visszanyomkodja, mint előtte volt. Minél tömörebb a talaj a rúd körül, annál jobban vezet az akku rezgéseket.

Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fű a napelem körül rövidre legyen nyírva, hogy az ne akadályozza a napelemen keresztül való töltést. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy a kapcsolót „OFF“ (ki) állásba kapcsolja. Így biztosra mehet, hogy ne süljön ki teljesen az akku.

A napelemes állatriasztók a napsütéses hónapokban nagyon alkalmasak, a sötétebb évszakokban ajánlatos elemes vagy hálózatról működtetett készüléket használni.

7. Alkalmazási tudnivalók

Ahhoz, hogy egy pocokot vagy egy vakondot sikeresen és tartósan elriasszunk a telekről, az alkalmazásnál egy pár pontot feltétlenül be kell tartani: A vakondot nem szabad vakondriasztókkal "bekeríteni". Ez azt jelenti, hogy a vakondot a háztól a telek határa felé kell elriasztani. Ezért egy, vagy a legjobb ha több vakondriasztót helyez el a házfal közelében, de kötelezően az első vakondtúrás elé a földbe. Soha ne szúrja a vakondriasztót a vakondtúrásba!

Igény szerint, rendszerint 2-3 hetente helyezze kijebb a vakondriasztókat a telekhatár felé (a háztól távolodva). Az időközöt aszerint határozhatjuk meg, hogy "vándorolnak" a vakondtúrások. Ha 4 hét elteltével még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék működik-e (a kiadott hang hallható). Ha így van, kapcsolja ki 1-2 napig a készüléket majd ezután ismét be.


Az állatok elriasztásának különböző időigénye van, ennek különböző okai vannak, pl. a vakond érzéketlenebb vagy a talaj homokosabb, vagy tőzegből vagy agyagból van. A Gardigo vakondriasztó beépített be-/kikapcsolóval rendelkezik, erre mindenképp ügyelnie kell egy vakondriasztó megvásárlásakor. A készüléket bizonyos időközönként ki kell kapcsolni, ez megakadályozza a megszokás hatását.

Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúrás lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond, és a

szomszéd kertben lévő barátai is változást érzhetnek a környezetükben és szeretnék kideríteni, honnan származik, de hosszú távon ez a változás túlságosan bosszantó lesz számukra, és elvándorolnak.

A siker kulcsa:

- Soha ne dugja a túrásba!
- Több készülék esetén: Soha ne használja a telek sarkán, az az állatot a közepe felé tereli.
- Legyen taktikus: Kezdje a háznál és dolgozzon a telekhatár felé.
- Fúrjon elő a földbe lyukat, majd tömítse azt le a rúd körül.
- Ügyeljen a föld alatti "akadályokra", pl. csövekre, alapokra, betonlapokra, amik korlátozhatják a hanghullámok terjedését.



8. Biztonsági tudnivalók

Fontos: Nem vonatkozik a garancia olyan károkra, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából keletkeztek. Az ebből származó károkért a GARDIGO nem vállal felelősséget.

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Egyébként elvesz a garancia/szavatosság.
- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse.
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A bekötő és feszültséget vezető kábeleket, amelyekkel a készülék össze van kötve, vizsgálja meg, hogy nincs-e rajtuk törési hely. Hiba megállapításánál vagy látható kár esetén nem szabad a készüléket használatba venni.
- Javítást, és minden olyan egyéb munkát mint pl. a biztosíték cseréje stb., csak szakember végezhet.
- Vegye figyelembe, hogy a kezelési és csatlakoztatási hibák a Gardigo hatáskörén kívül esnek, ezért a belőlük eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, ha nem felügyel rájuk, vagy nem oktatta ki őket a készülék használatára a biztonságukért felelős személy.
- Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megerhelheti a fület.

9. Általános tudnivalók

1. Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
2. A csomagoló- és kopó-anyagokat (fóliák, előregedett készülék) környezetbarát módon távolítsa el.
3. Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati útmutatót is.
4. A folyamatos temékkorszerűsítés jegyében fenntartjuk a kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának a jogát.

10. Garancia

A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástalan alapanyagra vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Mivel a Gardigo-nak nincs befolyása a szakszerű felszerelésre vagy kezelésre, ezért természetesen csak a teljességért és a kifogástalan tulajdonságokért vállalhatunk felelősséget. Nem vállalunk sem szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes károkért. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo Team



Elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási szemétként dobni!

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeres gyűjtőhelyen kell leadni. A temetőben, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újra felhasználhatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formával Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív

