

Egér- és hangyariasztó, kettős

Cikksz.: 62317



Használati útmutató

Cikk sz.: 62317

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióját és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe az útmutató minden biztonsági és kezelési utasítását. Órizzze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Általános tudnivalók

Az olyan kártevőknek, mint az egereknek, patkányoknak, hangyáknak vagy ezüstös pikkelykéknek semmi keresnivalójuk a lakótérben vagy a raktárokban, padlásokon, garázsokban vagy pincékben. Ahhoz, hogy az állatokat környezetvédő módon tartsuk távol ezektől a helyektől, az állatriasztó ultrahangokat bocsát ki a 30 000 - 65 000 Hz-es tartományban. A magas hangokat az állatok először nem veszik tudatosan észre, viszont tartósan kellemetlenül élik meg és az állatok egy másik, nyugodtabb, kellemesebb tartózkodási helyet keresnek. Az állatok nem ijednek meg és a hangok ártalmatlanok. Gondoljon a környezetére - a csapdák és a méreg a lakásban sem az állatoknak, sem a gyermekeknek nem jó. A készülék tartósan ultrahangot bocsát ki a két hangszóróján keresztül max. 180°-os szögben. A nagyfrekvenciás hang állandóan változik 30000 és 65000 H között, hogy elkerüljük a megszokás hatást. A zaj nem ártalmas az állatokra. A hatás eredménye állattól függően több napig is várható magára.

2. Műszaki adatok, egér- és hangyariasztó, kettős

- **Hatókör:** max. 250 m²
- **Frekvenciatartomány:** 30.000 – 65.000 Hz
- **Hangnyomás:** 160 dB

- **Üzemi feszültség:** 9 V DC
- **Fogyasztás:** 1,2 W

3. Műszaki adatok, hálózati adapter

- **Gyártó:**
Shenzhen Young hope Electronics Technology co., LTD
- **Modell:** YHSW-090020M
- **Bemenő feszültség/bemenő áramerősség:**
100-240 V~ 50/60 Hz 0,4 A max.
- **Kimenő feszültség/kimenő áramerősség:**
9 V DC 200 mA
- **Érintésvédelmi osztály** II

4. A szállítás tartalma

- Egér- és hangyariasztó, kettős
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

5. Tudnivalók a működési módról

Optimális esetben a készüléket már megelőző módon használja, hogy az egereket, hangyákat és más kártevőket már előre elriassa, ami egyszerűbb, mint a már meglévő állatok elűzése. A Gardigo kettős egér- és hangyariasztó nem az állatok egy helyen történő tartózkodását akadályozza meg, viszont az állatok inkább más helyet tartanak majd kellemesebbnek. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A készülék váltakozó ultrahanggal dolgozik, ami ebben a frekvenciatartományban az egerek, hangyák és más kártevők számára zavaró hatású. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságtól függ. A frekvenciák váltakozása megakadályozza, hogy a megszokás hatása alakuljon ki. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitaróan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Először lehet, hogy nagyobb aktivitást fog tapasztalni, mivel az állatokat kiüzi azok rejtekhelyéről. Az elriasztás során a kártevők elkerülhetetlenül hátrahagyják a petéiket és lárváikat, amiket nem érnek el a hanghullámok. Ezek

megérnek, kikelnek és az egér- és hangyariasztó ezeket is elriasztja. Kb. 5-6 hét elteltével az összes állat, lárvá és pete eltűnik. A készüléknek tartósan legalább 1 évig kell működnie, hogy a hatása ne szakadjon meg.



6. Üzembe helyezés

Ne helyezze a készüléket szőnyegre, bútor, függöny vagy más olyan tárgyak mögé, amik elnyelhetik a hanghullámokat. Csatlakoztassa a vele szállított hálózati adaptert a készülékhez, és csak ezután dugja be a hálózati dugót egy konnektorba (230 V/50 Hz). A Gardigo egér- és hangya riasztó ekkor üzemkés. Ez a készülék előlapján lévő pirosan világító LED-ről is felismerhető. A készülék hátoldalán egy piros teszt gomb látható. A gomb megnyomásakor tartsa a készüléket lehetőleg távol a fülétől. Mivel a frekvenciatartomány ultrahangja az emberi fül számára nem hallható, így tesztelheti a hangszórót és úgy hallja a hangot, ahogy azt egy kártevő érzékelni fogja. A használat kezdetekor tekerje el a forgatógombot egészen balra és ezt az állást kb. havonta kétszer módosítsa egy kicsit jobbra. Ez változtatja a frekvencia intervallumát és megakadályozza a megszokás hatását.

7. A biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:

Ne irányítsa a készüléket a szomszéd telkére, vagy nyilvánosan látogatott területekre. A készülék csak a saját ingatlanán való használatra lett tervezve.

8. Biztonsági tudnivalók

Fontos: Érvényét veszti a garancia olyan károknál, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak. Az ebből származó károkért a GARDIGO nem vállal felelősséget.

- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse.
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.

- A bekötő és feszültséget vezető kábeleket, amelyekkel a készülék össze van kötve, vizsgálja meg, hogy nincsenek rajtuk törési hely. Hiba megállapításánál vagy látható kár esetén nem szabad a készüléket használatba venni.
- Javítást vagy egyéb munkát, pl. biztosítékcserét csak szakember végezhet.
- Vegye figyelembe, hogy a kezelési és csatlakoztatási hibák a Gardigo hatáskörén kívül esnek, ezért a belőlük eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ha a tápkábel károsodott, azt a veszélyhelyzet elkerülésére a gyártónak, az általa kiküldött szervizelő megbízottnak, vagy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélni.
- A jelen készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekeket is beleértve), akik csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, és tapasztalatuk vagy hozzáértésük hiányos, kivéve azt az esetet, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket a tevékenység közben, vagy tőle erre vonatkozóan oktatást és utasítást kaptak.
- Az elektromos készülékek, csomagolóanyagok stb. nem
- valók gyermekek kezébe.
- A csomagoló- és kopó-anyagokat (fóliák, előregedett készülék) környezetbarát módon távolítsa el.
- Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati útmutatót is.
- A kivitelezés és műszaki adatok változtatásának
- jogát fenntartjuk az állandó termékfejlesztés érdekében, előzetes tájékoztatás nélkül.

9. Biztonsági tudnivalók, hálózati adapter



Figyelem! Kizárólag a vele szállított hálózati adaptert használja (gyártó: Shenzhen Young hope Electronics Technology co., LTD/típusmegjelölés: YHSW-090020M) az egér- és hangya riasztó működtetéséhez.

A hálózati adaptert csak megfelelő és mindig könnyen elérhető hálózati konnektorba dugja. Ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel. Áramütés veszélye áll fenn!

A hálózati adaptert a következő esetekben válassza le az elektromos hálózatról:

- Ha veszélyes helyzet keletkezik.
- Ha szokatlan zajok vagy füst lép ki a hálózati adapterből.

- Villámcsapás veszélyével járó vihar és/vagy zivatar előtt.
- Ha a hálózati adapter sérült.
- Ha a hálózati adapter esőnek, folyadéknak vagy erős nedvességnek volt kitéve.
- Hosszabb távollét esetén, pl. nyaraláskor.
- Ha tisztítani szeretné.
- Készenléti állapotban is fogyasztsa a hálózati adapter áramot, a teljes hálózati leválasztáshoz a hálózati adaptert ki kell húzni a konnektorból.



Figyelem! Soha nem szabad letakarni a hálózati adaptert, tűzveszélyes!



Figyelem! Soha ne próbálja meg felnyitni a hálózati adapter házát! Áramütésből adódó életveszély áll fenn.

Tartsa be ezeket az előírásokat, hogy elkerülje az életveszélyt és a tűzveszélyt.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo Team



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagy mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hogy hol talál ilyen gyűjtőhelyet.

