

## Használati útmutató USB töltőkészülék gépkocsiba, VPC-3

Rend. sz. 1666487

### Rendeltetészerű használat:

A termék USB készülékek (pl. okostelefonok és tablet számítógépek) feltöltésére szolgál gépkocsikban. A készülék tápfeszültségét a gépkocsi fedélzeti feszültség adugaljzata adja. A termék két USB-A kimenettel és egy USB-C™ kimenettel rendelkezik. A gépkocsi USB töltőkészülék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

Csak a gépkocsi belső terében szabad alkalmazni, a szabadban nem. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Gépkocsi USB-töltőkészülék
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.


### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Ővja a készülék szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéssel, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A csatlakoztatott fogyasztót csatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt mindig kapcsolja ki.
- Húzza le a terméket, ha nem használja.
- Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül!
- A készülék működés közben felmelegszik. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A készülékházat nem szabad letakarni!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a terméket. Ezen kívül életveszély állhat fenn áramütés következtében! Hagyja, hogy a készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

- 1 USB-A kimenet (2 db)
- 2 Működést jelző LED
- 3 USB-C™ kimenet
- 4 dugó



### Használatba vétel



Mindig kapcsolja ki a csatlakoztatásra szánt USB készüléket, mielőtt azt az USB csatlakozóval összeköti. Ügyeljen a helyes és megfelelő csatlakoztatásra. Ha a termék nincs szabályosan csatlakoztatva, erősen felmelegedhet, elektromos áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.

Vigyázzon arra, hogy az USB készüléke a gépkocsi USB töltőkészüléknek csatlakozási adataihoz megfelelően. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban megadott maximális csatlakozási teljesítményt.

- Dugja be a gépkocsi hálózati dugót (4) a fedélzeti hálózati feszültség dugaszaljba a járműben. A LED üzemjelző lámpa (2) világít, és mutatja, hogy a termék üzemkész állapotban van.
- Kössön össze egy kikapcsolt USB készüléket egy USB-A kimenettel (1) vagy az USB-C™ kimenettel (3). A termék három USB készüléket egyidejűleg tud tölteni. Összesen 3 A áll rendelkezésre.
- A csatlakoztatott USB készülék ezután feltöltődik. Amennyiben az USB-s készüléket üzembe akarja helyezni, azt most bekapcsolhatja.
- Kapcsolja ki a csatlakoztatott USB készüléket, mielőtt az USB kimenettől leválasztaná, vagy mielőtt az USB töltőt a gépkocsi fedélzeti feszültség dugaszaljtlól leválasztja.
- Használat után mindegyik USB készüléket válassza le az USB töltőkészülekről. Válassza le az USB töltőkészüléket használat után a gépkocsi fedélzeti feszültség dugaszaljzatáról. A LED üzemjelző lámpa néhány másodperc múlva kialszik.



Az USB töltőkészüléket a gépkocsiban futó vagy álló motor mellett használhatja. Viszont ne indítsa a motort, ha a termék csatlakoztatva van, mivel a gépkocsi- fedélzeti feszültség dugaszoló aljzata az indításnál leállítódik (ez nem minden autómódellre érvényes). Áram kivétel hosszabb ideig kikapcsolt autómotor esetén a jármű akkujának lemerüléséhez vezethet.

### Ápolás és tisztítás

- Válassza le az USB töltőkészüléket tisztítás előtt a kocsifedélzeti feszültség dugaszaljtlól és a csatlakoztatott készülékektől.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsíthatják, sőt, a működést is befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási személtel! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/-áram.....	12 – 24 V/DC
Kimeneti feszültség/-áram.....	5 V/DC, max. 3 A összesen, max. 3 A egy-egy USB kimeneten
Kimeneti teljesítmény.....	max. 15 W
USB kimenetek.....	2 db USB-A, 1 x USB-C™
Üzemelési feltételek.....	0 ... +40 °C, 20 – 85 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség
Méretek (H x Szé x Ma).....	69 x 38 x 29 mm
Súly.....	kb. 27 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) talál.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvételt készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozáson regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélyre szükséges. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

\*1666487\_v1\_1018\_02\_hk\_m\_de