

# Forgó rovarfogó



## Használati útmutató

Cikkszám: 62451

Állapot: 11/17

Tisztelt ügyfelünk!

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe a biztonsági- és használati utasításokat. Őrizz meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

### 1. A szállítás tartalma

- Forgó rovarfogó
- Használati útmutató

### 2. Rendeltetészerű használat

A készülék UV fény segítségével vonzza a repülő rovarokat. A nagy teljesítményű ventilátor beszívja őket a felfogó tartályba, ahol csapdába esnek és kiszáradnak. A csapda egyedülállóan tölcseér formájú kialakítása megakadályozza, hogy a rovarok kimeneküljenek és így növekszik a csapdába esés esélye. A készülék foglalatja eltávolítható. Így a megfogott rovarok könnyen eltávolíthatók.

### 3. Műszaki adatok:

- **Névleges áram:** 0,09 A
- **Bemenő feszültség:** 220–240 V vagy 110–127 V
- **Maximális teljesítmény:** 9 W
- **Hálózati frekvencia:** 50–60 Hz
- **Megengedett alkalmazási hőmérséklet:** -10–45° C
- **Relatív légnedvesség:** <80%
- **Megengedett tárolási hőmérséklet:** -10–50° C
- **Méret:** 164,5 x 273,5 mm
- **Ház anyaga:** ABS műanyag

### 4. Használat

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából és ellenőrizze, hogy nem sérült-e, mielőtt használni kezdené.
2. Dugja be a készüléket egy konnektorba és nyomja meg az ON/OFF (be/ki) kapcsolót.
3. Az UV lámpa ekkor világítani kezd és a ventilátor forog.
4. Próbálja ki különböző használati helyeken és dimmeljen más fényforrásokat, hogy a legjobb eredményt elérje.

**Figyelem:** Elektromos készülékek használatakor be kell tartani az alapvető óvintézkedési előírásokat.

1. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt azt karbantartja, tisztítja vagy a lámpát cseréli.
2. Ne tegye ki a készüléket hőségnek, gázoknak, olajoknak vagy más gyúlékony anyagoknak.
3. A sebesülés kockázatának minimalizálásához a gyerekekre oda kell figyelni, amikor a készülék közelében tartózkodnak.
4. Ne érintse meg a ventilátort forgás közben.
5. Csak zárt térben történő használatra alkalmas. Ne merítse vízbe a ventilátort.

### 5. Karbantartás

- Ellenőrizze rendszeresen a készülék műszaki biztonságosságát, például azt, hogy nem sérült-e a hálózati kábel vagy a ház. Ha a veszélytelen működés többé nem lehetséges, akkor helyezze üzemem kívül a készüléket és vegye fel velünk a kapcsolatot.
- A készüléket úgy válassza le az áramellátásról, hogy a dugót kihúzza az aljzatból.

### 6. Biztonsági tudnivalók

**Fontos:** Nem vonatkozik a garancia olyan károkra, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából keletkeztek. Az ebből származó károkért a GARDIGO nem vállal felelősséget.

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Egyébként elvesz a garancia/szavatosság.
- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse.

- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A bekötő és feszültséget vezető kábeleket, amelyekkel a készülék össze van kötve, vizsgálja meg, hogy nincs-e rajtuk törési hely. Hiba megállapításánál vagy látható kár esetén nem szabad a készüléket használatba venni.
- Javítást, és minden olyan egyéb munkálatot mint pl. a biztosítók cseréje stb., csak szakember végezhet.
- Vegye figyelembe, hogy a kezelési és csatlakoztatási hibák a Gardigo hatáskörén kívül esnek, ezért a belőlük eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, ha nem felügyel rájuk, vagy nem oktatta ki őket a készülék használatára a biztonságukért felelős személy.
- Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.



**Figyelem! Tartsa be az országában érvényes előírásokat a rovarfogókra vonatkozóan. Környezetvédelmi okok miatt Németországban a szabadtéri működtetés tilos, mivel a hasznos rovarok is elpusztulhatnak.**

## 7. Általános tudnivalók

1. A CE megfeleléség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatóak.
2. Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem való gyerekek kezébe.
3. A csomagoló- és kopó-anyagokat (fóliák, előregedett készülék) környezetbarát módon távolítsa el.
4. Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati útmutatót is.
5. A folyamatos temékkorszerűsítés jegyében fenntartjuk a kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának a jogát.

## 8. Garancia

A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástalan alapanyagra vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Mivel a Gardigo cégnek nincs befolyása a helyes és szakszerű szerelésre vagy kezelésre, ebből következően

csak a készülék teljességére és kifogástalan tulajdonságaira vállalható garancia. Nem vállalunk sem szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes károkért. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő.

**Service-Hotline:** Telefon (0 53 02) 9 34  
87 88 a Gardigo-Team

## Csak beltéri használatra szolgál!

A természet- és fajvédelem alá eső rovarok védelme érdekében a készülék kizárólag beltéren használható. A kültéri használatával természetvédelmi előírásokat szeg meg.

A rovarokat, például a szúnyogokat gyorsan és fájdalom nélkül elpusztítja, a szabadban élő pillangókban és más ártalmatlan, szárnyas rovaroknál azonban a szárnyak égése következik be, ami hosszú halálharcot eredményezhet. Kérjük, vegye ezt figyelembe és óvja a természetet.



## Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újra felhasználhatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.