

Használati útmutató

USB-s numerikus billentyűzet

Rend. sz.: 1669431

Rendeltetészerű használat:

A termék adatbevitelhez és egy számítógép valamint operációs rendszer kezeléséhez alkalmas. Összesen 23 gombbal rendelkezik. A numerikus billentyűzet szám gombokkal valamint néhány más funkcióval rendelkező gombbal rendelkezik. A termék egy USB csatlakozóval rendelkező számítógéphez való csatlakozásra alkalmas. A csatlakoztatás és a kezelő utasítások átvitele USB2.0-n keresztül történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Numerikus blokk
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldáról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.



A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezek a gyerekek kezében veszélyes játékszerré válhatnak.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos működtetés, helyezze a terméket. Ne üzemeltesse tovább, és óvja meg a felügyelet nélküli használatától. A biztonságos használat már nem garantált, ha a termék: - látható sérülésekkel rendelkezik, -- már nem működik rendeltetészerűen, - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a biztonsági előírásait és használati útmutatóit, amelyeket a készülékhez csatlakoztat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Használatba vétel

- Kapcsolja be a számítógépet.
- Csatlakoztassa a numerikus billentyűzetet a számítógépe egy USB A típusú csatlakozójához. Ha a kapcsolat létrejött, az operációs rendszer telepíti a szükséges meghajtókat.
- A numerikus billentyűzet használatra kész.

Kezelés

- Helyezze a terméket stabil és sima felületre.
- A numerikus billentyűzetgombjaival utasításokat adhat be a számítógépének. Külön gomb van az internet böngésző (🌐), az e-mail program (✉️) és a számológép (🧮) indításához.
- A gombok kiosztása a "Num Lock" gomb beállításától függ. Gyári beállításként a „Num Lock” gombbal aktiválva van.
- Ha megnyomják a „Num Lock” gombot megváltozik a gombok kiosztása. A LED kialszik vagy világítani kezd. A következő ábrákon látható, hogyan változtatja meg a "Num Lock" gomb a billentyűzet kiosztását.

Num Lock" gomb megnyomva,
LED
világítani
kezd



Num Lock" gomb nincs megnyomva,
LED
kialszik



Apólas es tisztítás

- Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápellátásról (USB port).
- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működés is befolyásolható.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- A termék réseit egy puha ecsettel tisztítsa ki és a durvább kosz szemcséket rázza ki a termékből úgy, hogy a gombok lefelé nézzenek.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Saját feszültség/áram..... | 5 V/DC, 100 mA |
| Teljesítményfelvétel..... | max. 250 mA |
| Kábelhossz..... | 1,5 m |
| Támogatott operációs rendszerek..... | Windows® 2000, XP (Home, Pro, mit SP1, SP2, SP3) (32 bit), Vista™ (32 bt), 7 (32/64 bt), 8.0 (32/64 bt), 8.1 (32/64 bt), 10.0 (32/64 bt), 10S, RT |
| Üzemelési feltételek..... | -5 ... +45 °C, 10 – 93 % relatív légnedvesség, nem kondenzálódó |
| Tárolási feltételek..... | -20 bis +60 °C, 10 – 95 % relatív légnedvesség, nem kondenzálódó |
| Méret (h x sz x ma)..... | 90 x 148 x 20 mm |
| Súly..... | 126 g |

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozó gépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélyre szükséges. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

