



- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Ne válassza le a dugót átvitel közben. Állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a csatlakoztatott készülékeket, mielőtt a dugót leválasztja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmùhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

ⓓ Használati útmutató

Mini HDMI hosszabbító patchkábellel

Rend. sz.: 1693320

Rendeltetésszerű használat:

A termék arra szolgál, hogy a HDMI kábel korlátozott átviteli hosszúságát egy külön kapható hálózati kábelen keresztül max. 50 méterig bővítsé. A tápellátás USB-n keresztül történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.

Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és európai

követelményeknek. Az itt szereplő cégnevek és készüléknevezések

a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

A szállítás tartalma

- Adó
- Vevő
- 2 db USB kábel
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.



A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

Biztonsági tudnivalók




Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.


Kezelőszervek

Adó



- 1 RJ45 alj
- 2 HDMI dugó
- 3 Mikro USB alj

Vevő



- 4 RJ45 alj
- 5 HDMI dugó
- 6 **LENGTH** gomb
- 7 Mikro USB alj

Csatlakoztatás

a) Általános tudnivalók

- Kapcsolja k először a csatlakoztatandó készülékeket.
- Használjon CAT6/6A/7 specifikációjú max. 50 m hosszú hálózati kábelt.
- A hálózati kábelnek min. 15 m hosszúnak kell lennie. Rövidebb kábel használata esetén bizonyos körülmények között a kiadott jel túl erős lehet, így nem jelenik meg kép.
- Amennyiben egy kiegészítő HDMI hosszabbító kábelt is használ, ennek hossza max. 5 m lehet.
- Vegye figyelembe a készülékek tetején lévő feliratokat, hogy a vevőt (felirat: **Receiver**) és adót (felirat: **Sender**) egymástól megkülönböztesse. További megkülönböztetési jellemző a **LENGTH** gomb, ami a vevőn található.

b) Vevő

- Csatlakoztassa a vevőt pl. egy képernyő vagy kivetítő HDMI bemenetéhez.
- A hálózati kábel végét csatlakoztassa az RJ45 aljhoz.


c) Adó

- Csatlakoztassa az adót pl. egy laptop vagy Blu-ray lejátszó HDMI kimenetéhez.
- A hálózati kábel másik végét csatlakoztassa az RJ45 aljhoz.
- Csatlakoztassa az adót a vele szállított USB kábelrel egy USB csatlakozóhoz a tápellátás biztosítása érdekében.

Normál esetben elég, ha az adót egy USB csatlakozóhoz csatlakoztatja. Az adó ekkor ellátja a vevőt árammal.

Amennyiben a vevő mégsem működik megfelelően, csatlakoztassa azt is egy USB csatlakozóhoz.

d) Csatlakoztatási diagram



Használatba vétel

- Kapcsolja be a lejátszó készülékét (pl. Blu-ray lejátszót).
- Kapcsolja be a képernyőt ill. kivetítőt.
- Indítsa el a zeneszám lejátszását.

Igazítás a hálózati kábel hosszához

- A **LENGTH** gombbal a terméket a hálózati kábel hosszához igazíthatja.
- A gomb első és második megnyomásakor a termék megkísérli az automatikus beigazodást.
- A harmadiktól a tizenkettedik gombnyomásig manuálisan választhatja ki az előre beállított konfigurációk egyikét.
- Ha a gombot még egyszer (tehát 13. alkalommal) megnyomja, a ciklus előlről kezdődik.

→ A termék elmenti a beállítást. Ha újra bekapcsolja a terméket, az utoljára kiválasztott konfiguráció állítódik be.

Hibák, zavarok elhárítása

Nincs kép vagy rossz az átviteli minőség

- Kapcsolja be az összes készüléket.
- Vizsgálja meg az összes csatlakozót.
- Vizsgálja meg a hálózati kábelt.
- Válassza ki a televízión/monitoron a helyes bemenetet.
- Válassza le az adót néhány másodpercig a tápellátásról.
- Nyomja meg a **LENGTH** gombot.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készülékről a csatlakoztatott készülékeket.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért sohasse nyissa fel.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- A port a készülékről hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Alkalmos hálózati kábel.... CAT6/6A/7, max. 50 m, RJ45 dugó

Alkalmos HDMI kábel..... max. 5 m

Kompatibilitás..... HDMI1.3, HDCP1.2

Támogatott felbontás..... 480i (60 Hz), 480p (60 Hz), 576i (50 Hz), 576p (50 Hz), 720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz)

Támogatott audio formátum..... L/R sztereo

Átviteli sebesség..... max. 10,2 Gbps

USB kábel hossza 1 m

Üzemi feltételek..... 0°C ... +50°C, max. 90% rel. páratart.

Tárolási feltételek.....-10°C ... +70°C, max. 90% rel. páratart.

méretek (h x sz x ma)..... 71 x 26 x 16 mm

Súly..... 19 g (adó) 17 g (vevő)

