

Használati útmutató

Fejpántos nagyító LED-es fényzóróval

Rend. sz. 1712601

Rendeltetészerű használat:

Sok tevékenységhez használható, pl. szereléshez, hobbihoz, művészi tevékenységekhez stb. A termék a szemüveg fölött hordható, és mellékelve van hozzá 4 cserélhető nagyító és egy LED lámpa. A nagyítók a nagyító dobozban tárolhatók, ha nem használják őket.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket az előbbieken megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés tűz, stb. veszélyt is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye. A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Egység
- Nagyító doboz nagyítókkal
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatót a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be a QR-kód ábráját. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A jelképek magyarázata

- ! Háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges információkra utal a használati útmutatóban. Olvassa el ezeket az információkat mindig figyelmesen.
- A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók


- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napfénytől, napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- Takarja le a nagyítókat, ha nem használja őket. Különben közvetlen napsugárzásnál tűzveszély áll fenn, mivel a nagyítók ekkor gyújtólencseként működnek.
- Ne érintse meg ujjal a nagyítókat (különösen nem körömmel) vagy más éles/hegyes tárggyal.
- Ne használja a nagyítókat arra, hogy azokkal világos fényforrásba nézzen! Ezzel veszélyezteti a szemét!
- Figyelem, LED-világítás:
 - Ne nézzen közvetlenül a LED-fénybe!
 - Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a fénysugárba!
- Ne irányozza a fénysugarat tükörrre, vagy más visszaverő felületre.
- Ne irányozza a fénysugarat személyekre vagy állatokra. A fénysugárzás károsíthatja a szemet és a bőrt.
- Mindig ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a fénysugár szemmagasságban.

b) Elemek

- Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra!
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a kifolyt elem által okozott károk elkerülésére. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat. Hordjon ezért megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemekkel kell tevékenykednie.
- Az elemeket gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket szanaszét heverni, mert fennáll a veszély, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket.
- Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni. Régi és új elemek kevert használata a készülékben az elemek/akkuk kifolyásához, és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.
- Az elemeket ne szedje szét, azokat ne zárja rövidre, és semmiesetre se dobja tűzbe! Soha ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

Kezelőszervek



- 1 Árnyékoló
- 2 LED fény
- 3 Nagyító
- 4 Fejpánt zár
- 5 Árnyékoló biztosító csavar „LED ON/OFF“ (be/ki)
- 6 kapcsoló
- 7 Fül az elem behelyezéshez
- 8 Elemtartó
- 9 Nagyító tartó

Használat



A nagyító viselésekor ne nézzen közvetlenül a napba vagy egy világos fényforrásba. Ez ugyanis a látás tartós károsodásához vezethet.

a) Az elem behelyezése

- Az elemtartó rekesz (8) az ernyő (1) alsó oldalán található.
- Húzza meg az **OPEN**-nel jelölt elemhozzáférésre szolgáló fület (7) és tegyen be 2 AAA típusú elemet (nem szállítjuk vele).
- Zárja le az elemtartó fedelét.

b) Nagyítók

Nagyítás és a megfelelő gyújtótávolság: 1,2x (520-620 mm), 1,8x (230-320 mm), 2,5x (150-250 mm), 3,5x (80-120 mm). A gyújtótávolság a nagyító nagyításával csökken.



- A nagyítókat felhelyezéskor és eltávolításakor egy puha, bolyhosodásmentes ruhával tartsa meg, hogy az ujjlenyomatokat és karcolásokat elkerülje.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a nagyítók biztosan rögzültek, mielőtt elengedi őket. A nem használt nagyítókat tárolja az együtt szállított nagyító dobozban.
- A nagyító kihajtásakor ne alkalmazzon erőszakot, mert ezáltal a nagyító vagy a rögzítési pont sérülhet.
- A helyes gyújtótávolság az egyedi látási képességtől és attól függ, hogy viselnek-e szemüveget.



Egyidejűleg két nagyító készlet tehető fel, úgy, hogy ezeket ide és oda lehet váltani, vagy együtt használni, hogy a nagyítást fokozni lehessen.

Válassza ki a kívánt nagyítót és nyomja be azt óvatosan a nagyító tartóba (9), amíg be nem pattan. .



A nagyító ívelt oldalának viseléskor a szem felé kell néznie.

- A nagyító eltávolításához húzza ki óvatosan a nagyító közepénél fogva.

c) A fejpánt beállítása

- A fejpánt zárónál (4) lévő **PUSH** gombot tartsa benyomva és állítsa be a fejpántot a fejméretéhez.



Húzza meg az árnyékoló biztosító csavar(ok)at (5) szorosan, ha megoldódnak, és az ernyő (1) meglazul.

d) LED:

- Nyomja meg a „LED ON/OFF” (6) kapcsolót a LED-es lámpa (2) be- ill. kikapcsolásához.



Ha beállítja a LED lámpát (2), ne alkalmazzon erőszakot, mert a készüléknek ezáltal kárt okozhat.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a LED-es lámpát. Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A nagyító tisztítására egy szemüvegtisztító kendő is használható. Alternatívaként használhat egy száraz, tiszta, puha és nem szőszölő kendőt vagy egy portörölt. Erősebb szennyeződés esetén langyos vízzel enyhén megnedvesítheti a ruhát.
- Ha a nagyítót tisztítószerrel tisztítja, ügyeljen arra, hogy a tisztítót ne közvetlenül a nagyító felületére vigye fel. A tisztítószer mindig először közvetlenül a ruhára vigye fel.
- Letörléskor ne alkalmazzon túl nagy nyomást a lencsére vagy a házra, így kerülje el a sérüléseket.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek



Felhasználóként törvény kötelezi az elhasznált elemek leadására. Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A káros anyagot tartalmazó elemeken/akkukon ez a szimbólum látható, ami arra utal, hogy selejtezésük a háztartási szemétként keresztül tilos. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom (a jelölés az elemeken látható, pl. a szeméttartály jelkép alatt balra).

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet és akkumulátort árusítanak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség ellátás..... 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA)

Elem üzem élettartam..... kb. 4 - 6 óra (tartós fény)

Fényforrás..... 2 db LED

Színhőmérséklet..... 6400 K (hidegfehér)

Lencse anyaga..... Akril

Nagyítási tényezők..... 1,2x, 1,8x, 2,5x, 3,5x

Nagyító gyújtótávolságok..... 416 mm, 277 mm, 200 mm, 142 mm

Üzemi feltételek..... -10 ... +40 °C, 10 - 90 % relatív légnedveség

Tárolási feltételek.....-20 ... +50 °C, 10 - 90 % relatív légnedveség

Méret (H x Sz x Ma)..... 260 x 200 x 60 mm

Súly..... 111 g (nagyító nélkül)