

## ⓓ használati útmutató

### Töltőkészülék 10,8 V sorozat

Rend. sz- 1761445

#### Rendeltetészerű használat:

A terméket a Conrad 1429464 és 1493004 rend. számú akkuk töltéséhez tervezték.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket az előbbieken megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye. A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma

- Töltőállomás
- Hálózati adapter
- Használati útmutató



#### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)-ról vagy szkennelje a QR-kódot erről az oldalról. Kövesse az útmutatásokat a [weboldalon](#).

#### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos utasításokra utal a használati útmutatóban, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

#### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**



##### a) Általános információk

- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználó által végzett karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha gondosan felügyelik őket.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, biztonságát vagy csatlakoztatását illetően.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdés, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

#### b) Elektromos biztonság



- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.



- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza azt ki a konnektorból.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Ezen kívül a hálózati tápegységénél az elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn! Hagyja, hogy a készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- A töltőállomást kizárólag a szállításban vele szállított hálózati adapterrel használhatja.

#### c) Kiegészítő biztonsági intézkedések töltőkészülékekhez

- Válassza le a töltőkészüléket az áramellátásról, és hagyja azt lehűlni, tisztítás, karbantartás, tárolás vagy szállítás előtt.
- Olvassa el a töltőkészülék használata előtt az összes utasítást és biztonsági tudnivalót a töltőkészüléken és az akkun.
- A töltőkészülék és az akku (Conrad-Best.1429464 és 1493004) speciálisan egymáshoz vannak hangolva. A töltőkészüléket kizárólag az ezen termékhez megadott akkuval használja.
- A töltést csak beltéri helyiségekben végezze, mivel a töltőkészülék kizárólag belső térségekben való használatra készült.
- Ne töltsen a nem feltölthető elemeket.
- Védje a töltőkészüléket nedvességtől, és nedves környezeti feltételektől. Áramütés veszélye áll fenn!
- Ne tegyen tárgyakat a töltőkészülékre, mivel azok túlmelegedést okozhatnak. Ne helyezze el a töltőkészüléket melegforrások közelében.
- Ne használjon hosszabbítókábel, hacsak ez nem abszolúte szükséges! Alkalmatlan hosszabbítókábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használja a töltőkészüléket, ha az nehéz lökésnek volt kitéve, leejtették, vagy bármilyen más módon megsérült. Ilyen esetben egy erre specializált szerviz- centrumban nézesse át a készüléket, és javíttassa meg.

#### Használat

- Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a töltőállomás csatlakozójához.
  - Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő dugaszoló aljzathoz. A hálózati adapter üzemi jelzője zölden világít.
  - Tolja be az akkut a töltőállomásba.
- Az adapter csak egy irányban illik bele a kimeneti tápkábelbe. Ne dugja be erőszakkal a töltőállomásba. .

A töltési eljárás alatt a hálózati adapter ellenőrző lámpája pirosan világít.

Amint az akku teljesen fel van töltve, a LED zölden világít.

#### Ápolás és tisztítás

- Válassza le a töltőkészüléket az áramellátásról, és hagyja azt lehűlni, tisztítás, karbantartás, tárolás vagy szállítás előtt.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, és a termék funkcióját károsan befolyásolják.
- A termék tisztításához használjon száraz, nem bolyhosodó kendőt.

#### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki előbb a benne lévő akkumulátort, és elkülönítve távolítsa el.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

#### Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség..... 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz

Kimeneti feszültség..... 13,5 V/DC

Kimeneti áram..... max. 1500 mA

Névleges teljesítmény..... 50 W

Érintésvédelmi osztály..... II

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.