

GRUNDIG

Orr- és fülzsörnyíró MT3810 Használati útmutató



Biztonság

A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót! Tartsa be a biztonsági előírásokat a hibás használatból eredő károk elkerülésére!

Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljára! Amennyiben továbbadja a készüléket, a használati útmutatót is tovább kell vele adnia.

Ne használja a készüléket a rendeltetéstől eltérő célokra. Ne zárja rövidre az elemet.

A készülék csak magánhasználatra való.

Soha ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzóban, vízzel töltött mosdó fölött vagy máshol víz közelében; vizes vagy nedves kézzel.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edény közelében.

Gyerekektől tartsa távol a készüléket.

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal bírnak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha a biztonságos kezeléséhez szükséges oktatásban részesültek, és megértették a használatából adódó veszélyeket. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. Gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.

Semmi esetre ne nyissa fel a készüléket.

A helytelen használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Soha ne használja a készüléket szabadban.

A készüléket nem szabad üzembe helyezni, ha látható sérülések vannak rajta.

A készüléket a használat során nem szabad túl mélyen az orr vagy fülnyílásba bevezetni.

Használat közben nem szabad a készülékre nyomást kifejteni, mivel ez károsíthatja a fejegységet, és a bőr sérüléséhez vezethet.

Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, akkor vegye ki az elemet.

A készüléket a sérülések elkerülése érdekében mindig kapcsolja be az orr- vagy fülnyílásba történő bevezetés előtt.

Ne tegye ki az elemet extrém meleg hőmérsékleti hatásnak, mivel az elem ellenkező esetben felrobbanhat vagy mérgező anyagok folyhatnak ki belőle.

Ne használja a készüléket fájdalom, ekcéma vagy más bőrirritáció fennállása esetén.

Ne használja a készüléket égett bőrfelületen.

Ne érintse meg pusztá kézzel a készülék belső pengéjét. Ez kézsérülésekhez vezethet.

Nem szabad újratölthető elemeket használni.

Használat előtt ellenőrizze a pengéket ,nincs-e rajtuk deformálódás vagy károsodás. A deformált vagy károsodott pengék használata bőrsérüléseket eredményezhet.

Ne bontsa a készüléket alkatrészeire, és ne végezzen javítást rajta. Ez balesetveszélyes.

Ne tegye ki az elemeket extrém meleg hőmérséklet, pl. napsugárzás, fűtés, tűz, stb. hatásának.

Vegye ki az elemeket, ha lemerültek, vagy hosszabb ideig nem használja a készüléket. A kifolyt elem miatt keletkező károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Hűvös és száraz helyen tárolandó.

Ne tegye az elemeket fordítva a tartóba, és ne zárja őket rövidre.

Tisztelt vásárlónk!

Gratulálunk az új MT 3810 GRUNDIG orr- és fűlszörnnyíró beszerzéséhez.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat, hogy hosszú éveken keresztül használhassa a minőségi Grundig termékét.



Járjon el felelősségteljesen!

A GRUNDIG a cégen belül és a beszállítóknál is fontosnak tartja a szerződéssel biztosított szociális munkakörülményeket és tisztességes bért, a nyersanyagok hatékony felhasználását a hulladék folyamatos csökkentése mellett (több

tonna műanyag évente) és az összes tartozék legalább 5 éven keresztül tartó elérhetőségét. Egy élhető jövőért. a Grundig cég.

Kezelőszervek

Lásd a 3. oldalon lévő ábrát.

- A Orr- és fűlszörnnyíró fejegység rotációs pengével
- B Ház
- C Elementartó fedele - Be-/kikapcsoló

	Bekapcsolás
	Kikapcsolás
	Elementartó fedelének nyitása

Előkészületek

Csak nem tölthető AA típusú 1,5 V-os elemet használjon.

1 Az elemtartó nyitásához forgassa balra és húzza le az ^(C) elemtartó fedelét.

2 Helyezzen be AA alkáli elemet az elemtartóba úgy, hogy az elemen található + és - jelölés egybeessen az elemtartó jelöléseivel.

Megjegyzések

A készülék nem működtethető helytelenül behelyezett elemmel.

Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, akkor vegye ki az elemet.

Környezeti tudnivaló

Az elemeket még akkor sem szabad a háztartási hulladékba dobni, ha nem tartalmaznak nehézfémet. A használt elemeket a kereskedőknél és más közszolgálati hulladékkezelőnél felállított használatelmgyűjtő tartályokba kell tenni.



3 Az elemtartó zárásához az elemtartó fedelét ^C vissza kell tenni, és bereteszelődésig jobbra kell forgatni.

Az orr- és fűlszörnyíró használata



1 Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

2 A készülék bekapcsolásához a be-/ kikapcsolót ^C jobbra kell fordítani.

3 Vezesse be a készüléket az orr- és fűlszörnyíró fejegységgel óvatosan az orr- vagy fűlnyílásba.

Figyelem

A készüléket a használat során nem szabad túl mélyen az orr- vagy fűlnyílásba bevezetni.

Megjegyzések

A nyíróegységet az orr- vagy fűlnyílásba történő bevezetés után óvatosan mozgassa ki- és ismét befelé a készülék rotációs mozgása közben.

4 A készülék kikapcsolásához a be-/ kikapcsolót ^C balra kell fordítani.

Tisztítás és karbantartás

1 Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az elemet.

2 Mossa ki, majd ez után rázza ki a nyíróegységet.

3 A készülék házát csak puha, megnedvesített törlőkendővel tisztítsa.

Figyelem

Ne merítse a készüléket vízbe.

Ne használjon tisztítószereket.

Megjegyzés

A készülék minden részét száraz, puha kendővel alaposan szárítsa meg, mielőtt tisztítás után használni kezdi a készüléket.

Javasoljuk, hogy a készüléket minden használat után tisztítsa meg.

Az orr- és fűlszörnyíró tisztításának legegyszerűbb és leghigiénikusabb módja használat után a készülékfej meleg vízzel történő átmosása.

Tárolás

Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket figyeljen a gondos tárolására.

Biztosítsa, hogy a készülék teljesen száraz legyen.

Tárolja a készüléket száraz, hűvös helyen.

Figyeljen arra, hogy a készüléket mindig olyan helyen tartsa, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, kérjük, biztosítsa a megfelelő tárolási feltételeket.

A készülék legyen kikapcsolva, és legyen teljesen száraz.

Tárolja a készüléket száraz, hűvös helyen.

Figyeljen arra, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá a készülékhez.

Használt készülékek hulladékkezelése:

Ez a termék megfelel az EU-WEEE irányelv (2012/19/EU) előírásainak. A terméket ellátták a használt elektromos és elektronikus készülékek megkülönböztető jelölésével (WEEE).



Ez a szimbólum jelzi, hogy a készülék a használati idejének végén nem tehető háztartási szemétként. A használt készülékeket az elektromos és elektronikus készülékek hivatalos gyűjtőhelyein kell leadni. A gyűjtőhelyekről részletesebb felvilágosítást az önkormányzat vagy az a kereskedő tud nyújtani, akinél a készüléket vásárolta. Fontos minden háztartás környezetvédelemhez való hozzájárulása. A használt készülékek megfelelő hulladékkezelése segít megakadályozni a környezetet és az emberi egészséget érintő negatív hatásokat.

A RoHS előírások betartása:

Az ön által beszerzett termék megfelel a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló (2011/65/EU RoHS) irányelv előírásainak. Nem tartalmaz az irányelvben megadott veszélyes és nem engedélyezett anyagot.

Információk a csomagolásról



A termék csomagolását a gyártó nemzeti szabályozása szerint újrahasznosítható anyagokból gyártották. Ne dobja a csomagolóanyagokat háztartási vagy más szemétként. Adja le egy csomagolóanyag begyűjtő állomásra.

Műszaki adatok:

Elemek: 1 db AA ceruzaelem - 1.5V DC

A műszaki és kivitelezési változtatások joga fenntartva!

