

## ⓓ Használati útmutató HDMI switch, bidirekcionális, passzív, 4K

Rend. sz. 1785264

### Rendeltetészerű használat

A termék három HDMI csatlakozóaljjal rendelkezik, amelyek vagy bemenetként, vagy kimenetként működnek. A termék egy HDMI-képes lejátszókészüléket két HDMI képes kijelző készülékkel tud összekötni. Fennáll az a lehetőség is, hogy két HDMI-képes lejátszó készülék legyen összekötve egy HDMI képes kijelző készülékkel. A jel kiválasztása manuálisan történik a termék felső oldalán lévő gomb segítségével. A termék feszültségét a csatlakoztatott készülékek szolgáltatják.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a gépet továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

### A szállítás tartalma

- HDMI Switch
- használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldról, vagy skenelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek kezében veszélyes játékszerré válhatnak.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos használat, ne használja tovább a készüléket, és akadályozza meg a felügyelet nélküli használatát. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles peremek ne sértsek meg.



- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### Csatlakoztatás és üzembe helyezés



Válassza le a készülékeit a konnektorról, mielőtt ezeket a termékkel összeköti.



A kábel kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy különböző HDMI kábeltípusok léteznek.

Szükség esetén forduljon tanácsért egy szakemberhez.

A termék támogat 4K-felbontást (30/60 Hz), HDCP - titkosítást és 3D lejátszást.

#### a) 1 lejátszó készülék → 2 kijelző készülék



Egy párhuzamos jelkiadás mindkét kijelző készüléken nem lehetséges.

- Csatlakoztasson egy lejátszó készüléket (pl. Blu-ray lejátszó, DVD lejátszó, játékkonzolok) egy HDMI kábelen keresztül az egyetlen HDMI aljzattal.
- Kössön össze két kijelző készüléket (pl. televízió, monitor, kivetítő) egy-egy HDMI kábelen keresztül a két egymás mellett lévő HDMI csatlakozóaljzattal.
- Kösse össze a csatlakoztatott készülékeket a dugaszoló aljzattal (konnektorral), és indítsa el a lejátszást.
- Válassza ki a kijelző készüléket, úgy, hogy megnyomja a gombot a készülék felső oldalán. Az adott státusz-LED jelzi a kijelző készülék kiválasztását.

#### b) 2 lejátszó készülék → 1 kijelző készülék

- Kössön össze két lejátszó készüléket (pl. Blu-ray lejátszó, DVD lejátszó, játékkonzol) egy-egy HDMI kábelen keresztül a két egymás mellett lévő HDMI csatlakozóaljzattal.
- Csatlakoztasson egy kijelző készüléket (pl. televízió, monitor, kivetítő) egy HDMI kábelen keresztül az egyetlen HDMI aljzatra.
- Kösse össze a csatlakoztatott készülékeket a dugaszoló aljzattal (konnektorral), és indítsa el a lejátszást.
- Válassza ki a lejátszó készüléket, úgy, hogy megnyomja a gombot a készülék felső oldalán. Az adott státusz-LED jelzi a lejátszó készülék kiválasztását.

### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készülékről a csatlakoztatott készülékeket.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok:

Támogatott videófelbontás..... 2160p/1080p/1080i/720p/576p/480p/480i

Üzemi-/tárolási feltételek..... -15 ...+60 °C, 5 – 90 % rel. nedvesség

Méret (Sz x Ma x Mé)..... 48 x 19 x 52 mm

Súly..... 69 g