



TASSIMO

happy



TAS100x

Használati útmutató

2



BOSCH



Üzembe helyezés



Ital elkészítése



Tisztítás




calc






Vízkömentesítés






Áramütés veszélye



















Égésveszély
















































calc







Feltétlenül tartsa be az elektromos készülékekre vonatkozó biztonsági előírásokat!

www.bosch-home.com

www.tassimo.com

8001119602 – 04/18