

## Használati útmutató USB-hub 4 USB-3.1 csatlakozóval (Gen 1), Áramellátás buszról

Rend. sz. 1877003

### Rendeltetés szerű használat

Ez a készülék bővíti a C<sub>TM</sub> típusú USB csatlakozóját négy további kiegészítő USB 3.1 csatlakozóval (Gen 1). A készülék csak beltéri használatra alkalmas, tehát a szabadban nem használható. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen túlmenően egy szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnev és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- USB hub
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads), vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos működtetés, ne használja tovább a készüléket, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek – látható sérülései vannak, vagy már nem is működik rendesen, – hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy – súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott más termékek biztonsági és kezelési utasításait is.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a termék üzemeltetésére, a biztonságára vagy csatlakoztatására vonatkozóan.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### Kezelőszervek



- 1 USB C<sub>TM</sub> típusú dugó
- 2 USB 3.1 csatlakozó (Gen 1)

### Használat



Ez a hub alkalmas mobil végkészülékekkel való feltöltéssel és szinkronizálással. Készülékek nagy áramigénnyel (pl. tablet-számítógép) ezzel nem tölthetők fel.

- A hub most ún. "busz-táplálású üzem-

módban" működik. Ez azt jelenti, hogy a számítógép által szolgáltatott áram a felhasznált csatlakozók között fel lesz osztva.

- Csatlakoztassa a C<sub>TM</sub>-típusú dugót (1) egy szabad C<sub>TM</sub>-típusú csatlakozóhoz a számítógépén.
- Csatlakoztasson most egy készüléket a hub egy rendelkezésre álló USB-3.1-csatlakozójához (Gen 1).

### Ápolás és tisztítás

- Bármilyen tisztítási munka előtt válassza le a terméket a számítógépről és/vagy összes periféria készülékéről.
- Hagyja lehűlni, ha működés közben nagyon felmelegedett.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon.

### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, nem valók a háztartási szemétkébe. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok:

Csatlakoztatás.....	USB C <sub>TM</sub> típus
Utánkapcsolt	
Csatlakozások.....	4 x USB 3.1 Gen 1)
USB csatlakozó	
kimeneti vezetéke	max. 5 V / 0,9 A
Támogatott Operációs rendszerek.....	Mac OSX, Chrome OS, Windows, Android
Környezeti feltételek.....	-20 ... +70 °C
	0 – 80 % rel. nedvesség
	0 ... +70 °C, 0 – 80 %
Tárolási feltételek:.....	rel. nedvesség
Méret	
(ma x szé x h)	45 x 45 x 14 mm
Súly.....	32 g