



FIGYELEM!



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és vegye figyelembe az összes biztonsági előírást!

Ezek figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülés vagy károsodás következhet be a készülékben vagy tulajdonában.

Őrizze meg az eredeti csomagolást, a vásárlási bizonylatot, valamint későbbi betekintés céljából ezt a használati útmutatót. A termék továbbadása esetén adja vele ezt a használati útmutatót is. Használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma sértetlen és teljes.

1. Rendeltetésszerű használat

A szerelőállvány kizárólag kerékpáron végzett karbantartási- és szerelési vagy javítási munkára szolgál.

A készülék nem alkalmas arra, hogy gyermekek és korlátozott értelmi képességű vagy hiányos ismeretekkel rendelkező személyek használják. A gyermekeket a készüléktől távol kell tartani.

A készülék ipari felhasználásra nem alkalmas.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen útmutatóban közölt összes információ, különösen a biztonsági tudnivalók figyelembevétel. Minden más alkalmazás nem rendeltetésszerűnek tekintendő, és anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet. Az EAL GmbH nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkeztek.

2. A csomag tartalma

1 db Kerékpárszerelő állvány

1 db Szerszámtartó

1 db Kormányrögztítő

Használati útmutató

3. Műszaki adatok

Max. terhelhetőség: 30 kg

Max. munkamagasság: 1,60 m

Váz max. átmérője: 80 mm

Súly: 4,5 kg

4. Biztonsági tudnivalók



- A figyelmeztető háromszög jelöli az összes, biztonsági szempontból fontos utasítást. Tartsa be mindig ezeket az utasításokat, mert ellenkező esetben megsérülhet, vagy a készülék károsodhat.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermekek kezében.
- A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne módosítsa és ne szedje szét a kerékpárszerelő állványt!
- Saját biztonsága érdekében csak a használati útmutatóban ismertetett, vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat és pótalkatrészeket alkalmazzon!
- A kerékpárszerelő állványt mindig stabil, sík és vízszintes alapra állítsa. Felborulás és sérülésveszély áll fenn!
- Soha ne terhelje 30 kg-nál nagyobb mértékben a kerékpárszerelő állványt. Személyi sérülés és anyagi kár veszélye áll fenn.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs károsodás, repedések vagy deformitások a kerékpárszerelő állványon. Sérült kerékpárszerelő állványt nem szabad használni.
- Soha ne üljön a kerékpárszerelő állványon befogott kerékpárra.
- Figyeljen a kerékpárváz befogásakor arra, hogy ne sérüljenek meg bowdenek vagy vezetékek!
- Figyeljen a kerékpárváz befogásakor arra, hogy az érzékeny kerékpárváz, pl. a karbonváz vagy vékonyfalú alumínium ne sérüljön meg.
- A kerékpárát lehetőség szerint mindig a súlypontja felett fogja be. Felborulás- és sérülésveszély áll fenn!

5. Használati útmutató

5.1 Áttekintés

- 1 Talp
- 2 Talp gyorszár
- 3 Teleszkópos cső gyorszár
- 4 Szerszámtartó
- 5 Felső teleszkópcső
- 6 Kormányrögztítő
- 7 Vázbefogó
- 8 Vázbefogó gyorszár
- 9 Összecsukó csukló reteszelve
- 10 Forgómechanizmus feloldása
- 11 Forgómechanizmus reteszelve



1. ábra: Áttekintés

A kerékpárszerelő állvány javarészt összeszerelt állapotban érkezik.

Csak a szerszámtartót és a kormányrögztítőt kell felszerelni.

5.2 A kerékpárszerelő állvány felállítása

Hajtsa ki először a talpat (áttekintő ábra/ 1). Biztosítsa a talpat a gyorsrögzítővel (áttekintő ábra/ 2). Hajtsa ehhez a gyorsrögzítő kart a csőre. Ha nem elég feszes a rögzítés, akkor hajtsa vissza a kart, és forgassa el egy-két fordulattal a meneten az óramutató járásával megegyező irányban. Hajtsa vissza a kart a csőre. Ismételje ezt a folyamatot a talp biztonságos rögzítéséig.

Húzza ki a felső teleszkópcsövet (áttekintő ábra/ 5). Biztosítsa a teleszkópcsövet a gyorsrögzítővel (áttekintő ábra/ 3) a kar csőre hajtásával. Ha nem elég feszes a rögzítés, akkor hajtsa vissza a kart, és forgassa el egy-két fordulattal a meneten az óramutató járásával megegyező irányban. Hajtsa vissza a kart a csőre. Ismételje ezt a folyamatot felső teleszkópcső biztonságos rögzítéséig.

Hajtsa a vázbefogó fejét (áttekintő ábra/ 7) munkapozícióba, 2. ábra. Biztosítsa a fejet a reteszkar (áttekintő ábra/ 9) megnyomásával. Ha nem elég feszes a rögzítés, akkor hajtsa vissza a kart, és forgassa el egy-két fordulattal a meneten az óramutató járásával megegyező irányban. Hajtsa vissza a kart. Ismételje ezt a folyamatot, amíg a vázbefogó biztonságosan rögzíti a fejet.



Tegye a szerszámtartót (áttekintő ábra/ 4) az alsó teleszkópcsővön lévő tartóra.

5.3 A kerékpár rögzítése

Nyissa ki először a vázbefogót (áttekintő ábra/ 7) a gyorszár karjának (áttekintő ábra/ 8) felhajtásával és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával. Csak annyira nyissa ki a vázbefogót, hogy a kerékpárváz csőve pont beférjen a befogóba. Ha túl nagyra van nyitva a vázbefogó, akkor nem lehet a gyorszár karjával a kerékpárt biztonságosan rögzíteni. Mielőtt befogja a kerékpárt a szerelőállványba, tegyen adott esetben egy-két próbát, hogy hogyan tudja beállítani a vázbefogót.



A kerékpár leesése a szerelőállványról balesetet okozhat.



Amikor a kerékpárt befogja a szerelőállványra, lehetőség szerint kérjen ehhez segítséget.

A kerékpárt lehetőség szerint úgy kell a szerelőállványra tenni, hogy a vázbefogó a kerékpár súlypontja felett legyen. Tegye a kerékpárt a vázbefogóba, és zárja a gyorszárát. Figyeljen arra, hogy ne csússzon be és ne sértse meg a fékbowdent és az elektromos vezetékeket. Ellenőrizze a szerelőállvány biztonságos helyzetét.

Ha a kerékpárt más pozícióban vagy pl. a nyeregcsőnél fogva szeretné befogni, akkor a vázbefogó elforgatható. Ehhez oldja a forgatómechanizmus reteszelését úgy, hogy a kis kart (áttekintő ábra/ 10) felfelé nyomja, és utána felhajtja a reteszkart (áttekintő ábra/ 11). A forgatómechanizmus fogazása kioldódik, 3. ábra.



FIGYELEM: A fogazás nyitása előtt fogja meg a kerékpárt. A kerékpár hirtelen átlendülhet más pozícióba. Sérülésveszély áll fenn.

Állítsa be a vázbefogó kívánt szögét, és nyomja ismét fel a reteszkart. Ellenőrizze, hogy a fogak ismét megfelelően egymásba akadnak.

5.4 A kormányrögzítő felszerelése

Ahhoz, hogy kényelmesen dolgozhasson a kerékpáron, rögzítse a kormányrögzítő egyik végét (áttekintő ábra/ 6) a felső teleszkópcsőre. A megfelelő hosszúság beállításához oldja a műanyag csavart. Rögzítse a kormányrögzítő másik végét a kormányhoz vagy az első kerékhez. Ezután húzza meg újra a műanyag csavart. Az első kerék ekkor biztosítva van elfordulás ellen.

5.5 A kerékpárszerelő állvány összehajtása

A kerékpárszerelő állvány összehajtásához végezze el az 5.2 fejezetben leírt lépéseket fordított sorrendben.

6. Karbantartás és ápolás

Tisztítsa a kerékpárszerelő állványt enyhe tisztítószerrel, meleg vízzel és/vagy egy puha törlőruhával.

Ne használjon oldószert vagy hasonló tisztítószert, mivel ezek károsíthatják a kerékpárszerelő állványt.

Az összes rögzítőelemnek olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie.

Tárolja a szerelőállványt száraz helyen. Óvja a szerelőállványt a közvetlen napfénytől.

Tartsa a kerékpárszerelő állványt gyermekek által hozzá nem férhető, elzárt helyen.

7. Környezetvédelmi tudnivalók

A kerékpárszerelő állvány hulladékleadásához vegye figyelembe a helyi nemzeti törvényeket és rendelkezéseket.

8. Elérhetőség

📍 EAL GmbH cég

Otto-Hausmann-Ring 107 +49(0)202 42 92 83 0
42115 Wuppertal +49(0) 202 42 92 83 – 160
Németország

info@eal-vertrieb.com
www.eal-vertrieb.com