

Vibrációs vakondriasztó

Cikkszám: 70051



Használati útmutató

Cikkszám: 70051

Állás: 01/18

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe az összes biztonsági és kezelési útmutatót! Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakterekedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülénk, ha továbbbájnlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A Gardigo vibrációs vakondriasztóval vakondokat és más földben élő rágcsálókat lehet elriasztani. A készülék változó hanghullámokat bocsát ki, és emellett olyan rezgéseket generál a talajban, amelyek a rágcsálók számára kellemetlenek.

Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károokra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Fontos tudnivalók a hatás kifejtéséhez

A Gardigo vakondriasztó hanghullámokat bocsát ki, amelyek kellemetlenek a talajban lévő rágcsálók számára. A föld alatti élőlények érzékeny hallásuktól és érzékiségüktől függenek, mivel így érzékelik a veszélyeket. A Gardigo vibrációs vakondriasztó kihasználja ezt a tulajdonságot, mivel 18 másodperces időközönként rezgő hangot generál a rúd belsejében, ami 1250 m² sugarú körzetében lévő összes rágcsáló számára "csendesebb" környezetet keres. Az egyedülálló, beépített vibrációs motor minden jelet felerősít, és ezért sűrű talajban is sikeresen

riasztja a rágcsálókat. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. A készüléknek tartósan működnie kell, hogy ne szakadjon meg a hatása. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságtól függ.

Megjegyzés: Az adott helyen tartózkodó állatok reagálása a készülékeinkre nagyon különböző lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse: 6 V; 4 db alkáli góliátelelem (D típus) (nem szállítjuk vele).
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, és testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ne távolítsa el a figyelmeztető matricákat a készülékről, amelyek a biztonságra vonatkozó tanácsokat tartalmazzák.
- Ha a készüléken sérüléseket észlel, állítsa le annak alkalmazását.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, és tárolja azokat megfelelő módon.


- Az elemeket/akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitás csökkenéséhez, elvesztéséhez vezethet.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy ne lehessen belebotlani.

4. A szállítás tartalma

- Vibrációs vakondriasztó
- Használati útmutató


5. Üzembe helyezés

1. Forgassa a zöld fedelet az óramutatóval ellentétesen, amíg ez hagyja magát levenni.
2. Vegye ki az elemtartó hengert a házból és helyezzen be 4 db 1,5 V-os góliátelemet a jelölés szerint. Ha helyesen vannak betéve az elemek, a következő 15 másodpercben egy első vibrációs hangot hall. Ez rendszeresen ismétlődik 18 másodpercenként 4-6 hónapon keresztül, amíg az elemek lemerülnek.
3. Az elemek behelyezése után helyezze be az elemtartó rekeszt, és húzza meg a fedelet, hogy garantálja a 100% -os időjárás elleni védelmet.
4. Mielőtt bedugja a földbe a készüléket, ásson egy vezető lyukat. Segítségként egy palántázó használatát javasoljuk.



- Ne kalapálja be a készüléket a talajba, és ne nyomja be erőszakkal. Figyeljen arra, hogy a földet a rúd körül jó szorosan benyomkodja. Minél szorosabban veszi körül a talaj a rudat, annál jobban vezetődnek a rezgések a célzott területre.
5. A Gardigo vibrációs vakondriasztót a talajba kell dugni legalább a bordázott felületig. A készülék teljesen is betolható a talajba, hogy könnyebb legyen a fűnyírás. Ekkor ügyeljen arra, hogy a zöld fedelet eléggé benyomja a talajba, hogy fűnyíráskor elkerülje a készülék sérülését.
 6. Az elemek cseréjéhez ismétlje meg az előző 1 - 3 lépéseket.

Figyelem! Ha az eszköz nem működik az elemek behelyezése után, csavarja le a fedelet, és fordítsa el a házban lévő elemcserélő hengert negyed fordulattal balra vagy jobbra. Ha még mindig nem működik, ellenőrizze az elemek működését!



6. Alkalmazás

Ahhoz, hogy egy vakondot vagy más rágcsálót sikeresen és tartósan elriasszunk a telekről, néhány alapvető szabályt mindenféleképpen be kell tartani a használattal kapcsolatban.

- A vakondtúrást nem szabad "körbekeríteni" a vakondriasztóval. Azaz, a vakondot a háztól elfelé, a telek határa felé kell terelni és elriasztani.
- Ehhez helyezzen egy vagy több vakond-riasztó készüléket a ház falához közel, de mindenképpen az első vakondtúrás előtt a talajba. Soha ne szúrja a vakondriasztót a vakondtúrásba!
- A vibrációs vakondriasztót igény szerint 2-3 hetente helyezze a telekhatárhoz közelebb (a háztól távolodva). Az időközöt úgy kell meghatározni, ahogyan a kis dombocskák "elvándorolnak". Ha a túrások 4 hét után is még ugyanott vannak, ellenőrizze,

hogy készülék tényleg működik-e a készülék (a kiadott hang hallható). Ha ez a helyzet, vizsgálja meg, hogy az elemek kifogástalanul működnek-e, vagy esetleg - adott esetben - lemerültek. Ilyen helyzetben használjon fel egy új elemkészletet.

- Az állapotok elriasztásának különböző időigénye van, ennek különböző okai vannak, pl. a vakond érzékletlenebb vagy a talaj homokosabb, vagy tőzegeből vagy agyagból van.
- A Gardigo vibrációs vakondriasztó egy beépített elemcserélő hengerrel rendelkezik, amelyen keresztül gyorsan cserélheti vagy eltávolíthatja az elemeket anélkül, hogy az eszközt a talajból ki kellene húznia.
- A riasztót meghatározott időközökben le kell állítani, hogy a megszokottság hatását az állatoknál elkerüljük. Ehhez vegye ki az elemeket a készülékből.
- Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúrás lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond és társai a szomszéd kertből észreveszik a változást a környezetükben, és szeretnének rájönni, hogy ennek mi az oka. Tartósan azonban ez a változás terhes lesz a számukra, és elköltöznek onnan.

7. Műszaki adatok:

- **Hatóterület:** 1250 m²
- **Frekvencia:** 18 másodperces intervallumban váltakozó
- **Szűrés:** 6 V DC
- **Elemek:** 4 db 1,5 V-os góliátelelem, D típus (nem szállítjuk vele)
- **Elem élettartam:** 4 – 6 hónap

8. Általános tudnivalók

- A CE-megfelelőség igazolva van. A megfelelő dokumentumok nálunk vannak letéve, és itt megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának engedélyezése.
- Figyelembe veendő, hogy a kezelési- vagy csatlakozási hibák vagy károk, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származnak, a Gardigo cég hatáskörén kívül vannak, tehát az ezekből adódó károokra nem tudunk szavatosságot vállalni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a készüléket megváltoztatták vagy megpróbálták kijavítani, áramköröket módosítottak vagy más alkatrészeket használtak, valamint sérülések és következményes események esetén

károk, amiket hibás kezelés vagy nem rendeltetésszerű használat okozott. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo Team dolgozói.

Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!



Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és

akkut, akár tartalmaz káros anyagot, akár nem, a lakóhelye/községe gyűjtőhelyein, vagy a kereskedelemben leadja, hogy azokat egy környezetkímélő újrafeldolgozásba lehessen juttatni. Az elemeket és akkukat csak kiürült állapotban szabad leadni!

*Az anyagok jelölése: Cd = kadmium

Pb = ólom

Hg = higany

Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!



A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni.

A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagy mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hogy hol talál ilyen gyűjtőhelyet.