

Használati utasítás

Két készülékes erősítő

Rend. sz.: 2159047

Rendeltetés szerű használat

A két készülékes erősítő egy meglévő antenna vezetékét oszt szét két vevő készülékre. Az antennajel ehhez megfelelően erősítődik.

Az erősítő csak megfelelő antennacsatlakozókra (földi sugárzású antennaberendezésre vagy szélessávú kábel berendezésre) csatlakoztatható.

Tápellátásként csak egy közüzemi szabvány fali konnektor használható, 230V/50Hz feszültséggel.

A készülék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezenkívül olyan veszélyekkel is járhat, mint pl. a rövidzárlat, tűz, áramütés stb. Alaposan olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi betekintés céljára. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Két készülékes erősítő
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads/web-oldalrol, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatását.

A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiek túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.



- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A készülék kivétel II. védelmi osztályú, melyhez tápáramforrásul kizárólag a közüzemi elektromos hálózati egy dugaszalját szabad használni.
- Soha ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel. Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn!
- Ahhoz, hogy a készülék teljesen le legyen választva a hálózatról, ki kell húzni a konnektorból.
- Vegye figyelembe a készülékre csatlakoztatott készülékek gyártóinak a biztonsági előírásait is. Olvassa el ehhez figyelmesen a megfelelő használati útmutatókat.
- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha károsodás érte.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak.



- Ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé. Soha ne tegyen Soha ne tegyen a termékre vagy annak közvetlen közelébe folyadékkal töltött edényt, pl. vödört, vázát vagy növényeket. A folyadék bekerülhet a készülék belsejébe és ronthatja az elektromos biztonságot. Fennáll a gyulladás-, vagy életveszélyes áramütés lehetősége. Ha folyadék jutott a készülék belsejébe, áramtalanítsa a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a biztosíték automatával és FI kapcsolóval) majd húzza ki a hálózati adaptert a hálózati csatlakozó aljzatról. Ezután a készüléket már nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- A készüléket ne tegye ki extrém hőmérsékletnek, erős rezgéseknek, nagyfokú nedvességgnek (pl. csöpögő vagy fröcskölő víz) vagy erős mechanikai igénybevételeknek.
- Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat, pl. égő gyertyát a készülékre, vagy közvetlenül mellé.
- Ne használja a készüléket trópusi, csak mérsékelt éghajlaton.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen. mert gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Ha Önben olyan kérdések merülnek fel, amelyekre a jelen útmutatóban nem kapott választ, lépjen kapcsolatba műszaki vevőszolgálatunkkal, vagy más szakemberrel.

Csatlakoztatás és üzembe helyezés



Körütekintően járjon el a hálózati csatlakozókkal. A hálózati feszültség életveszélyes áramütést okozhat.

Győződjön meg róla, hogy a terméken megadott feszültség adatok megegyeznek az áramszolgáltatója hálózati feszültségével. Ne próbálja meg a készüléket más feszültségről működtetni.

A dugaszoló aljzatnak, amelyre a készülék csatlakozik, a készülék közelében, és könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy hiba esetén a készüléket gyorsan és egyszerűen lehessen a hálózatról leválasztani.

- Húzza ki a vevő készüléke (TV vagy rádió) meglévő antennakábelét az antennacsatlakozóból.
- Csatlakoztassa a két készülékes erősítő fix antennakábelét abba az antennacsatlakozóba, ahova a vevő készülék volt csatlakoztatva.
- Csatlakoztassa a vevő készülék korábban eltávolított antennakábelét az erősítőn lévő szabad antenna csatlakozók egyikébe: "TV1" vagy "TV2".
- Ezen kívül egy további TV- vagy rádiókészüléket csatlakoztathat a két készülékes erősítőhöz.
- Dugja be a két készülékes erősítőt egy fali konnektorba az üzembe helyezéséhez.

Karbantartás és tisztítás

- A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát.
- Ne használjon vegyszert, mert elszínezheti a készülékházat.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi	
feszültség.....	230 V/50 Hz
Teljesítményfelvétel.....	2,5 W
Frekvenciatartomány.....	47 - 862 MHz
Impedancia.....	75 ohm
Csatlakozók.....	1x IEC alj (bemenet)
.....	2 db IEC dugó (kimenet)
Erősítés.....	2 db 10 dB
Méretetek.....	76,6 x 59,8 x 87 mm
Súly.....	225 g