

Fontos tudnivalók

Hordozható SD/mikroSD flash olvasó másoló funkcióval

Rend. sz.: 2245864

Rendeltetészerű használat

A termék egy hordozható eszköz, amivel egy SD-/mikroSD memóriakártya tartalmát két SD-/mikroSD memóriakártyára lehet másolni. Ehhez nem szükséges számítógéphez csatlakoztatni. A tápellátás vagy az együtt szállított hálózati adapterről történik, vagy az együtt szállított kábelt csatlakoztathatja egy USB-s tápforráshoz (pl. powerbank).



Olvassa el gondosan a használati utasítást, mielőtt a készüléket üzembe helyezi.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek.

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve.

Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Másoló állomás
- USB töltőkábel
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A szimbólum a háromszögbe foglalt villám jellel az egészségre káros veszélyekre utal, pl. az áramütésre.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a Használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyílak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a figyelmet.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókról! Ha az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen túlmenően ilyen esetekben érvényét veszti a garancia/szavatosság.



a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemben kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. Az ilyenkor lecsapódó kondenzvíz javíthatatlan károkat is okozhat a készülékben. A fentiekben túlmenően a hálózati adapter halálos áramütést okozhat! Mielőtt a készüléket újra üzembe helyezné, várja meg, amíg átveszi a szoba hőmérsékletét. Adott esetben ez több órát is igénybe vehet.
- A tápegységet soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a csatlakozóaljzattól. Mindig a csatlakozódugónál megfogva húzza ki.
- A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a vezetékét semmi ne nyomja össze, ne törje meg és éles peremeken se sérüljön meg.
- Úgy vezesse el a vezetékeket, hogy azokban senki se botolhasson meg és ne is akadhatson el. Ellenkező esetben Ön sérülést szenvedhet.
- Vihar idején biztonsági okokból válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

c) Hálózati adapter

- Csak olyan konnektorba dugja a terméket, amelyik könnyen hozzáférhető.
- A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati tápegység feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat szabványos csatlakozóaljzata használható. A hálózati tápegység használata előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen megadott feszültségadatok megegyeznek-e az Ön háztartásának hálózati feszültségével.
- Nedves/vizes kézzel soha ne csatlakoztassa vagy húzza ki a dugasztápegységet.

d) USB tápforrás

- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az USB-tápforrás elegendő árammal látja el, mert különben a forrás károsodhat. Ne alkalmazza tehát egy számítógép, egy tasztátúra vagy egy tápegység nélküli USB-hub USB-portját, mivel ezeknek az árama nem elegendő.

e) Adatvesztés

- Ha egy memóriakártyát adatátvitel közben bedugaszol vagy eltávolít, az visszaállíthatatlan adatvesztéshez vezethet.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Ne használjon agresszív tisztítiszereket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Eltávolítás



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

a) A készülék

Bemenő feszültség/áram.....	5 V/DC, 3 A
Átviteli sebesség.....	max. 2,0 GB/perc
Kártya kapacitás.....	max. 2 TB
Kijelző.....	monokróm, háttérvilágítással rendelkező, LCD
Támogatott kártyaformátumok....	FAT16/32/64, Windows® NTFS, Linux Ext2/Ext3/Ext4

Az USB töltőkábel hossza.....	12 cm
Üzemi feltételek.....	+5 ... +45 °C, 5 – 95 % rF (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +85 °C, 5 – 95 % rF (nem kondenzálódó)
Méreték (sz x ma x mé).....	135 x 80 x 25 mm
Súly.....	160 g

b) Hálózati adapter

Bemenet	100 - 240 V~
Bemenő váltóáram frekvencia.....	50 – 60 Hz
Kimenőfeszültség.....	5,0 V/DC ±5 %
Kimenőáram	max. 2,0 A
Kimenő teljesítmény.....	max. 10,0 W
Átlagos hatékonyság	
Működés közben.....	78,7 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett...	73,4%
Teljesítményfelvétel nullterhelés mellett	≤0,10 W

Típusjelzés:	ATS012T-W050U
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Gyártó:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau