

Használati útmutató

Bluetooth adó repülőutakhoz Rend.sz.: 2254844

Rendeltetészerű használat

A termék egy olyan Bluetooth adó, ami egy vagy két 3,5 mm-es audio kimenethez csatlakoztatható és az audiojeleket vezeték nélkül fejhallgatóra vagy hangszóróra továbbítja Bluetoothon keresztül.

A Bluetooth készülék használatakor vegye figyelembe az adott légitársaság előírásait. Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth adó a kifutópályán, felszálláskor és leszálláskor ki legyen kapcsolva.

Az érintkezést nedvességgel okvetlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló összes cégnev és készüléknev a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Bluetooth adó
- USB töltőkábel
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a következő weboldaról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata


A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és javaslatokra hívja fel a figyelmet

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha a jelen használati útmutatóban a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy dologi károkért. Ezen felül érvényes veszíti a szavatosság/garancia is.

Kezelőelemek



- 1 Mikro USB töltőbemenet
- 2 Többfunkciós gomb/
LED-es állapotjelző
- 3 3,5 mm-es jackdugó
- 4 két 3,5-mm-es dugó
- 5 egy 3,5-mm-es dugó



Üzembe helyezés

a) LED-es állapotjelző

Szín	Állapot	leírás
Kék	bekapcsolva	Csatlakoztatva
Kék	Lassan villog	Nem csatlakozik
Kék	gyorsan villog	Keresés
piros	bekapcsolva	Töltés
piros	Kikapcsolva	Teljes feltöltés

b) Az akku töltése

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel egyik végét a készüléke mikro USB (1) töltőbemenetéhez és a másik végét egy megfelelő USB-A tápellátáshoz.

c) Kapcsolat létrehozása az adó és a fej-/fűhallgató között

1. Helyezze egymás mellé az adót és a fej-/fűhallgatót

2. Állítsa a fejhallgatót/fűhallgatót csatlakoztatás üzemmódba. Ezen folyamat elvégzéséről az információkat az adott fejhallgató/fűhallgató használati útmutatójában találja.

3. Ezután tartsa lenyomva az adón található többfunkciós gombot (2), hogy a keresési folyamat elindítsa.


Ha az adó már egy másik fejhallgatóhoz ill. fűhallgatóhoz csatlakozik, nyomja meg kétszer a többfunkciós gombot a kapcsolat megszakításához. Az adó erre automatikusan elindítja a keresési folyamatot.

Ha nem sikerül a csatlakoztatás vagy túl sok időt vesz igénybe, az adó kikapcsol, majd újra bekapcsol. Tartsa lenyomva végül a többfunkciós gombot 3 másodpercig.

d) 3,5 mm-es jack dugó

Az audio kimenet típusától függően használja a két részes (4) vagy az egy részes (5) jack dugót.

- A dugasz kinyitásokon ne alkalmazzon erőszakot.
- Vegye figyelembe, hogy a kialakításból adódóan az egyrészes audio kimenetnél csak a sztereo jack dugó dugaszolható:



Műszaki adatok

Bemenőfeszültség/-áram	5 V=, 500 mA
Akku	3,7 V, 600 mAh, LiPo
Töltési időtartam	kb. 2 óra
Akku üzemidő	kb. 6 óra
Készenléti idő (Standby)	kb. 200 óra
Jack dugó	3,5 mm
Hang	Sztereo
Bluetooth	4.2 verzió Profilok: A2DP, AVRCP Érintésvédelmi osztály: II
Moduláció	GFSK
RMS audio kimenet	11 mW
Érzékenység	-85 dB
Frekvenciartomány	20 Hz - 20 kHz
Frekvenciartomány	2,402 - 2,480 GHz
Adóteljesítmény	max. 2 dBm
Adó hatótávolsága	10 m
Üzemeltetési feltételek	0°C ... +40°C, 10 - 80 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek	-10°C ... +40°C, 30 - 85 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Kábel	Hossz: 98 cm Típus: mikro-USB és USB-A dugó
Méret (Sz x Ma x Mé)	46,5 x 45 x 14 mm
Súly	23,9 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges.

További információk

- Annak köszönhetően, hogy a Bluetooth készülékekbe különböző Bluetooth chipek vannak beépítve, és sokféle kommunikációs protokollt használnak, a kapcsolat létrehozásához különböző időtartamokat igényelhetnek.
- Ha az adó nem csatlakozik 5 percn belül egy készülékhez, automatikusan kikapcsol.
- Az adó nem támogat többpontos kapcsolatot és ezért mindig csak egy fejhallgatóval/fűhallgatóval párosítható.
- Az adó automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott készülékhez, a következő esetek kivételével:
 - Ha a fejhallgató/fűhallgató másik készülékhez csatlakozik (pl. mobiltelefonhoz).
 - Kétszer megnyomta a többfunkciós gombot.
 - A készülék akkuját lemerült.

Ápolás és tisztítás

- Válassza le az összes csatlakoztatott készüléket az adóról.



- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A készülékhez tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcimen áll rendelkezésre:
www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlósimbólumra való kattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagként tekintendők, nem valók a háztartási szeméthez. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

