

D Használati útmutató

HÁLÓZATI DUGASZ-ADAPTEREK

Rend. sz.: 2258704 (FPPS 12-7W)

Rendeltetészerű használat

A készülék elektromos fogyasztók áramellátására szolgál. A csatlakoztatott fogyasztó áramfelvételének nem szabad a termék maximális kimeneti teljesítményét túllépnie. A hálózati adapter tápellátása háztartási dugaszoló aljzatról (100-240 V AC, 50/60 Hz) biztosítható. A terméket csak épületen belül, száraz helyiségben szabad használni. A termék rövidzár- és túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik.

A termék elektromágneses összeférhetőség szempontjából be lett vizsgálva, és kielégíti az érvényes európai irányelvek követelményeit. A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.

Balesetvédelmi és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbieken leírtakon kívül más célokra használja, a termék károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély léphet fel, mint pl. rövidzárlat, tűz, áramütés, stb. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékmegjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Hálózati adapter
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszély, utal.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyílak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a figyelmet.



Ez a szimbólum igazolja, hogy a termék teljesíti a VI. energiatékonysági osztály követelményeit.

biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a termékszavatosság/garancia is.



a) A személyek balesetvédelme és a termék biztonságos használata érdekében:

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyagot. mert kisgyerekek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja meg a terméket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan működtetni, helyezze üzemén kívül és akadályozza meg, hogy valaki akaratlanul is ismét használatba vegye. A készülék biztonságos használata akkor nem lehetséges már, ha

- sérülést szenvedett,
- már nem rendeltetészerűen működik,

hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták,

- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A készülék működtetésénél ügyeljen arra, hogy elegendő légáramlás legyen biztosítva. Ne fedje le a készüléket! Ne állítsa a készüléket asztalterítőre vagy szőnyegre! Helyezze szilárd, tűzbiztos alátételre.
- Közvetlenül a hidegből meleg környezetbe való áthelyezés után nem szabad azonnal csatlakoztatni a készüléket. A kondenzvíz kárt okozhat a készülékben. Várja meg, amíg a készülék átveszi a megváltozott környezet hőmérsékletét.
- Győződjön meg róla, hogy nincs rövidre zárva a készülék az adapter-kimenete.
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt(pl. virágvázát) se a készülékre vagy annak közelébe. Ez könnyen tüzet vagy életveszélyes áramütést okozhat.



- Mindig úgy vezesse a vezetékeket, hogy azokban senki ne botolhasson meg és ne is akadhatson el bennük. Az ilyen esetekben személyi sérülés keletkezhet.
- A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a vezetéket semmi ne nyomja össze, ne törje meg és az éles peremeken se sérüljön meg.
- A következő esetekben a hálózati dugót okvetlenül ki kell húzni a dugaszoló aljzatról:
 - a készülék tisztítása előtt
 - zivatar idején
 - ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.

b) Egyéb

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnának a készülék megfelelő és biztonságos működésével vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, csatlakoztatási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Amennyiben nem volna tisztában a helyes csatlakoztatással vagy használatával, vagy olyan kérdései merülnek fel, amelyekre ez az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Üzembe helyezés



A tápegység kimeneti feszültségének meg kell egyeznie az elektromos fogyasztó bemeneti feszültségével.

1. Csatlakoztassa a kimeneti dugót a kikapcsolt fogyasztóhoz. A belső érintkező a pozitív („+“), a külső a negatív („-“).
2. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy szabvány háztartási dugaszoló aljzatba (100 - 240 V/AC, 50/60 Hz). A tápegység felső részén lévő LED jelzi az üzemkész állapotot.
3. Kapcsolja be a csatlakoztatott fogyasztót. Ha az nem helyesen működik, kapcsolja ki azonnal és válassza le a hálózati adatterről.
4. Húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszoló aljzatról, ha már nem használja.

Tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le az adattert a hálózati feszültségről és a fogyasztóról.
- Tisztítsa a hátát száraz, puha tisztítókendővel.
- Ne használjon semmilyen szúrolószert vagy oldószert.

Hulladékkezelés



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok tekintendők, így ezek nem a háztartási szemétkébe való! A hasznos élettartama végén lévő elektromos készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség.....	100 - 240 V
A bemeneti váltóáram frekvenciája.....	50/60 Hz
Kimeneti feszültség.....	12 V/DC
Kimeneti áram.....	0,6 A
Kimenő teljesítmény.....	7,2 W
Átlagos üzemi hatékonyság.....	80,0 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett...	74,9%
Teljesítményfelvétel nullteljesítmény mellett.....	0,10 W
	5,5 mm (külső) / 2,1 mm (belső)
Dugasz átmérő.....	(belső)
Kábelhossz.....	1,8 m
Üzemi hőmérséklet.....	0 ... +25 °C, 20 – 85 % rF
Tárolási hőmérséklet.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rF
Méret (Sz x Ma x Mé).....	39 x 68 x 68 mm
Súly.....	92 g

Modell jelölése.....	FPPS 12-7W
Kereskedelmi regiszter száma:	HRB 3896
Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau