



- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.



b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

Használati útmutató

SPS-2400/2+WH Fali USB töltő

Rend.sz.: 2266357

Rendeltetészerű használat

Ez a termék a hálózatról működő USB-töltő, amely két USB aljzatról működő készüléket üzemeltet vagy tölt fel. A termék áramellátása a háztartásban használatos hálózati dugaljról történik. A termék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a terméket a kültérben, a szabadban! A nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az eszközt átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbiekben leírtakon kívül más célokra használja, a termék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- USB hálózati adapter
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le legújabb változatot a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére utal.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.



Ez a szimbólum igazolja, hogy a termék teljesíti a VI. energiahatékonysági osztály követelményeit.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.



a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat továbbra már nem biztosított, ha a termék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem rendeltetészerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon mindig óvatosan a készülékkel! A termék már kisebb rázkódástól, ütéstől vagy akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat.
- Kapcsolja ki mindig a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt.
- Ha a töltőt nem használja, válassza le a hálózatról és ugyancsak húzza ki mindkét USB-aljzatról a csatlakoztatott készülékek vezetékeit.
- Működés közben a készülék hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és az üzemelés során ne takarja le a készüléket.
- Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. Az eközben keletkező kondenzvíz javíthatatlan károkhöz vezethet a készüléken. A fentiekben túlmenően a hálózati adapter halálos áramütést okozhat! Várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatja és használja. Adott esetben ez több órát is igénybe vehet.
- Csak olyan konnektorba dugja a töltőt, amelyik könnyen hozzáférhető.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a töltőt és a rácsatlakoztatott két készüléket!
- Csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható a töltő elektromos feszültséggel való ellátására. A hálózati tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen olvasható feszültség megegyezik-e az Ön áramszolgáltatója által biztosított feszültséggel.
- A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni a konnektorból.

Üzembehelyezés és használat



Mielőtt egy fogyasztót (készüléket) dug az egyik üresen maradt USB aljzatba, győződjön meg arról, hogy a fogyasztó ki legyen kapcsolva.

Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra. Amennyiben nem az előírásnak megfelelően csatlakoztatja a fogyasztót, a fali töltő túlmelegedhet, áramütést vagy tüzet is okozhat!



Ügyeljen arra, hogy a készülék és a csatlakoztatandó fogyasztó műszaki paraméterei ne térjenek el egymástól (ld. Műszaki adatok).

Ez az USB-töltő két USB aljzatról működő készüléket képes üzemeltetni vagy feltölteni. Az USB aljzatról működő készülék helyes csatlakoztatásának lépéseit a következőkben ismertetjük.

- Először a még kikapcsolt USB készüléket csatlakoztassa a termékre.
- Ezután dugja a terméket a megszokott fali konnektorba. Ekkor az üzemelést jelző LED fény kigyullad, ami azt jelzi, hogy a készülék üzemkész állapotban van.
- Ekkor el is kezdődhet az USB-aljzatra csatlakoztatott töltővel az akku töltése. Amennyiben használni is szeretné az épp töltés alatt álló készüléket, mostmár bekapcsolhatja.
- Kapcsolja ki az USB-s készüléket, mielőtt a terméket a hálózati dugaljról leválasztja.
- Használat után a készüléket azonnal húzza ki a konnektorból.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- Használjon száraz, szálmentes kendőt a készülékház tisztításához.

Hulladékkezelés



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladékba. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség	100 - 240 V/AC
Bemeneti váltóáram frekvencia.....	50/60 Hz
Kimeneti feszültség.....	5 V/DC /
Kimeneti áram:	2 x 2,4 A
Kimenő teljesítmény	24,0 W
Átlagos üzemi hatékonyság.....	85,8 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett...	84,2 %
Teljesítményfelvétel nullteljesítmény mellett...	0,10 W

Modell jelölés:	SPS-2400/2+WH
A gyártómű Kereskedelmi Regiszter száma:	HRB 3896
Gyártó:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

Érintésvédelmi besorolás	II
Üzemeltetési feltételek.....	0 és +40 °C között, 20 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	ca. 97 x 60 x 30 mm
Súly.....	ca. 127 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen kiadvány megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintnek.