


- 1 Szivargyújtó dugó
- 2 LED-jelzőfény
- 3 USB-A port
- 4 USB-C™ port



Használati útmutató

Autós USB-s töltő, CPS-3000/2C

Rend. sz.: 2290454

Rendeltetésszerű használat

A termék USB készülékek töltésére és működtetésére alkalmas járműben. A tápfeszültséget egy szivargyújtó napelemes cellán keresztül kapja. A termék egy USB-A és egy USB-C™ porttal rendelkezik. Az USB portok túlterhelés és rövidzár ellen védettek. Csak a gépkocsi belső terében szabad alkalmazni, a szabadban nem. Nedvességgel való érintkezését okvetlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, az tönkremehet. Ezenkívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. kialakulásának veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Autós USB-s töltő
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha a testi épséget veszély, például áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

- Ez a készülék nem való gyerek kezébe. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni, mert kisgyermek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye azt. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a termék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetésének megfelelően,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- A csatlakoztatott fogyasztót csatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt mindig kapcsolja ki.
- Ha nem használja az autós USB-s töltőt, húzza ki a csatlakozóból.
- Működés közben a készülék hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és működés közben ne takarja le a készüléket.
- Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.
- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi a készüléket, soha ne használja azonnal. Az ekkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket. A termék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt hagyja, hogy a termék felmelegedjen a környezeti hőmérsékletre. Adott esetben ez több óráig eltarthat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki szervizszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Üzembehelyezés



Mindig kapcsolja ki a csatlakoztatásra szánt USB készüléket, mielőtt azt az USB csatlakozóval összeköti. Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra. Helytelen csatlakoztatás esetén a termék erősen felmelegedhet, áramütést vagy tüzet is okozhat.

Vigyázzon arra, hogy az USB-s készüléke a gépkocsi USB töltőkészüléknek csatlakozási adataihoz megfelelően.

Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban megadott maximális csatlakozási teljesítményt.

- A termék két USB-s készüléket tud egyidejűleg tölteni. Csatlakoztasson egy vagy két kikapcsolt USB-s készüléket az USB-A (3) és/vagy USB-C™ porthoz (4). Számos újabb készülék használ USB-C™ csatlakozót, mint pl. a mobiltelefonok.
- Dugja be a szivargyújtó csatlakozódugót (1) a járműve szivargyújtó csatlakozójába. A LED üzemjelző lámpa (2) világít, és mutatja, hogy a termék üzemkész állapotban van.
- A csatlakoztatott USB készülék ezután feltöltődik. Amennyiben az USB-s készüléket üzembe akarja helyezni, azt most bekapcsolhatja.
- Kapcsolja ki a csatlakoztatott USB-s készüléket, mielőtt az USB kimenettől leválasztaná, vagy mielőtt az USB-s töltőt a gépkocsi fedélzeti feszültség dugaszaljól leválasztja.
- Használat után húzza ki a terméket a szivargyújtó csatlakozóból.

→ Az USB-s töltőkészüléket a gépkocsiban futó vagy álló motor mellett használhatja. Viszont ne indítsa a motort, ha a termék csatlakoztatva van, mivel a gépkocsi-fedélzeti feszültség dugaszoló aljzata az indításnál leállítható (ez nem minden autómódellre érvényes). Áram kivétel hosszabb ideig kikapcsolt autómotor esetén a jármű akkujának lemerüléséhez vezethet.

Ápolás és tisztítás

- Minden tisztítás előtt hozza ki az USB-s töltőt a szivargyújtó csatlakozóból, és a csatlakoztatott USB-s készülékeket az USB portokból.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek a készülékházat károsíthatják, vagy akár a készülék működését is károsan befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon száraz, szálmentes törölkendőt.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Bemenőfeszültség/áram 10 – 30 V/DC 1,6 A

Kimeneti feszültség.....5 V/DC

Össz kimeneti teljesítmény..... max. 3 A (mindkét USB port), 15 W

Kimenő áram USB portonként..... USB-C™ port: max. 3,0 A / USB-A port: max. 2,4 A

Üzemi feltételek 0...+40 °C, 10 - 95 % rel. légnedv.

Tárolási feltételek -10...+55 °C, 5 - 95 % rel. légnedv.

Méret (H x Ø)56 x 28 mm

Súly..... 20 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatost formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.