



TOOLCRAFT

Fontos tudnivalók

Forrasztópáka színes üveghez

Rend.sz.: 2299059

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy olyan forrasztópáka, amelyet kifejezetten a színes üveggel végzett munkához fejlesztettek ki. A forrasztócsúcs hőmérséklete eléri a mintegy +560 °C-ot, ez szükséges az üvegen végzett forrasztáshoz. Ne felejtse meg, hogy a színes üvegen végzett forrasztáshoz kifejezetten az erre a célra való réz forrasztódrótot használja.

A készülék kizárólag beltéri használatra való. Ne használja szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbieken leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és terméknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- forrasztópáka
- forrasztócsúcs (Ø 8 mm)
- asztali állvány
- Kezelési utasítás

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloadsweb-oldalról, vagy szkenelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a Kezelési utasítást és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha Ön figyelmen kívül hagyja a készülék szabályszerű használatára vonatkozó, jelen Kezelési utasításban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy dologi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- Ezt az eszközt 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha biztosított a felügyeletük, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a készülék használata közben keletkező veszélyekkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- FIGYELEM - Ha a készüléket nem használják, azt a tartó állványába kell tenni.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült elektromos hálózati vezeték csak a gyártó, az általa megnevezett szakműhely, vagy megfelelő képzettségű szakember cserélheti ki.
- Ez a készülék nem gyerekjáték. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni, mert az veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemben kívül és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használataba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.



- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. A termék már kisebb rázkódástól, ütéstől vagy akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat.
- Az elektromos hálózathoz való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a készülék típusabláján megadott csatlakozási értékek megegyeznek-e a helyi háztartási elektromos hálózat adataival.
- A hálózati dugalj legyen a készülék közelében, könnyen elérhető helyen. A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a hálózati dugaljából. Ehelyett a hálózati dugót inkább az erre a célra való fogófelületénél fogva húzza ki. Húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve. Akadályozza meg azt, hogy az elektromos hálózati vezeték rendkívüli magas vagy alacsony hőmérsékletnek legyen kitéve. Ne hajtson végre rajta semmilyen módosítást sem. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása az elektromos hálózati vezeték sérüléséhez vezethet. Egy sérült elektromos hálózati vezeték ugyancsak áramütés általi életveszélyes sérüléshez vezethet.
- Soha ne fogja meg a hálózati dugaszt nedves/vizes kézzel, amikor azt bedugja vagy kihúzza a hálózati dugaljából.
- Mindig úgy vezesse a vezetékeket, hogy azokban senki ne botolhasson meg és ne is akadhatson el bennük. Ellenkező esetben személyi sérülés következhet be.
- Semmi esetre se érintse meg az elektromos hálózati vezetéket, ha azon sérülés látható. Először is győződjön meg arról, hogy a hálózati dugajait lekapcsolták az elektromos hálózatról (pl. a biztonsági védőkapcsoló átkapcsolásával), és csak ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugast a fal dugaljából. Semmilyen körülmények között se vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos hálózati vezetéke. Soha nem szabad az elektromos hálózati vezetékét nedves/vizes kézzel megfogni, amikor bedugja vagy kihúzza azt a hálózati dugaljából.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült elektromos hálózati vezeték csak a gyártó, az általa megnevezett szakműhely, vagy megfelelő képzettségű szakember cserélheti ki.

- A pákahegy nagyon felforrósodik. Ne érintse meg!
- A felforrósodott forrasztópákát mindig hőálló felületre fektesse le.

A forrasztópákát a hegyénél megtámasztva helyezze az együtt szállított fémállványra.

- Használat után hagyja szobahőmérsékletre lehűlni a terméket.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Áramütés veszélye!
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és önszerelő műhelyekben a készülék használatát felelős, képzett személyzetnek kell felügyelnie.
- Üzleti létesítményekben történő használat során mindig tartsa be az elektromos berendezések használatára vonatkozó balesetmegelőzési előírásokat.

Munkabiztonság

- Mindig ügyeljen a munkahely megfelelő megvilágítására.
- Forrasztás közben megfelelő szellőzést kell gondoskodnia. A forrasztóon és a folyasztószór gőzei károsak lehetnek az egészségére.
- A forrasztóonál történő munka után mindig alaposan mosson kezet.
- Ne vegye a forrasztóont a szájába. Ne egyen vagy igyon forrasztás közben.
- Forrasztás közben viseljen védőruházatot és védőszemüveget. A folyékony forrasztóon és a kifröccsenő forrasztóanyag égési- vagy szemsérüléseket okozhat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Hulladékkezelés

Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő ártalmatlanításról.



Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség.....	230 (V / AC)
Áramfogyasztás.....	100 W
A forrasztócsúcs fajtája.....	Tartós, C típusú forrasztócsúcs, Ø 8 mm
A forrasztócsúcs hőmérséklete.....	max. +560 °C
Kábelhossz.....	1,5 m
A forrasztópáka hossza	280 mm
A forrasztócsúcs hossza	95 mm
Üzemi/tárolási feltételek.....	0 és +40 °C között, 20 – 90 % relatív páratartalom (nem-kondenzáló)
Súly.....	300 gramm

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utányomrás, még kivonat formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.