



TOOLCRAFT

Használati útmutató

Kézi forrasztópáka, 15 W

Rend. sz.: 2309666



Ha a készülék tovább már nem használható biztonságosan, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a termék:

- látható sérülésekkel rendelkezik,
- nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Mindig óvatosan bánjon a termékkel. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesen.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

1 Rendeltetészerű használat

Ez a készülék egy forrasztópáka. A nagyobb biztonság érdekében a terméket földelt hálózati kábellel is ellátták. A szállítás tartalmát képezi ezenkívül egy pákatartó, amiben a forrasztópáka biztonságosan elhelyezhető.

A készülék kizárólag beltéri használatra való. Ne használja a szabadban. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a fentiekől eltérő célra használja, a műszer tönkremehet. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknevezés a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

2 A szállítás tartalma

Forrasztópáka	Pákatartó
Forrasztóhegy	Használati útmutató

3 A termék legfrissebb információi

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads honlapról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatót.

4 A dokumentumban található szimbólumok



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

5) Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalóakra! Ha Ön nem veszi figyelembe a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Továbbá érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

5.1 Fontos biztonsági tudnivalók

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. A gyerekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Gyermekek csak akkor végezhetnek tisztítási- és karbantartási munkálatokat, ha folyamatos felügyelet alatt vannak.

Gyermekek csak akkor végezhetnek tisztítási- és karbantartási munkálatokat, ha folyamatos felügyelet alatt vannak.

5.2 Általános tudnivalók

Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. mert veszélyes játékszerré válhat kiscyerekek kezében.

Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

5.3 Elektromos csatlakoztatás

A hálózati csatlakozóaljzat legyen a termék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

Ne a kábelénél fogva húzza ki a hálózati dugót a dugaljából. A dugót mindig az arra szolgáló fogófelületen fogja meg.

Biztonsági okok miatt vihar idején válassza le a készüléket a tápáramellátásról.

Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve. Kerülje a hálózati kábel túlzott termikus terhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel tönkremehet. Egy megsérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.

Ha a hálózati kábel sérülés látható, ne érintse meg. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a hozzátartozó kismegszakító kikapcsolásával), és ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugót a konnektorból. Ne vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos hálózati vezetéke.

A balesetveszély elkerülése végett a sérült hálózati vezetéket csakis a gyártója, vagy az általa megnevezett szakszervíz vagy egy hasonló képzettséggel rendelkező szakember pótolhatja.

A hálózati csatlakozódugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.

Mindig úgy vezesse a vezetékeket, hogy azokban senki ne botolhasson meg és ne is akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

5.4 Használat

Használat közben ne érintse meg a védőhengert vagy a pákahegyet. Égésveszélyes!

A forrasztópákát ne használja folyadékok felmelegítésére.

Ne forrasztson feszültség alatt álló alkatrészeket vagy egységeket. Mindig kapcsolja le először a tápfeszültséget.

Ne tegyen semmilyen tárgyat a forrasztópákára, és ne tegyen hozzá idegen tárgyakat. Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn!

A kondenzátorok (vagy hasonló alkatrészek) vagy a hozzájuk csatlakoztatott vezetékek/kábelek megérintése vagy forrasztása életveszélyes áramütést okozhat. A kondenzátorok még órákkal az üzemi feszültség lekapcsolása után is feltöltve maradhatnak!

Csak éghetetlen felületen forrasztson. Védje a szomszédos anyagokat a hőhatás által okozott károktól.

Fentiek figyelmen kívül hagyása tűz- és robbanásveszélyt idéz elő. Mindenképpen kerülje



a készülék használatát robbanékony vagy éghető anyagok közvetlen közelében.

Szünetben, vagy ha nem használja a pákát, mindig kapcsolja ki és tegye a tartóra.

5.5 Munkabiztonság

Kellő megvilágítás mellett végezze a munkát.

Forrasztás közben megfelelő szellőzésről kell gondoskodnia. A forrasztási és folytatószer gőzök károsak lehetnek az egészségre.

A forrasztóóonnal történő munka után mindig alaposan mosson kezet. Ez mindenekelőtt ólomtartalmú forrasztóóon használatára érvényes.

Ne vegye a forrasztóónt a szájába. Ne egyen vagy igyon forrasztás közben.

Forrasztás közben viseljen védőruházatot és védőszemüveget. A folyékony forrasztóóon és a kifröccsenő forrasztóanyag égési- vagy szemsérüléseket okozhat.

Iparszertű alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait is.

6 Pákatartó

Mivel a fém a túl nagy igénybevételtől eltörhet, tekintsen el az erős meghajlítástól vagy a túl gyakori magasságállítástól.



7) Tisztítás és ápolás

Figyeljen arra, hogy a pákahegy a készülék kikapcsolása vagy hosszabb használaton kívüli időszak előtt megfelelően be legyen ónozva.

Semmi esetre ne tisztítsa a pákahegyet durva, dörzsölő hatású anyagokkal, pl. reszelővel.

Ha a pákahegyen oxidréteg képződik, akkor ezt finoman csiszolópapírral dörzsölje le, törölje szárazra és azonnal hevítse ismét fel. Végül ónozza be a hegyet, hogy elkerülje a felület ismételt oxidálódását.

Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.

8 Eltávolítás



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Ártalmatlanítás

termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti

ártalmatlanításáról. Ezzel Ön eleget tesz törvényi kötelezettségének és hozzájárul a

környezetvédelemhez.

9 Műszaki adatok

Bemeneti feszültség..... 230 V/AC, 50 Hz

Teljesítmény..... 15 W

Felmelegedési idő..... 5 - 10 perc