



- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- a szállítás során jelentős igénybevételek voltak kitéve.
- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Használati útmutató

Mini oszlopventilátor

Rend.sz.: 2335774

Rendeltetészerű használat

Ez a 3 fokozatban állítható sebességű, kompakt mini oszlopventilátor maximális kényelmet nyújt és az oszcillációs funkciójának köszönhetően eléri a helyiség legtávolabbi szegletét is.

A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. Ezenkívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. kialakulásának veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termék-megnevezések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Mini oszlopventilátor (elektromos vezetékkel)
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse_a weboldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban található, a szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.


a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem gyerekjáték. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és az elektromos hálózat paraméterei egymással összeegyeztethetők.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy azt testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján lévő személyek (ideértve a gyerekeket is) használják, feltéve, ha ez a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt történik, vagy ha előzetes oktatásban részesültek a készülék helyes használatát illetően.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételeknek.
- Ne fogja meg vizes kézzel a készülék hálózati dugóját, mert Önt áramütés érheti.
- Működés közben ne helyezze át máshová a készüléket.
- Olyan szilárd burkolatú, sima felületre állítsa a készüléket, ahol azt a gyerekek nem érhetik el.
- Ne dugjon be tárgyakat a készülékbe.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,

Vigyázat:

- Az alkatrészek rongálódásának elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A levegő keringtetés hatékonyságát környezeti tényezők és közelben lévő zavarforrások befolyásolhatják.
- A helyes használat esetén hosszabb lehet a termék élettartama.

Kezelőelemek




- 1 oszcillációs talp
- 2 Szabályozógomb

3 védőrács

Használat

A használatba vétel előtt távolítsa el a kábelkötőzt és tekerje le az elektromos vezetékét.



a) ventilátor oldal

Forgassa el jobbra a szabályozógombot és állítsa a kívánt fokozatra (1 = lassú fokozat, 2 = közepes fokozat és 3 = gyors fokozat). A kikapcsoláshoz állítsa vissza a szabályozógombot 0 állásba.

b) oszcilláció és levegő keringtetés

Forgassa el balra a szabályozógombot és állítsa be a kívánt fokozatot (1 = lassú fokozat, 2 = közepes fokozat és 3 = gyors fokozat). A kikapcsoláshoz állítsa vissza a szabályozógombot 0 állásba.

Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a dugóját a konnektorból. Tekerje fel az elektromos vezetékét. Közben ügyeljen arra, hogy a vezeték ne törjön meg és feszüljön meg. Száraz, hűvös helyen tárolja a készüléket.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék elülső és hátsó védőrácsait porszívóval és egy kis ecsettel portalanítsa.
- A ventilátort mindig csak kívülről tisztítsa meg és soha ne dugjon be semmit a szellőzőrácsra keresztül.
- A motor burkolatát és a készülékházat tiszta, nedves ronggyal törölje át, majd ezután törölje szárazra.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a ventilátort. Ne is permetezze le a készüléket semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon se acélgapotot, se dörzszivacsot, vagy maró hatású tisztítószer, alkoholt, gyúlékony folyadékot, sűrűsítőt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a készülékházat és a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad Str. 1.; D-92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az EK 2014/53 sz. irányelve követelményeinek.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen elérhető: www.conrad.com/downloads

A kereső mezőben adja meg a termék rendelési számát; majd ezután a rendelkezésre álló nyelveken letöltheti az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot. erről az oldalról:

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Ezért a termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti ártalmatlanításáról.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség.....	220 - 240 V, 50 Hz
Teljesítmény üzem közben.....	25 W
sebességi fokozatok.....	Max. 2467 (±100) min ⁻¹
légáram.....	max. 4,02 m ³ /Min. (ca. 241,2 m ³ /h)
Teljesítmény.....	0,18 (m ³ /Min) / W
Zajkibocsátás.....	58,80 dB
oszillációs szög.....	65°
Üzemeltetési és tárolási feltételek.....	5 és +45 °C között
	0 – 95 % relatív páratartalom (nem kondenzáló)
Méretetek.....	110 x 110 x 330 mm
Súly.....	1,18 kg