

Használati útmutató

Cikkszám: 62323

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Kérjük, ne siessen, hanem nyugodt körülmények között olvassa át a használati útmutatót, majd használja a készüléket a már megismert módon. Vegye figyelembe a biztonsági- és használati utasításokat. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülünk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetésszerű használat

A Gardigo Plus kártevőriasztó távol tartja lakásától a hangyákat, egereket, az ezüstös pikkelyke rovarát és hasonló kártevőket. A készülék a kártevők számára zavaró ultrahang-hullámokat bocsát ki és elektromágneses mezőt gerjeszt, ezért azok inkább elvonulnak és nyugalmas helyet keresnek maguknak. Dugja be a készüléket a konnektorba és a kialakult elektromágneses mező az elektromos hálózaton keresztül szétterjed a szobában és eljut a szomszédos helyiségekbe is. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen használat és/vagy az útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása és/vagy a készülék nem megengedett átalakítása miatt keletkezett anyagi károkra vagy azok következményeire a gyártó nem vállal felelősséget és a garanciára vonatkozó igény is érvényét veszti.

2. Tudnivalók a működési módról

A készülék nem akadályozza meg a kártevőket abban, hogy azok egy bizonyos helyre húzódjának el. Más rejtékhelyek viszont kellemesebbnek fognak tűnni a kártevők számára. Ezért aztán egyre inkább nagy ívben kerülni fogják a készülék által védett területet. A készülék különböző ultrahang frekvenciákon működik, ami a kártevők számára zavaróan hat. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. A frekvencia folyamatos változtatása révén megakadályozható, hogy a kártevők hozzászokjanak ezekhez. Mire egy bizonyos frekvenciát megszoknának, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. A készüléknek folyamatosan működnie kell, hogy a hatása is folyamatos maradjon. Kezdetben előfordulhat, hogy fokozódik a kártevők aktivitása, mivel azokat a készülék küzi a rejtékhelyükről. Menekülés közben a kártevők óhatatlanul tojásokat és lárvákat hagyhatnak hátra. Ezért érdemes a készüléket még legalább 4 - 6 héttel tovább üzemeltetni annak ellenére is, hogy már nem tapasztalható a kártevők jelenléte. Megelőző védekezés céljából hagyhatja a készüléket továbbra is bekapcsolva.

Figyelem: előfordulhat, hogy bizonyos rovarok másképp reagálnak a készülék működésére. Termékeink fejlesztése, valamint az általunk javasolt eljárások és jótanácsok mind-mind a vevőink tapasztalatain, kísérletezésein és javaslatain alapulnak. A készülék csak az olyan repülő rovarokat vonzza, amelyek észlelik a fényt.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, valamint a csomagolóanyagok nem valók gyerekek kezébe. Ne engedje a gyereket játszani a készülékkel.
- A készüléket csak az előírt feszültségről működtesse.
- Ezt a készüléket a 8 éven túli gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, minősített személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyekre.
- A komolyabb károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon az esetleges javításokhoz.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ha a készüléken vagy a hálózati kábelben sérüléseket észlel, ne használja tovább a készüléket. Válassza le a hálózatról, úgy, hogy a dugót kihúzza a hálózati konnektorból. Ezután vigye el a készüléket egy szakszervízbe.
- Kérjük, ne szedje le a készülékre ragasztott matricákat, mert ezek biztonsági tudnivalókat tartalmaznak.
- A készüléket védeni kell a páratól, a nedvességtől, az extrém hidegtől és a hőtől. Ügyeljen a megfelelő szellőztetésre. Csak beltéri helyiségekben használható.
- Ne működtesse a készüléket olyan környezetben, ahol éghető gázok, gőzök, vagy por vannak jelen.
- A készüléket soha ne tartsa közel a füléhez. Az ember ugyan nem érzékeli az ultrahangot, viszont az olyan magas hangnyomást kelt, hogy az hosszabb idő elteltével már káros lehet a hallásra.

4. A szállítás tartalma

- A kártevőriasztó készülék
- Útmutató



5. Üzembe helyezés

Dugja be a kártevőriasztót az érintett helyiség egyik konnektorába. A frekvencia választó gombbal állítsa be az állandó vagy a változtatható frekvenciás üzemmódot. A változtatható frekvenciás üzemmód esetén a készülék 20.000 – 40.000 Herz között változtatja az ultrahang hullámhosszát. Az állandó frekvenciás üzemmód esetén viszont a készülék 55.000 Hz hullámhosszon üzemel. Azt javasoljuk, hogy 2-3 hetente állítsa át a készülék frekvenciáját. Amikor a készülék elektromágneses hullámokat bocsát ki, akkor ezt egy piros égő jelzi az előlap bal oldalán. Amikor a készülék ultrahang-hullámokat bocsát ki, akkor pedig zölden világít az előlap jobb oldalán lévő ellenőrző lámpa. Ily módon Ön nyugodt lehet, a készülék továbbra is rendben működik. Az éjszakai fény tetszés szerint ki/bekapcsolható.

Figyelem: Ön sem az elektromágneses hullámokat, sem pedig az ultrahang-hullámokat nem képes sem látni, sem hallani, viszont a működésüket ellenőrző lámpák jelzik.

Figyelem: Ne tegye a kártevőriasztót szőnyegre, bútorok, függönyök vagy más olyan tárgyak mögé, amelyek elnyelik ezeket a hullámokat.

Figyelem: Mindig érdemes hosszabb ideig, legalább egy évig folyamatosan használni a készüléket, mert ennek köszönhetően a készülék már nem előzi a kártevőket, hanem inkább riasztóként működik.

6. Műszaki adatok

- **Az ultrahang változó frekvencia tartománya:** 20.000 – 40.000 Hz
- **Az ultrahang állandó frekvenciája:** 55.000 Hz
- **Az elektromágneses mező:** 180 mp. be/180 mp. ki
- **Hatósugár:** max. 230 m²
- **Áramellátás:** 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- **Áramfogyasztás:** < 3,5 W
- **Éjszakai világítás**

7. Általános tudnivalók

- A CE-megfelelőség igazolva van. A megfelelő dokumentumok a gyártónál vannak elhelyezve és bármikor megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy minden olyan kezelési vagy csatlakoztatási hiba vagy kár, amely a használati útmutató figyelmen kívül hagyása következtében keletkezik, nem tartozik a Gardigo hatáskörébe, az ebből adódó károkért a gyártó nem vállalja a felelősséget. Ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy eltérő alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén is, amelyek téves vagy gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden említett esetben a garancia érvényét veszti.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88
a Gardigo-Team



Csak beltéri használatra szolgál!



Tilos az elemeket és akkukat a háztartási szemétbe dobni!

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén kell újrahasznosítás céljából leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

Az anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek ismételt felhasználásával, alapanyaguk értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.