

Fontos tudnivalók

Rend.sz.: 2357531

A vetítívászon tartókeret használatára vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

Tisztelt Vásárlónk!

A vetítívászon tartókeret kis helyen elfér és növeli a házimozsi élményét, amikor a projektor által vetített filmet vagy sport eseményeket kívánnak megnézni. A prezentációkat egy számítógép és egy projektor segítségével lehet megjeleníteni a vetítívászonon, így azt egy nagyobb számú közönség is jól láthatja.

A készülék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, az tönkremehet. Ezen kívül a szakszerűtlen alkalmazás különböző veszélyeket idézhet elő. Olvassa át gondosan, és őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és termékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A legújabb használati útmutatók

Töltsse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani.



Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat Ön nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy dologi károkért. Továbbá érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A vetítívászon tartókerete nem játék! Ezért a terméket tartsa távol a gyermekektől.
- Soha ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert az a gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye azt. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a termék
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetésének megfelelően,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- A terméket csak száraz belső terekben szabad használni.

b) A felszerelés

- Fúrásakor vagy csavarok meghúzásakor ügyeljen arra, hogy a felszereléshez kiválasztott felület mögötti falban ne húzódjon semmilyen elektromos, vagy csővezeték. Ha Ön véletlenül mégis belefúrna egy falban lévő elektromos vezetékbe, Önt halálos áramütés érheti!
- Használjon vízmértéket, mert azzal a vetítívászon tartókeret vízszintesen és pontosan lesz felszerelhető.
- Ellenőrizze a szállítás tartalmát, mielőtt a szerelést elkezdi. A szerelést hiányos szállítás esetén nem szabad elvégezni.
- Alkalmatlan felszerelési hely választása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A készüléknek helyenként éles szélei vannak, emiatt sérülésveszély áll fenn!
- Csak a felszereléshez (ill. beállításához) kapcsolódó műveleteket végezze el. Soha ne szerezze szét a vetítívászon tartókeretet; ne alakítsa át és ne kísérelje meg a javítását. Az ilyen konzolok szakszerűtlen szétszerelése súlyos sérülésekhez vezethet!
- A vetítívászon tartókeretet olyan tiszta és puha felületre fektesse, ahol semmi nem szűrhatja át vagy karcolhatja meg a vetítívásznat. A felszerelés előtt takarja le a drágább bútordarabokat.
- A vetítívászon tartókeret méretétől és kiviteltől függően célszerű igénybevenni egy segítséget a szerelési munkálatok során.
- Végezze nagyon lelkiismeretesen a felszerelést, mivel a konzol leesése nemcsak költséges következményekkel jár, de komoly személyi sérüléseket is okoz! Sérülésveszély!
- Gondoskodjon arról, hogy se a szerelés, se a használat közben ne tartózkodjon senki a tartókeret alatt.
- Időnként ellenőrizze az összes csavarkötést. A tartókeret beállítása, ill. mozgatása közben idővel könnyen meglazulhatnak a tartócsavarok.
- Vigyázzon, hogy se a szerelés, se a használat közben ne támaszkodjon rá a vetítívászonra! Ez ugyanis könnyen nyomot hagy maga után.
- Ne is támaszkodjon neki, vagy kapaszkodjon bele a vetítívászon tartókeretbe.
- Ne rögzítsen semmilyen tárgyat sem a vetítívászon tartókeretéhez.
- Ha nem biztos a dolgában, ne saját maga végezze a munkálatokat; hanem bízza azt inkább egy szakemberre.

Ápolás és tisztítás

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Műszaki adatok

Arány.....	6,9
Erősítési tényező.....	1,0
Megtekintési szög	160°
A készülékház hossza.....	2,81 m
Megtekintési méretek (Szé x Mag)....	2,65 x 1,49 m
	-10 ... +40 °C között, 20 % – 85 % rF rel.
Üzemi-/tárolási feltételek.....	páratartalom mellett
Méretek (sz x ma x mé).....	68 x 170 x 281 cm
Súly.....	7,7 kg

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE

*2357531_v2_1021_02_dh_ss_de