



1 Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

A termék egy hálózati elosztó.

A termék több védőérintkezős aljzattal rendelkezik, amelyekhez a megfelelő fogyasztók csatlakoztathatók. A be-kikapcsoló segítségével kapcsolható be vagy ki az összes csatlakoztatott fogyasztó.

A termék USB-portokkal rendelkezik, amelyekkel megfelelő eszközöket lehet tölteni vagy tápellátásukat biztosítani.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A készülék szakszerűtlen használata zárlatot, tüzet, áramütést vagy egyéb balesetveszélyt okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknev a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

Az USB4®, USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

3 A szállítás tartalma

- a készülék
- használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütéssel járó sérülést okozhat.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad használni és működtetni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!



Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.

5 Biztonsági tudnivalók



Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és gőlszerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 A készülék kezelése

- Üzemelésnél tekerje le teljes hosszában a hálózati kábelt.
- Ne kösse sorba az elosztókat!

- Csak a hálózati csatlakozójából kihúzott készülék feszültségmentes!
- Ne takarja le működés közben!
- Csak száraz környezetben használja a terméket.
- Ezt a csatlakozót csak számítástechnikai készülékekhez használja.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Tűz- és életveszélyes lehetséges áramütés miatt.
- Ha folyadék kerül a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, amelybe az elosztó csatlakozik (kapcsolja ki a kapcsolódó áramkörök biztosítékát/kismegszakítóját/maradékáram-védőkapcsolóját). Csak ezután húzza ki a hosszabbítót a konnektorból. Ebben az esetben ne használja tovább a készüléket.
- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKEPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakozóaljak

- A készülék gyermekvédelemmel van ellátva. Csak akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílását, ha a hálózati dugó mindkét érintkezőjét egyidejűleg vezetik be a két nyílásba.
- Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél adódhatnak. Áramütés miatt életveszély áll fenn!

5.6 Hálózati kábel



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás szerkezeti elemeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. Életveszély áramütés következtében.

- A hálózati dugalj legyen a készülék közelében és könnyen hozzáférhető helyen.
- Soha ne fogja meg a hálózati dugaszt nedves/vizes kézzel, amikor azt bedugja vagy kihúzza a hálózati dugaljából.
- Soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból. A dugót mindig az arra szolgáló fogófelületen fogja.
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság érdekében mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve.
- Kerülje a hálózati kábel nagy hő vagy erős fagy által keltett túlzott termikus terhelését.
- Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. Egy sérült, hibás hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábelben sérülés látható, ne érintse meg.


- Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a hozzátartozó kismegszakító kikapcsolásával), és ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugót a konnektorból.

- Semmilyen körülmények között ne vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos vezetéke.
- A balesetveszély megelőzése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó által engedélyezett szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- Ügyeljen arra, hogy csatlakoztatáskor a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg és ne sérüljön egy éles peremen.
- Mindig úgy vezesse el a készülék elektromos vezetékeit, hogy abban senki ne botorhasson meg és ne akadályozzon el. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, akkor megnő a sebesülés veszélye.

5.7 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 A termék áttekintése



- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 Be-/kikapcsoló gomb | 2 Túlfeszültségvédelem jelző (piros) |
| 3 Védővezeték jelző (zöld) | 4 USB jelző |
| | Behúzóható |
| 5 Reset gomb | 6 fogantyú |

7 Áram be-/kikapcsolása

A bekapsológombbal szabályozhatja az összes aljzat áramellátását.

- 1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy hálózati dugaszaljba.
- 2. Nyomja meg a bekapsológombot a csatlakozóaljok és az USB-portok bekapsolásához.
 - A túlfeszültségvédelem jelző világítani kezd.
 - A védővezeték jelző világítani kezd.
 - Az USB jelző világítani kezd
- 3. Nyomja meg a bekapsológombot a csatlakozóaljzatok és az USB-portok kikapcsolásához.
 - Az összes jelző kikapcsol.

Megjegyzés:
Mután a bekapsológombbal kikapcsolta a csatlakozóaljzatokat, az USB jelzőfény nem alszik ki azonnal. Ha nincs eszköz csatlakoztatva az USB-portokhoz, a kijelző néhány másodpercig bekapsolva marad.

8 Túlfeszültségvédelem

Az elosztó túlfeszültség elleni védelemmel van ellátva.
Figyeljen a jelzőfényekre, miután csatlakoztatta az elosztót az elektromos hálózatra:

Jelzőlámpa	Szín	Fény bekapsolva	Fény kikapcsolva
Túlfeszültség elleni védelem	Piros	A túlfeszültségvédelem megfelelően működik.	A túlfeszültségvédelem kioldott és már nem használható. Tovább használhatja az elosztót, de már túlfeszültségvédelem nélkül.
Védővezető	Zöld	A védővezető megfelelően működik.	Védővezető hiányzik. A hiányzó védővezető okának megállapításához forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

9 Túlterhelés elleni védelem

A földelt aljzatok túláramvédelemmel vannak ellátva, ami túlmelegedéshez vezethet. Ha a túlterhelésvédelem beindul, a védőérintkezős aljzatok áramellátása megszakad.

A túlterhelésvédelmet a következőképpen állítsa alaphelyzetbe:

- 1. Nyomja meg bekapsológombot a kikapcsoláshoz.
- 2. Szüntesse meg a védőelmi eszköz kioldását kiváltó ok(oka)t.
- 3. Ezután hagyja a terméket 5 - 10 percig hűlni.
- 4. Végül nyomja meg egyszer röviden a visszaállító gombot.
- 5. Nyomja meg a bekapsológombot a bekapsoláshoz.
- Ekkor a készülék ismét üzemképes állapotba kerül.

10 Védőberendezések (USB csatlakozó)

Az USB portok a következő események elleni védelemmel vannak ellátva: túláram, túlmelegedés és rövidzárlat.

Bekapsoláskor a csatlakozás(ok) áramellátása megszakad.

Az USB-portok visszaállítása az alábbiak szerint történik:

- 1. Válassza le az elosztót az elektromos hálózatról.
- 2. Szüntesse meg a védőelmi eszköz kioldását kiváltó ok(oka)t.
- 3. Állítsa vissza az elosztó áramellátását.
- Ha a védőberendezés aktiválásának okát/okait megszüntették, a csatlakozás(ok) ismét áram alatt lesznek.

11 Tisztítás és karbantartás

Fontos:
– Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
– Ne merítse vízbe a terméket.

- 1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
- 2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törülőruhát.

12 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem válogatott hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.
A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni és leadni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékebe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad cég ierakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- az összes engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítással foglalkozó, vagy az összes elektromos és elektronikus készüléket gyártó és forgalmazó vállalkozás gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken található személyes adatok törléséért a végfelhasználó felel. Vegye figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

13 Műszaki adatok

13.1 A készülék

Névleges bemenet	250 V~, 50 Hz, 16 A
Teljesítmény.....	max. 3680 W
USB csatlakozók.....	1 x USB-A: 5 V/DC; max. 12 W 1 x USB-C®: 5 V/DC; max. 15 W Összesen (USB-A + USB-C®): max. 17 W
Csatlakozóaljok.....	8
Védőmechanizmusok	Túlfeszültség-védelem, túlterhelésvédelem, túláramvédelem az USB csatlakozóhoz
Túlfeszültség védelem levezető áram	12 kA
Megnövelt érintésvédelem	Igen
Be-kikapcsoló.....	kétpólusú kapcsoló
Kábeltípus.....	H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kábelhossz.....	1,4 m
Üzemi feltételek.....	-5 ... +40 °C, < 85 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-5 ... +40 °C, < 85 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (H x Sz x Ma):.....	248 x 143 x 47 mm
Súly.....	688 gramm

13.2 Információk a 2019/1782/EK rendelet szerint

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	GES-351
Bemeneti feszültség	200–240 V/AC
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50 Hz
Kimeneti feszültség	USB-A1: 5,0 V/DC, 2,4 A; max. 12,0 W
Kimeneti áram	USB-C1: 5,0 V/DC, 3,0 A; max. 15,0 W
Kimeneti teljesítmény	USB-A1 + USB-C1: 5,0 V/DC, 3,4 A; max. 17,0 W
Átlagos üzemi hatásfok	83,0 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	68,1 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,1 W

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2375601_V2_0425_jh_mh_de 18014400150200203-1 I3/O2 en