

Rendeltetésszerű használat

A termék egy digitális precíziós mérleg integrált színterőszerezettel és állítható lábakkal. Termékkel max. 50 g-os tárgyak súlya állapítható meg.

Termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Amennyiben benne található összes cégnev és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye. Min-
den jog fenntartva.

A csomag tartalma

Termék	■ Ellenőrző súly (50 g)
Kanal	■ 4 db mikroelem AAA 1,5V
Csipesz (1 db kicsi, 1 db nagy)	■ Használati útmutató
Mérlegserpenyő	
USB-A töltőkábel	

A legfrissebb termékinformációk

Öltse le a legfrissebb termékinformációkat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkenelje be a QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

Az útmutatóban előforduló szimbólumok



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amelynek sérülés lehet a következménye.

Figyelmesen olvassa el a megjegyzést.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi káro-
kért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Általános információk

Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.

Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmú-
hellyel végeztesse.

2 Kezelés

Bánjon a termékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

3 Az üzemeltetési környezet

Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzök-
től és oldószerektől.

Óvja a terméket a magas páratartalomtól és a nedvességtől.

Óvja a terméket a közvetlen napfénytől.

4 A készülék kezelése

Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a készülék működésével, biztonságos hasz-
nálatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor meg kell szüntetni a hasz-
nálatát, akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne
próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem le-
hetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Elemek

- Az elem berakásakor figyeljen a helyes polaritásra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor a kifolyt elemek által okozott káro-
sodások megakadályozása érdekében vegye ki az elemeket a termékből. A kifolyt
vagy sérült elem a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhat. Viseljen ezért megfe-
lel védőkesztyűt, ha sérült elemeket kell megfognia.
- Az elemeket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az
elemeket szabadon hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszély, hogy gyermekek vagy
háziállatok lenyelik őket.
- Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni. Régi és új elemek egyidejű
használatát a készülékben az elem kifolyásához és a készülék károsodásához vezet-
het.
- Az elemeket nem szabad szétszerelni, rövidre zární vagy tűzbe dobni. Ne töltsön nem
tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

6 A termék áttekintése



1 Védőburk	2 Mérőfelület
3 Vízmérték	4 Kijelző
5 Egyenáramú bemenet	6 Csipesz/kanál
7 Elemtartó rekesz	8 Állítható lábak

7 Áramellátás

7.1 Az elemek berakása

- Először távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
- Ezután az elemtartóban jelölt polaritásnak megfelelően helyezzen be 4 db mikroele-
met.
- Tegye vissza ezután a helyére az elemtartó rekesz fedelét.

Megjegyzés:

Amikor megjelenik a kijelzőn az alacsony elemfeszültséget jelző „L” kijelzés, akkor az
elemeket ki kell cserélni.

7.2 Külső tápegység használata

- Fogja meg az USB-A hálózati kábelt, és csatlakoztassa az egyik végét a termék egyen-
áramú bemenetéhez.
- Ezután a kábel másik végét csatlakoztassa megfelelő USB-A tápegységhez (5V, 500
mA).

Megjegyzés:

Az elemekhez nem folyik áram, ha a termék egyenáramú bemenete csatlakoztatva van.

1. Mérés

LŐFELTÉTELEK:

A termék stabil, vízszintes és sík felületen áll.

A lábak (szükség esetén) be vannak állítva.

Emelje fel a védőburkot.

A mérleg bekapcsolásához koppintson az „ON/OFF” gombra.

→ Várjon egy percet, amíg megjelenik a „0.000” kijelzés. Ha más érték jelenik meg a kijelzőn, akkor, koppintson a „TARE” gombra.

Válassza ki ezután a mérés mértékegységét. A rendelkezésre álló mértékegységek közül történő választáshoz koppintson a „MODE” gombra (g, oz, ozt, dwt, ct, gn).

Tegye a mérendő tárgyat a mérőfelületre.

→ Ha a súly túllépi a mérési tartományt, a kijelzőn a „88888” számjegyek jelennek meg. Ilyen esetben vegye le azonnal a súlyt a mérlegről.

A mérleg kikapcsolásához koppintson végül ismét az „ON/OFF” gombra.

→ Kb. 300 másodperces inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsolódik.

2. Tara funkció

A tara funkció figyelembe veszi az edény súlyát, ezáltal a mérleg kizárólag a mérendő tárgy nettó tömegét mutatja.

A maximális mérési kapacitásba beletartozik a mérőedény súlya is. Ezért javasoljuk, hogy lehetőleg könnyebb mérőedényt használja.

A mérleg bekapcsolásához koppintson az „ON/OFF” gombra.

Helyezzen egy üres mérőedényt (edény, kosár, stb.) a mérőfelületre. Várja meg, amíg a kijelzőn stabilizálódik az érték.

Koppintson a „TARE” gombra. A kijelzőn ekkor megjelenik a „0.000” kijelzés.

Helyezze ekkor a mérendő tárgyat a mérőedénybe.

→ A kijelzett tömeg a mérőedényben található objektum nettó tömege.

→ Ha a mérőedény nélkül szeretné folytatni a mérést, akkor vegye le az edényt a mérőfelületről, és koppintson ismét a „TARE” gombra.

A mérleg kikapcsolásához koppintson végül ismét az „ON/OFF” gombra.

3. Számolás

zzel a funkcióval meghatározhatja az egy adaghoz tartozó azonos tömegű darabok számát.

A mérleg bekapcsolásához koppintson az „ON/OFF” gombra.

Helyezzen (25, 50, 75 vagy 100) objektumot a mérőfelületre.

Koppintson a „PCS” gombra, és tartsa rajta az ujját, amíg megjelenik a kijelzőn a „25”.

A mennyiség (25, 50, 75 vagy 100) referenciaként történő meghatározásához koppintson a „MODE” gombra.

Koppintson a „PCS” gombra. A kijelzőn ekkor megjelenik a darabszám.

Tegyen további objektumokat a mérőfelületre, vagy vegyen le objektumokat róla.

A normál mérési módba történő visszalépéshez koppintson a „MODE” gombra.

▶ A referenciaérték mindaddig a memóriában marad, amíg új értéket nem állít be.

4. Kalibrálás

mérleg már kiszállítás előtt megbízhatóan kalibrálásra került. Ha a mérési pontosság roml, próbálja meg orvosolni ezt először az elemek cseréjével.

LŐFELTÉTELEK:

A kalibráláshoz egy szabványos 50 g-os ellenőrző súlyra van szükség.

A mérőfelületen közben nem lehet semmi.

A mérleg bekapcsolásához koppintson az „ON/OFF” gombra.

Koppintson ez után a „MODE” gombra, és tartsa rajta az ujját, amíg megjelenik a „CAL” kijelzés.

Koppintson újra a „MODE” gombra. A kijelzőn ekkor felváltva „CAL” és az „50.000 g” érték látható.

Tegye az ellenőrző súlyt a mérőfelületre.

→ Amikor a kijelzőn megjelenik a „PASS” kijelzés, akkor a kalibrálás sikeresen befejeződött. Ez a folyamat eltarthat néhány pillanatig.

→ Ha a kijelzőn „FAIL” üzenet jelenik meg, akkor ez azt jelenti, hogy egy hiba lépett fel, és a kalibrálás nem sikerül. Ilyen esetben indítsa el újra a kalibrálási folyamatot.

Vegye le végül az ellenőrző súlyt a mérőfelületről.

A mérleg kikapcsolásához koppintson végül ismét az „ON/OFF” gombra.

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.

2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törülörűt.

10 Hulladékkezelés



A használt elektronikus készülékek újrahasznosíthatók, ezért nem valók a háztartási hulladékba. A használt készülékeket a vonatkozó törvényeknek megfelelően adja le a hulladékgyűjtésbe.



Vegye ki a készülékből az elemeket (akkukat), és a terméktől elkülönítve adja le őket megfelelő gyűjtőhelyen.

Önök, mint végfelhasználók, jogszabályban meghatározott kötelessége minden használt elem/akku visszaszolgáltatása, tilos ezeket a háztartási hulladékba tenni!

A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal történő együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A mértékadó nehézfém jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon, pl. a szöveg mellett látható hulladéktartály ikon alatt található).

A használt elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a lakóhelye hulladékgyűjtő helyén, a szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat for galmaznak.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőit teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

Ezzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

11 Műszaki adatok

Aramellátás 4 db mikroelem AAA 1,5V
5 V, 500 mA

Üzemi áram <15 mA

Elem működési ideje..... kb. 6 hónap

Mérési tartomány max. 50 g

Mérési pontosság..... ±0,003 g

Mértékegységek..... g, oz, dwt, ozt

Osztás 0,001 g

Üzemi-/tárolási feltételek 0 ... +40 °C, 20 – 80 % rel. páratartalom
(nem kondenzálódó)

Kijelző (Sz x Ma)..... 75 x 36 mm

Méretek (Sz x Ma x Mé) (kb.): 96 x 64 x 150

Súly (kb.) 195 g (elemek nélkül)

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa.

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattároláshoz a készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyom még kivonat formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2391350_V2_1221_dh_mh_de I2/O2