


Páramentesítő készülék *VIDA 1S*



Használati útmutató

BIZTONSÁG – ÁLTALÁNOS

- Ezt a készüléket úgy kell használni, ahogy az a használati útmutatóban le van írva.
- Beltéren használható, kizárólag háztartási célokra.
- Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező szeélyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket vagy a készülék használatára és az azzal együttjáró veszélyekre vonatkozó útmutatást kaptak.
- Tartsa a készüléket olyan helyen, ahol kisgyermek nem érheti el. Nem játszhatnak gyermekek a készülékkel vagy annak tartozékaival. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezheti gyermek, kivéve, ha 8 évnél idősebb és felügyelik őt.
- Lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
- 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől, kivéve ha folyamatos felügyelet alatt vannak.
- Figyelem! A készülék csomagolásához használt műanyag tasak veszélyes lehet. A fulladásveszély megakadályozásához tartsa a tasakot babáktól és gyermekektől távol. Ez a tasak nem játékszer.
- Győződjön meg arról, hogy a készülékről minden csomagolóanyagot és reklám etikettet vagy matricát eltávolított az első használat előtt.

BIZTONSÁG – ÜZEMELTETÉS

- Használat előtt mindig ellenőrizze az AC/D adaptert, hogy ne legyen rajta meghibásodás. Ne használja, ha sérült vagy leesett. Sérülés esetén vagy ha hibás a készülék, forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz.
- Győződjön meg arról, hogy a tápellátás megegyezik a készüléken jelzett feszültséggel.
- Csak a vele szállított hálózati adaptert használja. Ne használja ezt a készüléket, ha az adaptere sérült.
- Ha a készüléket nem használja, vagy tisztítani kívánja, húzza ki mindig a hálózati dugót a konnektorból. A kapcsolat megszakításához húzza ki az adaptert a konnektorból.
- A készüléket mindig függőleges helyzetben állítsa egy száraz és sima felületre.
- A tűz, áramütés vagy sebesülések elleni védelem érdekében ne merítse sem a kábelt sem a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja, hogy a hálózati vezeték egy asztal vagy egy munkalap pereme fölé lógjon. Ne hagyja, hogy a vezeték forró felülettel érintkezzen.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen, mielőtt az adaptert eltávolítja a konnektorból. Soha ne húzza ki az adaptert a konnektorból a vezetéknel fogva. A sebesülések vagy tűz megelőzése érdekében, a készülék nem takarható le, ha az működik.
- Ne csatlakoztassa a készüléket külső kapcsolóórához vagy távvezérlő rendszerhez.
- Hosszabbító kábel kellő óvatossággal használható. A kábel elektromos teljesítményének legalább olyan magasnak kell lennie, mit az AC/DC adapter teljesítménye.
- Helyezze a készüléket távol más objektumoktól egy jó légáramlású helyiségben, hogy megfelelő szellőzésről gondoskodjon. Ügyeljen arra, hogy ne takarja semmi a szellőzőnyílásokat.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készüléket nem lehet bekapcsolni. Mi lehet ennek az oka?

- Nézze meg, hogy az AC-DC adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Nézze meg, hogy a vízgőyítő tartály pontosan a helyén van-e. Húzza ki, majd tolja be ismét a helyére.

Kiöntöttem mindent a tartályból, a lámpa azonban továbbra is pirosan világít. Mit tegyek?

- Kérjük, hogy teljesen vegye ki a tartályt a készülékből. A lefolyó sapka melletti hengeres részben egy fehér színű úszó található. Itt nem szabad víznek lennie. Kérjük, hogy minden egyes alkalommal, amikor a tartályt ki kell üríteni, ebből a hengeres részből is öntse ki az összes vizet.

- Nézze meg, hogy a vízgőyítő tartály pontosan a helyén van-e. Húzza ki, majd tolja be ismét a helyére.
- Előfordulhat, hogy az úszó beragadt. Húzza ki a tartályt és a tartályban felül, a jobb oldalon nyomja le a hengeres részt.

Úgy tűnik, nincs sok hatása a Vida (PVDS-1000EU) készüléknek. Elromlott?

- Gyűlik a víz a tartályban?
- ezeket a kompakt készülékeket úgy tervezték, hogy azok fokozatosan legyenek képesek a nedvesség levegőből történő kivonására (max. 250ml/nap). Elegendő idő telt már el a bekapcsolás óta? Időnként több ütemben is kell jártni a készüléket, hogy lehetőség legyen a már meglévő felesleges nedvesség eltávolítására.

MŰSZAKI ADATOK, PVDS-1000EU

	AC 100–240V,
AC-DC HÁLÓZATI ADAPTER BEMENŐ FESZÜLTSG	50/60HZ
	DC 9V,
AC-DC HÁLÓZATI ADAPTER KIMENŐ FESZÜLTSG	2A
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL.....	18 W
Max. NEDVESSÉG BEFOGADÁS / NAP (32°C, RH 90%)..	250CC
Max. JAVASOLT ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	30M2
A TARTÁLY BEFOGADÓKÉPESSÉGE.....	1000 ml
	10°C~45°
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET.....	C


A CSOMAG TARTALMA

1.



1.PVDS-1000EU

2.



2.Hálózati adapter

3.



3.Használati útmutató

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az Ön által megvásárolt Pingi Vida páramentesítő (PVDS-1000EU) az épületen belüli, zárt helyiségek páramentesítésére alkalmas. A készülék egy 9V-os hálózati adatterről működik, ami része a szállítás tartalmának. A hálózati adatterről 100-240V, 50/60Hz hálózati feszültségről működik. Soha ne próbálja a készüléket vagy az adaptert más áramforráshoz csatlakoztatni. Mindig tartsa be a használati útmutató biztonsági előírásait. A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek.

Nem vállalunk felelősséget a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett balesetért vagy anyagi kárért.

Működési elv és használat

A Pingi Vida páramentesítő (PVDS-1000EU) egy olyan komplett levegő páramentesítő készülék fejlesztésének eredménye, amely az épületen belüli helyiségekben begyűjti a felesleges nedvességet. Az összegyűjtött nedvesség a készülék saját tartályába kerül.


AZ ÜZEMBEHELYEZÉS

Figyelmesen olvassa el a használati útmutató elején található biztonsági útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Üzemkész/bekapcsolva: A készülék az előlapján lévő be-/kikapcsoló segítségével kapcsolható be. A kapcsoló fénye kék lesz. A tartály világítása is bekapcsol. A készülék ekkor elkezd ki vonni a környezeti levegőből a felesleges páratartalmat.


Teli tartály: A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ha a tartály majdnem tele van, a tartály fényének színe piros lesz és a be-/kikapcsoló fénye halványodik.



kék fény

A TARTÁLY ÜRÍTÉSE

A készülék egy kb. 1000ml űrtartalmú tartállyal rendelkezik. Amikor a tartály már majdnem tele van, akkor a készülék automatikusan lekapcsolja a nedvesség felvételét és a tartály fénye pirosra vált. Ekkor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki óvatosan a tartályt a fogantyújánál fogva. Ekkor eltávolítható a tartály tetején lévő kis zárókupak. Ürítse ki a tartályt pl. a mosogatóba. Ezután egy pillanatra fordítsa a tartályt fejfelé, hogy a benne maradt víz is kifolyhasson belőle. Ezután visszatolhatja a tartályt a készülékbe és bekapcsolhatja azt.



A VÍZ FOLYAMATOS LEERESZTÉSE

A készülék praktikus lehetőséggel rendelkezik a folyamatos páratlanításhoz, egy szerűen egy 10 mm átmérőjű leeresztő tömítőt (nem szállítjuk vele) rögzíthet a tartályhoz, és az összegyűjtött vizet közvetlenül elvezetheti. A cső másik végét egy vödörbe vagy közvetlenül a lefolyóba kell vezetni. Ezzel a megoldással már nincs többé szükség a tartály rendszeres ürítésére.


Figyelem: Ha Ön már felszerelte az elvezető csövet, akkor többé már nem is lehet kihúzni a tartályt a készülékből. Előbb távolítsa el a csövet, ha erre mégis szükség lenne.

Figyelem: túlsordulás veszély: Ha már fel van szerelve az elvezető cső, attól kezdve már hatástalan az automatikus kikapcsolás funkció. Ezért ügyeljen arra, hogy elég nagy vödört használjon és rendszeresen nézze meg, hogy az mennyi idő múlva telik meg, hogy ezzel elejét vegye a kifolyó víz okozta károknak.

Tipp: Ne dobja el a tartály zárókupakján, hanem őrizze azt meg a későbbi használatra.


Megjegyzés: A 24 órás vízvezetést csak a VSB-1S fali konzollal (nem szállítjuk vele)

javasoljuk használni.



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Éjszakai üzemmód: A fényt le szabályozható úgy, hogy az éjszakai üzemmód kapcsolót jobbra eltoljuk. Ez az előlapon található, a tartály felett.



Nappali üzemmód/1> Éjszakai üzemmód

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem vegye inkább igénybe az egyik közelben lévő gyűjtőállomást. A helyi önkormányzatnál érdeklődhet a gyűjtőállomások elérhetőségéről. Amennyiben az elektromos készülékeket felügyelet nélkül ártalmatlanítják, akkor az esőzés alkalmával veszélyes anyagok juthatnak a talajvízbe és így az élelmiszerláncba is, ami hosszú évekre megmérgezi a flórát és a faunát. Amennyiben a régi készülékét Ön újra cseréli, a kereskedő a törvényi szabályozás szerint köteles ingyenesen átvenni azt ártalmatlanításra.

TISZTÍTÁS

A PVDS-1000EU külső felületét, amennyiben szükséges, egy enyhén megnedvesített törülköhával törölje le.

KORLÁTOZOTT 2 ÉVES GARANCIA

Az InnoGoods a vásárlás időpontjától számított 2 év korlátozott garanciát nyújt a termékre. Anyag- vagy gyártási hiba esetén a terméket az InnoGoods kijavítja, vagy ugyanolyan vagy kedvezőbb specifikációval cserekeszüléket biztosít. Jelen garancia nem vonatkozik a készülék olyan károsodására, sérülésére, amely annak bármely formában történő gondatlan vagy nem rendeltetésszerű használatából, balesetből, hiányos tisztításából vagy karbantartásából, valamint egyéb és olyan nem szakszerű használatából keletkezett, amely ésszerűségében ellentétesnek tekinthető a jelen kézikönyvben ismertetett használati utasítás rendelkezéseivel. Ezenfelül a fogyasztói vásárlásokra vonatkozó törvényi rendelkezések is érvényesülnek. Javasoljuk, hogy meghibásodás esetén az eredeti számlával együtt keresse fel a vásárlás helyét. Ha az eszköz hibája nem anyag- és / vagy gyártási hiba eredménye, akkor a vizsgálat vagy javítás költségeit felszámíthatjuk Önnek.