

Használati útmutató

Video digitalizáló USB 2.0

Rend. sz.: 2522330

Rendeltetészerű használat

A készüléket egy számítógép USB portjához való csatlakoztatásra tervezték, ahol egy analóg AV-jel (FBAS-/SVideo jel és sztereo audiojel) digitalizálására szolgál.

A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja a szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését, pl. fürdőszobában feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben az eszközt a fentiekől eltérő célra használja, az eszköz károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A terméket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- video-digitalizáló csatlakozókábel
- CD-ROM
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a webloldal útmutatásait.



A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villámszimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található fontos információkra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyílak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a figyelmet.

Biztonsági előírások



Olvassa el gondosan a használati útmutatót és tartsa be különösen a biztonsági tudnivalókat. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:

szemmel látható sérülést szenvedett,

- már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

Csatlakoztatás és szoftvertelepítés

- Indítsa el az operációs rendszert (Windows XP vagy magasabb), és várjon, amíg teljesen be nem töltődik.
- Csatlakoztassa a video-digitalizálót a számítógép egyik szabad USB 2.0-portjára (vagy pedig egy USB 3.0-portra). A számítógépre történő első csatlakozáskor a Windows új hardvert ismer fel, és automatikusan telepíti a szükséges meghajtót.
- Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Amennyiben nem indul el automatikusan az illesztőprogram, indítsa el kézzel. A használati utasítás elkészítésekor ehhez az „Autorun. exe” programot kell elindítani a CD főkönyvtárában. A megjelenő ablakban kattintson az „Install VHS To DVD” pontra a video-digitalizálásához szükséges szoftver telepítéséhez. Kövesse a szoftver összes utasítását.

- Indítsa el a szoftvert.

→ A szoftver első indításakor be kell adnia a regisztrációs kódot, amelyet a CD-tok hátsó oldalán talál meg.

- Csatlakoztasson egy AV-forráskészüléket pl. a 3 cinch-(RCA)-hüvelyre (a sárga a videojelé, a másik kettő az audiojelé). Alternatívaként alkalmazhatja az Svideo-csatlakozót a videojel számára, és a piros/fehér RCA-hüvelyeket az audiojel számára.

Tanácsok és tudnivalók

- Feltétlenül USB 2.0-portot kell alkalmazni, mert különben a videorögzítés közben kimaradások és képtorzulások jönnek létre. Vagy pedig alkalmazhat USB 3.0-portot is.

- A CD-n megtalálja a gyártó angol nyelvű leírását a szoftverről. A megnyitáshoz olyan programra van szükség, amely képes megnyitni a PDF-fájlokat (pl.

Acrobat Reader, amelyet ingyen letölthet a www.adobe.com webhelyről).

Hulladékkezelés



Az európai piacra szánt összes elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtésbe juttatni. A végfelhasználó köteles a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóját törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad szaküzletünkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

Műszaki adatok

a) Általános adatok

Támogatott formátumokNTSC, PAL
Videobemenetek..... 1 x cinch-(RCA)-hüvely (FBAS)
1 x S-Video

Audio-bemenet..... 3,5 mm-es cinch(RCA)-hüvely (sztereo)

USB: busz-tápáramellátás

Videófelbontás..... 720 x 480 pixel, 30 kép/másodperc mellett

PAL: 720 x 576 pixel, 25 kép/másodperc mellett

Üzemi feltételek..... -10...+45 °C között, 20 – 75 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)

Tárolási feltételek..... -20 ... +60°C, 20 – 90 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó) méretek..... 88 x 28 x 18 mm (h x sz x ma)

b) Rendszerfeltételek.

Támogatott operációs rendszerek Windows® XP vagy korszerűbb (32/64 Bit)

CPU..... Pentium III 800 vagy jobb

Merevlemez..... 600 MB szabad tárolóhely a programtelepítéshez

4 GB szabad tárolóhely a videofelvételek és a szerkesztés számára

RAM..... min. 256 MB

kijelző..... 1024 x 768 vagy magasabb

Hangjelzés..... Windows®kompatibilis hangkártya

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattároláshoz történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utányomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.