

Fontos tudnivalók

Intelligens mennyezeti TV tartó



Rend. sz.: 2531304 / SP-TVCM-510

Rend. sz.: 2531305 / SP-TVCM-520

1 Rendeltetésszerű használat

A készülék egy motorizált mennyezeti televízió-/monitor tartó. Használat előtt a terméket a mennyezetre kell rögzíteni. A termék 1 db TV/monitor tartására alkalmas. A beépített motor a tartót és a TV-/monitort a megfelelő pozícióba mozgatja. A felhasználó a következő módokon vezérelheti a beépített motort:

- Távirányítóval
- Tuya mobil appal

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az eszközt átalakítani és/vagy módosítani.

Olvassa el figyelmesen, és tartsa biztonságos helyen a biztonsági tudnivalókat és az esetleges mellékelt útmutatókat. Ha a terméket továbbadja, adja vele a hozzá tartozó használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és készüléknev a mindenkor tulajdonos védjegye.

Minden jog fenntartva.

2 Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvi, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

3 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütéssel járó sérülést okozhat.

4 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

4.1 Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdése lenne, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

4.2 Nem rendeltetésszerű használat

- Ne üljön, álljon a termékre, ne kapaszkodjon bele és ne támaszkodjon neki. Ellenkező esetben a termék összeomolhat, széteshet vagy leeshet, ami sérülést okozhat.
- Ne akasszon semmit a termékre. Ellenkező esetben a termék összeomolhat, széteshet vagy leeshet, ami sérülést okozhat.

4.3 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

4.4 Működési körülmények

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Hagyja, hogy a készülék előbb átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

4.5 Szerelési felület

- A rögzítésre alkalmatlan felületek a termék leesését és súlyos sérüléseket okozhatnak. A szerelési felületnek úgy kell lennie kialakítva, hogy elbírja a tartó és a hozzá rögzített TV vagy monitor együttes súlyát. Készség esetén a felszerelési munkálatok megkezdése előtt forduljon megfelelően képzett szakemberhez.

4.6 Szerelési anyag

- Az összeszerelésre alkalmatlan anyagok a termék leesését és súlyos sérülést okozhatnak. Mindig olyan rögzítőanyagokat (pl. csavarokat és tipliket) válasszon, amelyek alkalmasak a fl anyagához (pl. betonhoz).

4.7 Fűrés



A falba való behatolás (mint pl. furatok készítése vagy rögzítőelemek behelyezése) során ügyeljen arra, hogy közben ne sérüljön egyetlen falba süllyesztett elektromos vezeték vagy cső sem. Az elektromos kábelek véletlen megfűrése életveszélyes áramütést okozhat! Fűrés vagy rögzítőelemek felszerelése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e rejtett vezetékek és csövek.

4.8 A televízió/monitor felhelyezése

- A termék összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a szállítás tartalma hiánytalan. Ne szerelje össze a terméket, ha hiányzik valami a csomagból.
- A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a TV/monitor hátulján megfelelő rögzítőfuratok vannak a termék rögzítéséhez.
- Ha egy TV/monitor vagy a TV-hez/monitorhoz csatlakoztatott termék leesik, súlyos sérülést okozhat. Ezért a TV/monitor telepítésekor mindig ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a telepítési hely alatt.
- A TV/monitor méretétől és kialakításától, valamint a tartószerkezettől függően célszerű lehet egy második személy segítségét kérni a telepítéshez. Ez a személy például stabilan és vízszintesen tarthatja a tévét/monitort, miközben a másik személy azt a termékhez csatlakoztatja.
- Kérjük, vegye figyelembe a televízió/monitor használati utasításában megadott maximális súlyt. A túl nagy súly a termék összeomlását vagy törését okozhatja, ami sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A termék összeszerelése és telepítése során legyen óvatos! A terméknek vannak éles szélei. Sérülésveszély áll fenn!
- Csak azokat a munkálatokat végezze el a tartón, amelyek a telepítéshez (vagy a telepítési hely megváltoztatásához) feltétlenül szükségesek. Soha ne szerelje szét a tartót és ne próbálja meg átalakítani vagy megjavítani. Néhány tartó erősen előfeszített fémmrugókat tartalmaz. Egy ilyen tartó helytelen szétszerelése súlyos sérülésekhez vezethet!
- Amikor a terméket a TV/monitor hátuljához rögzíti, győződjön meg arról, hogy kéznél vannak a megfelelő csavarok. Ezeknek nemcsak a TV/monitor belső menetével megegyező menettel kell rendelkezniük, de nem lehetnek túl hosszúak sem, különben károsíthatják a TV-/monitort. A csavarok ugyanakkor nem lehetnek túl rövidek sem, mivel ebben az esetben nem biztonságos a rögzítés.
- A csavarokat legalább öt teljes fordulattal kell becsavarni a monitor megfelelő meneteibe. A megfelelő csavarok általában a TV-hez/monitorhoz vagy a tartóhoz vannak mellékelve. Néha (a TV/monitor típusától függően) moreokra is szükség van, amit megvásárolhat szaküzletekben.
- Ne erősítse a csavarok meghúzását, mert ez károsíthatja a TV-/monitort és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ha nem biztos a szükséges csavarok megfelelő hosszában, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a televízió/monitor gyártójával, vagy kérjen tanácsot egy megfelelően képzett szakembertől.
- Szerelés közben folyamatosan koncentráljon. A TV/monitor és/vagy a termék leejtése jelentős kárt okozhat a készülékben és súlyos sérülést okozhat.
- Úgy fektesse le a TV-hez/monitorhoz csatlakoztatott összes kábelt, hogy ne akadjanak be vagy törjenek meg a termékekben.
- Időről időre ellenőrizze az összes csavaros csatlakozást. A TV/monitor beállítása, a tartó beállítása és a termék áthelyezése idővel a csavarok kilazulását okozhatja.

4.9 Hálózati adapter



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás szerkezeti elemeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. Életveszélyes áramütés veszélye!

- Csak könnyen hozzáférhető konnektorba dugja a készüléket.
- A tápellátáshoz csakis az együtt szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati adapter számára áramforrásként csakis a közüzemi elektromos hálózat egyik szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren megadott feszültségszámok megegyeznek az Ön háztartásának hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a hálózati adaptert a dugaszoló aljzattól. Ehelyett inkább az erre való fogófelületnél fogja meg a csatlakozódugót.
- Vihar idejére - biztonsági okokból - válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapteren a meghibásodás, sérülés észlelhető, ne fogja meg, mert halálos áramütést szenvedhet! Tegye a következőket:
 - Először feszültségmentesítse azt a csatlakozóaljat, amelyre a termék csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolásával, ill. a biztosíték kicsavarásával, és ez után a FI relé lekapcsolásával, hogy a csatlakozóaljat minden pólusa le legyen választva a hálózati feszültségtől).
 - Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
 - Használjon azonos típusú, új hálózati adaptert. Ne használja tovább a meghibásodott adaptert.
- Ügyeljen arra, hogy csatlakoztatáskor a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg és ne sérüljön egy éles peremen.
- Mindig úgy vezesse el a készülék elektromos vezetékeit, hogy abban senki ne bolyhosson meg és ne akadhasson el. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, akkor megnő a sebesülés veszélye.

4.10 Elemek

- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra!
- Távolítsa el az elemet a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elem bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhat. Hordjon ezért megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemekkel kell tevékenykednie.

- Az elemeket kisgyerekek számára nem elérhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket szanaszét heverni, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket.
- Elemcserénél minden elem egyszerre kell kicserélni. Ha régi és új elemeket egyszerre működtet a készülékben, ez az elem kifolyásához vezethet, ezáltal a készüléket károsítja.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Ne töltsön nem tölthető elemeket! Robbanásveszély!

4.11 Kezelés

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Ha a termék tovább már nem használható biztonságosan, akkor helyezze azt üzemén kívül és lássa el azt a véletlen használatbavétel elleni védelemmel. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerket, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

- Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

6 Megfelelőség igazolása (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alábbi irányelveknek, szabványoknak és/vagy előírásoknak.

Modell száma: 2531304 / SP-TVCM-510

Modell száma: 2531305 / SP-TVCM-520

2014/ 53/ EU RED irányelv

Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv

EN 60335-1: 2012 +A11: 2014 +A13: 2017 +A1: 2019 +A14: 2019 +A2: 2019

- Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő weboldáról letölthető:
www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát, ezután le tudja tölteni a rendelkezésre álló nyelveken az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot.

7 Hulladékkezelés

7.1 Készülék



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszközt hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni és leadni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékből a nem végleg beépített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető égőket még a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt eltávolítani.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- az összes engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítással foglalkozó, vagy az összes elektromos és elektronikus készüléket gyártó és forgalmazó vállalkozás gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőttől eltérő szabályozás vonatkozhat a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

7.2 Elemek/akkuk

Vegye ki a készülékben maradt esetleges elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal történő együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A mértékadó nehézfém jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon, pl. a szöveg mellett látható hulladéktartály ikon alatt található).

A használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fióküzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékkezelésre történő leadás előtt a rövidzárlat elkerülése érdekében ragasztószalaggal teljesen be kell fedni az elem/akku szabadon álló érintkezőit. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

8 Műszaki adatok

8.1 Hálózati adapter

Bemenet..... 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 1,0 A

Kimenő feszültség/áram 5 V=, 1,5 A

8.2 Monitor

Súly..... Rend. sz.: 2531304: max. 30 kg
Rend. sz.: 2531305: max. 35 kg
Monitor átmérő Rend. sz.: 2531304: 58,4 cm (23") – 139,7 cm (55")
Rend. sz.: 2531305: 81,2 cm (32") – 177,8 cm (70")

8.3 Mobil app

Mobil app Tuya Smart
Tuya Smart Life - Smart Living
Készülék neve Rend. sz.: 2531304: SP-TVCM-510
Rend. sz.: 2531305: SP-TVCM-520

8.4 Távirányító

Tápellátás 3 V, 2 db mikroelem, 1,5 V AAA típus
Frekvenciatartomány..... 2,401 – 2,403 GHz
Adóteljesítmény -18,21 dBm
Rádiójel hatótávolsága..... 10 m

8.5 WLAN modul

WLAN szabvány IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Frekvenciatartomány..... 2,4000 – 2,4835 GHz
Adóteljesítmény, WiFi..... 18,2 dBm
WiFi hatótávolság..... 20 m

8.6 Bluetooth modul

Frekvenciatartomány..... 2,4000 – 2,4835 GHz
Adóteljesítmény 8,9 dBm
Rádiójel hatótávolsága..... 20 m

8.7 Működtetési körülmények

Üzemelési hőmérséklet..... 0°C ... +40°C
Üzemi páratartalom..... 20 - 85 % rF (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet 0°C ... +40°C
Légnedvesség tároláskor 20 - 85 % rF (nem kondenzálódó)

8.8 Egyebek

Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) Rend. sz.: 2531304 557 x 435 x 108 mm
Rend. sz.: 2531305: 710 x 664 x 516 mm
Súly (kb.) Rend. sz.: 2531304: 7,44 kg (tartozékok nélkül)
Rend. sz.: 2531305: 8,4 kg (tartozékok nélkül)

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE.

*2531304_2531305_V4_1223_dh_ss_de_36028797540584203-1_15/O4_en