


Napelemes állatriasztó Basic



Használati útmutató
Cikkszám: 60068

Állapot:
09/21


1. Rendeltetészerű használat

A napelemes Basic állatriasztót állatok elriasztására tervezték. Változó ultrahangokat bocsát ki, és LED-villanásokat hoz létre, az állatok környező területéről való elűzése érdekében. A LED-fény hozzákapcsolása opcionális, és csak sötétben kapcsol be. A készülék akkumulátorral működik, amelyek feltöltése a beépített napelemes cellával vagy USB hálózati adatterről történik. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen használatból és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyásából, és/vagy meg nem engedett átalakításból keletkező károkért vagy következményes károkért a gyártó nem vállal felelősséget, és a jótállás érvényét veszti.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tanácsai tapasztalatokon, teszteken és a vásárlóink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres. A napelemes Basic állatriasztót nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ezért kezdenek ott többet tartózkodni. A változó frekvencia megelőzi a megszokást. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez megtörténik, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet.

2. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékeket, csomagolóanyagokat, stb. gyermekek által el nem érhető helyen kell tartani.
- A készüléket csak az erre alkalmas 5 V-os egyenáramról működtesse.
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas-e a tervezett helyen történő felhasználásra.
- Ezt a készüléket a 8 évnél idősebb gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyeket megértették. A gyerekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
- Fotoérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaratlan kívüli mozgás, ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.
- Az akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékletnek. Ez károsodáshoz és kapacitásvesztéshez vezethet.
- Ez a készülék akkumulátorral bel- és kültéren egyaránt működtethető. Adatterről történő működtetésre viszont csak beltéri helyiségben alkalmas a készülék.



3. A szállítás tartalma

- Napelemes állatriasztó Basic • Használati útmutató

4. Üzembehelyezés

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Napelem panel | 2. Ultrahangos zúmmér | 3. LED-ek |
| 4. Akasztó | 5. csatlakozóaljzat | 6. „KI” kapcsolóállás |
| 7. „Ultrahang” kapcsolóállás | 8. Ultrahang + villanófény sötétben | |

Töltés: A napelemes Basic állatriasztót működtethető napelemtől feltöltött akkumulátorral és USB hálózati adatterről is. A mikro USB-csatlakozó a készülék alján található. Ajánlott az akkukat az első üzembe helyezésénél teljesen feltölteni.

Alapvetően nem szükséges az akku külső forrásból való töltése. Ha az időjárási körülmények vagy a felállítási hely miatt nem lenne elegendő a napfény, akkor ajánlatos a készüléket hetente egyszer, 5 V-os USB töltővel feltölteni.

Üzem: A készülék alján egy kapcsoló található az alábbi kapcsolóállásokkal: KI, CSAK ULTRAHANG ÉS ULTRAHANG VILLANÓEFFEKTUSOKKAL. A LED villanások csak alkonyatkor kapcsolódnak be.

Fali akasztó A készülék hátoldalán egy furat található a készülék falra akasztásához. Ennek segítségével a készülék szögbe, csavarra, vagy kampóra akasztható. Akassza a készüléket az állatproblémának megfelelő magasságba, alacsonyabbra rágcsáló, magasabbra kutyák, macskák vagy vadállatok elriasztására.

Fontos figyelmeztetés a falfűréshez: Fűrés előtt győződjön meg arról, hogy a fűrés helyén nem található gáz-, víz- vagy áramvezeték. Csak szakember végezze a felszerelést. Feltétlenül ügyeljen a fal adottságaira, mivel a készülékkel szállított szerelési anyag nem minden fal-típushoz alkalmas. A szakkereskedésben tájékozódjon az adott fal adottságainak megfelelő csavarokról és tiplikről. A szakszerűtlen fal-típi kapcsolót és az ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

5. Műszaki adatok

- **Méretetek:** 6,5 x 12 x 2,9 cm
- **Frekvencia:** 20 — 36,5 kHz
- **LED-villanófény:** vörös & fehér
- **Akku:** 3,7 V, 500 mAh, Ni-MH
- **Teljesítmény:** 0,5 W
- **Védettség:** IP66
- **Üzemi és tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % relatív páratartalom.

6. Általános tudnivalók

A CE megfelelőség igazolása megtörtént, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók. Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele. Figyelembe kell venni, hogy a kezelési- vagy csatlakoztatási hibákból vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk a Gardigo hatáskörén kívül esnek, és az ezekből adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készülékek változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, áramköröket módosítottak vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszíti a jótállás. Ha olyan háziállat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket. Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

Szerviz forrárdót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

az Ön Gardigo-csapat

Tilos elektromos és elektronikus készüléket a háztartási szemétkébe tenni!

Lehetőség szerint vegye ki a készülékből az elemeket és akkukat a hulladékgyűjtésbe való leadás előtt, és adja le őket külön. Tilos a használt készüléket az élettartama végén a háztartási hulladékba tenni, azt az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. A termékben, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum erre utal. Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek ismételt felhasználásával, alapanyaguk újrahasznosításával vagy a hasznosítás egyéb formáival Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatától kérjen felvilágosítást az aktuális hulladékgyűjtő telepekkel kapcsolatban.

Az elemek/akkuk nem megfelelő hulladékleadása környezeti károkat idézhet elő!

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy a károsanyag elemeket és akkukat károsanyag-tartalomtól függetlenül a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen környezetbarát hulladékkezelés céljából leadja. A készülék hulladékgyűjtésbe való leadása előtt vegye ki belőle az elemeket/akkukat. A beépített akku a végfelhasználó számára nem kivehető a hulladékgyűjtéshez. A gyártótól független szakszemélyzet azonban gond nélkül tudja távolítani az akkut. Az áthúzott hulladéktartály szimbóluma azt jelenti, hogy az elem/akkut nem szabad a háztartási hulladékba tenni. Az elemeken/akkukon látható szimbólumok jelentése:

Pb = Az elem/akkut több, mint 0,004 tömegszázalék ólomot tartalmaz.
Cd = Az elem/akkut több, mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot tartalmaz.
Hg = Az elem/akkut több, mint 0,0005 tömegszázalék higanyt tartalmaz.