



Használati útmutató

Kártyaolvasó

Levél sz.: 2576360



Rendeltetésszerű használat

Az a termék egy USB-s kártyaolvasó. Ezzel a termékkel különféle memóriakártya-formátumokat olvashat és írhat.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Az a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

gyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket
károsítja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A csomag tartalma

- Termék
- USB kábel USB-A- és mini-USB dugóval
- Használati útmutató

A legfrissebb termékinformációk

legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be
: ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

Biztonsági tudnivalók

Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel
a biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű
használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül
hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk
felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.

- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott
választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel
végeztesse.

2 Kezelés

- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés
is károsíthatja a készüléket.

3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával
kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt
üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja
sajátkezzeleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a
készülék:
 - láthatóan sérült,
 - nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Csatlakoztatás

Fontos:

- Adatátvitel közben semmilyen körülmények között ne válassza le a terméket a számítógépről,
ne csatlakoztassa le az USB-perifériát a termékről, és ne vegyen ki memóriakártyát a
foglalatából.
- A memóriakártyák biztonságos eltávolításával és az USB-perifériák leválasztásával
kapcsolatos információkért tekintse meg számítógépe felhasználói kézikönyvét.

- Csatlakoztassa a terméket a számítógépe valamelyik szabad USB csatlakozójához.
- A termék mostantól cserélhető tárolóeszközként jelenik meg.
- A termék ismét üzembesz állapotban van.

7 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerket, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a
készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a terméket.

- Válassza le a terméket.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

8 Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a
szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos
élettartamának végén a nem válogatott hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.
A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven
gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni és leadni. A használt készülékek
gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználók kötelesek a használt készülékből
eltávolítani a be nem épített, roncsolásmentesen eltávolítható használt elemeket és akkukat
valamint égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készüléki
térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőség
biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- az összes engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítással foglalkozó, vagy az összes elektromos és elektronikus
készüléket gyártó és forgalmazó vállalkozás gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken található személyes adatok törléséért a végfelhasználó felel.

Vegye figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok
vonatkozhatnak a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

9 Műszaki adatok

Bemenet.....	5 V=, 500 mA
Bootolható	nem
Plug & Play.....	igen
Támogatott tárolókapacitás.....	max. 1 TB (memóriakártyánként)
Támogatott memóriakártyák	CF Typ I/II, CF-Ultra II, CF-Extreme, MicroDrive, SmartMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memon Stick Pro Duo, MS (MG), MS Pro Duo (MG), MS Pro (MG), HS MS Pro (MG), HS MS Pro Duo (MG), MS Pro Ultra, MS Rom, Secure Digital, SD-Ultra II, Mini Secure Digital*, Multi- Media Card, miniSD, RE-MMC*, HS-MMC*, microSD, X-card SMC stb.
Adatátvitel USB-n keresztül.....	USB 2.0: 480 MB/s
Támogatott operációs rendszerek (vagy frissebbek)	macOS 10.15.2, Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 10
	(32/64 bit)
Üzemi feltételek.....	0 ...+70 °C, 10 – 90 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, 10 – 90 % rel.páratart.
Méret (Sz x Ma x Mé)	kb. 69 x 40 x 12 mm
Súly.....	kb. 22,5 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-
felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges.
Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.