

**Biztonsági tudnivalók****Monitor tartó többportos hubbal**

Rend. sz.: 2623285 (SP-MM-800)

Rend. sz.: Best.-Nr. 2623286 (SP-MM-600)

Rend. sz.: Best.-Nr. 2626619 (SP-MM-810)

Rend. sz.: Best.-Nr. 2626620 (SP-MM-820)

Rend. sz.: Best.-Nr. 2626621 (SP-MM-830)

**1 Rendeltetésszerű használat**

Modelltől függően a termék egy- vagy két monitor tartó, beépített multiportos hubbal. Az asztalra egy csiptetővel rögzíthető.

A termék csak beltéri használatra alkalmas. Tehát ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárhoz, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknevezés a mindenkori tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress és HDMI logók kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. márkanévei vagy bejegyzett védjegyei. USB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

**2 A szállítás tartalma****■ Termék**

- Használati útmutató

**3 A legfrissebb termékinformációk**

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

**4 A szimbólumok jelentése**

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely elektromos áramütés következtében sérülést okozhat.

**5) Biztonsági tudnivalók**

**Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

**5.1 Általános információk**

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

**5.2 Kezelés**

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

**5.3 Az üzemeltetési környezet**

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. Ugyanis az ilyenkor lecsapódó kondenzvíz akár tönkre is teheti a készüléket. Hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

**6.4 Kezelés**

- Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. **SÉMMIKÉPPEN** ne próbálja sajátkezűleg javítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - már nem működik szabályszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

**5.5 Csatlakoztatott készülékek**

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

**5.6 Rögzítés helye**

- Válasszon olyan telepítési helyet a monitor tartó és a mellékelt tartozékok számára, amely lehetővé teszi a biztonságos és ergonomikus használatot.

**5.7 Összeszerelés és felállítás előtt**

- A monitor tartó és a hozzá tartozó tartozékok összeszerelése előtt először ellenőrizze a szállítás tartalmát, és győződjön meg arról, hogy az összes megadott részt tartalmazza. Ha hiányos a szállítás, ne kezdjen hozzá az összeszereléshez.
- Ügyeljen arra, hogy ne essen kár a monitorban. Tekintse meg a monitorhoz mellékelt használati útmutatót, hogy megtudja, hogyan és hová kell rögzíteni a monitor tartót vagy tartót.
- Legyen óvatos a monitor és különösen a képernyő kezelésekor. Mindig készítsen elő egy alátétet vagy terítőt, hogy megvédje az asztal felületét és a monitort a sérülésektől, és helyezze rá a monitort a képernyővel lefelé.

**5.8 Rögzítés az asztalon**

Ha a monitor tartót asztalon rögzíti:

- A monitor tartót csak kellően stabil, vízszintes asztallapra rögzítse. Üveg-, kerámia- vagy kőlapok vagy vékony műanyag bevonatú farostlemezek a rögzítésre általánosan érvénytelenül nem alkalmasak. Ezenkívül ne rögzítse a monitor tartót polcokhoz vagy hasonló instabil vagy ingatag felületekhez.
- **A monitor tartót csak erre a célra alkalmas helyre rögzítse az asztallapon. Gondoljon az erős emelőkarhatásra!**
- A monitor és monitor tartó súlya, valamint a rögzítés és az erős emelőkarhatás következtében benyomódások keletkezhetnek az asztallapon. Ezért azt tanácsoljuk, hogy ne szerelje fel értékes bútorokra!
- Biztonsági okokból a monitor tartó és a hozzá rögzített monitor csak az asztal felülete felett legyen. Sok monitor tartót úgy terveztek, hogy a monitorkar csak az asztallap fölé rögzíthető. Fennáll annak a veszélye is, hogy felborul!
- Győződjön meg arról, hogy a monitor tartó fixen csatlakozik az asztallaphoz. Ellenkező esetben lecsúszhat az asztallapról, amikor elmozdítja a monitort és a monitor tartót. Ez nem csak anyagi kárhoz vezet, hanem személyi sérülés veszélyével is jár!

**5.9 Karbantartás**

- A monitor elfordítása és mozgatása idővel a csavarok kilazulását eredményezheti. Időnként ellenőrizze az összes csavarozást.

## 6 Problémakezelés

### Megjegyzések:

Ha az USB-C® kijelzőkimenetet HDMI-kijelzőbemenethez csatlakoztatja, akár egy percig is szaggatott villódzást tapasztalhat.

Ez azonban nem károsítja a hubot vagy a csatlakoztatott képernyőt.

Probléma	Lehetséges okok	A hiba kijavítása
Kék képernyő vagy nincs képkimenet a kijelzőről, ha monitor van csatlakoztatva	Nem megfelelő az USB-C® csatlakozó	Ellenőrizze, hogy a host készülék USB-C® csatlakozója támogatja-e a videójátszást.
	A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy kilazult	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e.
	Rossz kábeltípus vagy hibás kábel	Cserélje ki a kábelt egy újra (lehetőleg egy hagyományos HDMI kábelre).
A képernyő villódzik a HDMI-n keresztül való csatlakoztatás esetén	Rossz képfrissítési gyakoriság	Győződjön meg arról, hogy a gazdagép eszköz frissítési gyakorisága megegyezik a hub által támogatottal.
	Gyenge jel	Használjon olyan HDMI kábelt, ami nem hosszabb 3 méternél.

## 7 Tisztítás és karbantartás

### Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
2. A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

## 8 Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

- A hulladékgazdálkodási szolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék ártalmatlanításra adására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országoként eltérők lehetnek.

## 9 Műszaki adatok

### 9.1 Alaplap (több portos hub)

Rend. sz.:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
Típuszám:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Hüvelyi*	10 – 45 mm	10 – 45 mm	10 – 48 mm	10 – 48 mm	10 – 48 mm
C-csíptető*	10 – 50 mm	10 – 50 mm	10 – 85 mm	10 – 85 mm	10 – 85 mm
Névleges bemeneti teljesítmény	5 – 20 V/DC, 5 A max.				
Üzemi körülmények	0 ... 40 °C				
Tárolási feltételek	15 - 85% relatív páratartalom				

\*Ezek az értékek azt a minimális/maximális asztalvastagságot mutatják, amelyre a hüvely és a C-csíptető alkalmas.

### 9.2 Monitortartó kar

Rend. sz.:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
Típuszám:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Kapacitás Monitor	max. 9 kg	max. 9 kg	max. 15 kg	max. 8 kg	max. 15 kg
Monitor méret	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 88,9 cm	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 88,9 cm

### 9.3 Általános

Rend. sz.:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
Típuszám:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Méret (Sz x Ma x Mé)	102 x 12 x 56 cm	12 x 52 x 56 cm	58 x 12 x 75 cm	83 x 73 x 76 cm	13 x 75 x 113 cm
Súly*	4,26 kg	2,20 kg	5,30 kg	7,21 kg	8,46 kg

\*A súly csak a monitortartó karra és a hubra vonatkozik.

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2623285, 2623286, 2626619, 2626620, 2626621\_V2\_1222\_dh\_ss\_de 722618507-1 11/02 en