

LED-es világítás kamerával

V készülékekhez

End. sz.: 2638151

Rendeltetésszerű használat

A termék egy TV háttérmegvilágításhoz alkalmas LED-szalag, amely a kamerán keresztül szinkronizálódik a képernyővel, egy magávalragadó televíziós élmény érdekében.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Ugyanakkor el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék

károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

A biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat és a mellékelt utasításokat, és tartsa biztonságos helyen. Ha a terméket továbbadja, adja vele a hozzá tartozó használati útmutatót is.

A összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonos védjegye.

Ugyanakkor jog fenntartva.

Az Android™ a Google LLC által bejegyzett márkanév.

A csomag tartalma

LED szalag (tekerccsben), USB-A dugóval
Kameramodul
8 db öntapadó, megerősített rögzítő a LED csíkhöz
Hálózati adapter
Használati útmutató

A termékkel kapcsolatos legfrissebb információk

Ötse le a legfrissebb termékinformációkat a www.conrad.com/downloads

weboldról, vagy szkennelje be a QR-kódot. Kövesse a weboldalon található használati útmutatót.

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A termék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem használható kint, nedves helyeken vagy nedvességben.



Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat Ön nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

1 Általános információk

A termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.

Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

2 Kezelés

Bánjon a termékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

3 Az üzemeltetési környezet

Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Óvja a terméket a magas páratartalomtól és a nedvességtől.

- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha hideg környezetből meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti. Hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

5.4 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezüleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Hálózati adapter



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- A készüléket olyan csatlakozóaljzatba csatlakoztassa, amely mindig könnyen hozzáférhető.
- A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati adapter számára áramforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat szabványos csatlakozóaljzata használható. A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren megadott feszültségadatok megegyeznek az Ön háztartásának hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni.
- Ne a vezetékénél fogva húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból. Ehelyett inkább az erre való fogófelületnél fogja meg a csatlakozódugót.
- Vihar idejére - biztonsági okokból - válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapteren károsodás látható, ne érintse meg az adaptert, mert ez halálos áramütést okozhat! Végezze el az alábbi lépéseket:
 - Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaljat, amelyhez a hálózati adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által, majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).
 - Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
 - Használjon azonos típusú, új hálózati adaptert. Ne használja tovább a sérült hálózati adaptert.
- Figyeljen arra, hogy a kábel ne csípődjön be, ne törjön meg, és éles szélék ne sértsék meg.
- Mindig úgy vezesse az elektromos kábeleket, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akadhasson el benne. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély áll fenn.

5.6 LED-lámpa

- Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába!
- Se közvetlenül, se optikai eszközökkel ne nézzen a fénysugárba!

5.7 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

5.8 Termék

- Válassza le a terméket a tápfeszültségről:
 - mielőtt felszereli,
 - ha beállítja,
 - ha hosszabb ideig nem használja.
- Soha ne csatlakoztassa elektromosan a LED-szalagot más LED-szalagokhoz.
- A LED-ek nem cserélhetők ki.
- Ne csatlakoztassa a terméket áramforráshoz, ha a tekercsre van feltekerve.
- Ne használja a terméket, ha le van fedve vagy felületbe van ágyazva.

6 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruháat.

Megfelelőség igazolása (DCC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.conrad.com/downloads

keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát; ezután le tudja tölteni a nyilatkozatra álló nyelveken az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot.

Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk az internetoldalunkon találhatók):

a Conrad szaküzleteinkben,

a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Egyre figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

Műszaki adatok

1 Kameramodul

maximális feszültség/áram.....	12 V/DC 2 A 24 W
csatlakozások.....	2 x USB-A: 5 V/DC, 2 A
éredelmi osztály	III
fényérzékelő.....	CMOS 1080 P
vezérlés.....	Smart H.265
szög.....	180°-os panoráma objektív
képfelbontás (H x Sz x Ma).....	70 x 26 x 167 mm
súly.....	53 g

2 LED szalag

maximális feszültség/áram.....	5 V/DC, 2 A
éredelmi osztály	III
szín.....	RGB
kompatibilis képernyő méret.....	139,7 cm (55") – 177,8 cm (70")
LED-ek száma.....	30 db/m x 3,8 m = 114 db (összesen)
LED csík (H x Sz x Ma)	5290 x 10 x 2 mm
súly.....	81 g (LED csík és tekercs)

3 Tápegység

maximális teljesítmény.....	200 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,6 A
maximális feszültség/áram	12 V/DC, 2 A

4 Környezeti feltételek

üzemi-/tárolási feltételek	-20 ... +55 °C, 10 – 90 % rel. nedv. (nem kondenzálódó)
----------------------------------	---

5 WLAN modul

WLAN szabvány	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
frekvenciatartomány.....	2,402 – 2,483 GHz
WLAN hatótáv	10 m
WLAN adóteljesítmény	20 dBm

6 App

kompatibilitás.....	TUYA
alkalmazás neve.....	Smart Life - Smart Living
Támogatott operációs rendszerek..	Android, iOS