

Használati útmutató
Kat. Nr. 60.3053.06
Kat. Nr. 60.3053.10

TFA®



DESIGN – Falióra

Köszönjük, hogy a TFA cég ezen terméke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

- Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését. A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
- Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót!

2. Biztonság tudnivalók

- Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy azt ez az útmutató leírja.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Figyelem!
Balesetveszély:

- A készüléket és az elemet gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem a lenyelését követő 2 órán belül súlyos belső égési sérüléseket és halált is okozhat. Ha feltételezi, hogy egy elemet lenyeltek, vagy az más módon jutott a testbe, azonnal vegyen igénybe orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltsse fel. Robbanásveszély!
- Az elemek kifolyásának megakadályozása érdekében minél hamarabb cserélje ki a gyenge elemeket.
- Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Óvja a készüléket a nedvességtől!

3. A készülék kezelése

- Helyezzen be egy új ceruzaelemet (AA) az elemtartóba, az ott ábrázolt +/- pólusoknak megfelelően. A készülék ekkor üzemkész.

3.1 Az óraidő beállítása

- Állítsa be a beállítókerék segítségével a pontos időt.

4. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

5. A hiba elhárítása

Probléma	Megoldás
Az óramutató nem mozog	→ Az elemet helyes polaritással tegye be. → Cseréljen elemet.
Helytelen mutató mozgás	→ Cseréljen elemet.

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

6. Hulladékkezelés

A jelen terméket igen értékes anyagokból állítottuk elő, amelyeket újra fel lehet dolgozni, és újból hasznosítani.



Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

A környezetbarát eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

7. Műszaki adatok

Tápfeszültség	Elem 1 db1,5 V AA ceruzaelem, (nem szállítjuk vele)
Méret	295 x 55 x 295 mm
Súly	606 g (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim

A használati útmutató közzététele kivonatos formában is csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával megengedett. A műszaki adatok megfelelnek a nyomtatás kori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A készülék legújabb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszámunk a keresőmezőbe történő beírásával találja meg.