



## Használati útmutató

### CPS-38W / 2 VC-RA381 autós töltő, USB-A- és USB-C® csatlakozóval

Rend. sz.: 2798174

#### 1 Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy USB töltő, amely egy további aljzathoz csatlakozik a járműben (fedélzeti hálózati aljzat).

A termék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A készülék szakszerűtlen használata zárlatot, tüzet, áramütést vagy egyéb balesetveszélyt okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

Az USB4®, USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

#### 2 A szállítás tartalma

- a készülék
- használati útmutató

#### 3 A termékről szóló legfrissebb információk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

#### 4 A szimbólumok jelentése



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

#### 5 Biztonsági tudnivalók



**Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

##### 5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

##### 5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

##### 5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

##### 6.4 Kezelés

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. **SEMMIKÉPPEN** ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - nem működik szabályszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

#### 5.5 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

#### 5.6 Termék

- Ne okozzon rövidzárlatot az USB csatlakozók kivezetésein.
- Ne csatlakoztasson olyan eszközöket, amelyek bemeneti árama meghaladja a termék névleges kimeneti áramát.
- A termék csatlakoztatása előtt mindig indítsa be a jármű motorját.
- Használaton kívül húzza ki a terméket a jármű aljzatából (fedélzeti hálózati csatlakozóaljzat).

#### 6 Az üzemeltetés

##### Fontos:

A jármű akkumulátora lemerülhet, ha a töltőt kikapcsolt motorral használják.

A termék automatikusan felismeri az optimális töltési módot, és a csatlakozás után elindítja a töltési folyamatot.

#### 7 Tisztítás és karbantartás

##### Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
2. A készülékház tisztításához használjon száraz, szöszmentes törlőruhát.

#### 8 Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni és leadni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználók kötelesek a használt készülékből eltávolítani a be nem épített, roncsolásmentesen eltávolítható használt elemeket és akkukat, valamint égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóját törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- az összes engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítással foglalkozó, vagy az összes elektromos és elektronikus készüléket gyártó és forgalmazó vállalkozás gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken található személyes adatok törléséért a végfelhasználó felel.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

#### 9 Műszaki adatok

Bemenőfeszültség/-áram.....	12 – 24 V/DC, max. 4,5 A
Kimenet (USB-C®) .....	1 x USB-C® (max. 20 W): 5 V/DC, 3,0 A; 9 V/DC, 2,22 A; 12 V/DC, 1,67 A
Kimenet (USB-A) .....	1 x USB-A (max. 18 W): 5 V/DC, 3,0 A; 9 V/DC, 2,0 A; 12 V=, 1,5 A
Teljes kimenő teljesítmény.....	max. 38 W (18 W + 20 W)
Power Delivery technológia.....	PD 3.0 támogatás
Védőberendezések.....	Rövidzár, túltöltés és túlmelegedés elleni védelem
Üzemi körülmények.....	0 ...+40 °C, 35 – 85 % rF
Tárolási feltételek.....	-20 ...+70 °C, 5 – 95 % rel. légnedv.
Méretek (Ho x Szé x Ma).....	25 x 26 x 63 mm
Súly.....	25 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételekhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.