

5 az 1-ben prezentációs eszköz

Rend. sz.: 2997722

1 Letölthető használati útmutatók

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

A termék egy 5 az 1-ben kombinált eszköz beépített lézermutatóval, LED lámpával, érintőképernyős tollal, golyóstollal és teleszkópos mutatóval.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnev és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

3 A szállítási tartalma

- Termék
- Lézer figyelmeztetés matrica
- 3 db LR41 gomelem
- Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerre válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemén kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. **SEMMIKÉPPEN** ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Elemek


- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra!
- Távolítsa el az elemet a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat. Ezért hordjon megfelelő védőkesztyűt, amikor sérült elemekkel van teendője.
- Az elemeket kisgyerekek számára nem elérhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket szanaszét heverni, mert fennáll a veszély, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket.
- Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni. Ha régi és új elemeket egyszerre működtet a készülékben, akkor ez az elemek kifolyását és a készülék károsodását okozhatja.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Ne töltsön nem tölthető elemeket! Robbanásveszély!

5.6 LED-lámpa

- Ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!
- Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsővéba!

5.7 2. lézérosztály

- A lézerekészülék használatakor ügyeljen arra, hogy a lézerek sugár úgy legyen egy vonalban, hogy senki ne tartózkodjon a vetítési tartományban, és hogy véletlenül visszaverődő sugarak (pl. a tükröződő tárgyakon keresztül) ne irányuljanak olyan területekre, ahol emberek tartózkodnak.
- Soha ne nézzen bele a lézerek sugárba, és ne irányítsa azt emberekre vagy állatokra. A lézer fénye súlyos szemsérülést okozhat.
- A terméket semmilyen körülmények között nem szabad kinyitni. A beállítási vagy karbantartási munkákat csak olyan, megfelelően képzett szakember végezhet, aki tisztában van a felmerülő veszélyekkel is. Egy szakszerűtlenül végzett beállítás következtében előfordulhat, hogy Önt vagy másokat ártalmas lézerek sugárzás éri.
- A készülék 2. lézérosztályba tartozó lézerrel van felszerelve. A csomagolás különböző nyelvű lézer figyelmeztetéseket tartalmaz. Amennyiben a lézeren található figyelmeztetés nem az Ön anyanyelvén íródott, cserélje le azt a megfelelőre.




Max kimenet: < 1 mW
Hullámhossz: 65030/670nm nm
EN 60825-1:2014

6 A termék áttekintése

Megjegyzés:

Távolítsa el a szigetelőcsíkot az gomelemek közül, hogy biztosítsa az áramellátást



- | | |
|---|--|
| 1 Képernyő érintő stift | 2 3 db elem
Vegye figyelembe a fent megadott polaritást |
| 3 Zsebszíptető | 4 LED fény/lézermutató |
| 5 Csavarja le, hogy felfedje a golyóstollat | 6 Húzza meg a teleszkópos mutatató kinyújtásához |
| 7 LED aktiváló gomb | 8 Lézer aktiváló gomb |

7 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törülköhát.

8 Eltávolítás

8.1 Termék

Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

8.2 Elemek/akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket /akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szeméten keresztül való eltávolítás tilalmára is utalnak. A mértékadó nehézfémekre vonatkozó jelölések:
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elem/akkun található pl. a baloldalt ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

A használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fióküzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. Ezzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőit teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

9 Műszaki adatok

Tápellátás	3 db LR41 gombelem
Lézer.....	II. osztály
	Hullámhossz: 650 nm
	Lézer teljesítmény <1 mW
	Hatótávolság: kb. 100 m
	Élettartam: kb. 2000 óra
LED.....	Élettartam: kb. 20 000 óra
Tollbetét színe.....	fekete
Üzemi hőmérséklet.....	-10 ... +40 °C
Páratartalom működés közben	30 - 80 %, nem kondenzálódó
Tárolási hőmérséklet	-10 ... +40 °C
Páratartalom tárolás közben	25 - 85%, nem kondenzálódó
Teleszkópos mutatópálca.....	30 cm-ig kihúzható
Méret (Ø x H)	9,5 x 155 mm
Súly (kb.)	20,5 g