



TOOLCRAFT

Használati útmutató

Az 1-ben zseb-nagyító LED-es világítással

End. sz.: 2999013



Letölthető használati útmutatók

Asználja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse weboldalon található útmutatást.

Rendeltetésszerű használat

Az a termék egy nagyító. Tárgyak nagyítására használható. A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Bármilyen esetben el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. Mennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék árosodhat.

Az egyszerű használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

Termék

- Használati útmutató

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A termék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Általános információk

A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.

Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

2 Kezelés

Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

3 Tűzveszély

Ha a lencsét napfény éri, a nagyító lencse fókuszlencseként működik. A hő meggyújthatja a gyúlékony anyagokat és tüzet okozhat. Figyeljen arra, hogy ha nem használja a nagyító lencsét, akkor mindig takarja le.

4 Szemsérülés

Soha ne nézzen közvetlen napfénybe vagy más erős fényforrásba a nagyítóval. Ne használja a nagyítót ezek közelében. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, fennáll a látás elvesztésének veszélye!

5.5 LED tány

- Ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!
- Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsővába!

5.6 Működési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.


5.7 Kezelés

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételt. SEMMIKEPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.8 Elemek/akkuk

- Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a kifolyásból származó károk megelőzése érdekében vegye ki az elemeket/akkukat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemet/akkut ne hagyja felügyelet nélkül, mert azt a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik.
- Az elemeket/akkumulátorokat mindig egyidejűleg kell cserélni. Régi és új elemek/akkumulátorok keverése a készülékben az elemek/akkuk kifolyását és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem tölthető elemet. Robbanásveszély!

6 A termék áttekintése



Elemek nélkül szállítjuk.

	Szerkezeti elem	Leírás/funkció/működés
1	Nagyító lencse (2,5x)	A tárgyakat 2,5-szeresére nagyítja.
2	Elemtartó fedele	Távolítsa el a csavart és az elemtartó fedelét, hogy hozzáférjen az elemrekeszhez.
3	Elemtartó rekesz	Helyezzen be két (2x) CR2016 elemet a lámpa táplálásához. Ügyeljen az ábrán látható pólusjelölésekre.
4	Fény	A fény segítségével világítsa meg a nagyítani kívánt tárgyat.
5	Villanykapcsoló	A fény be- és kikapcsolásához.

Használati útmutató

Fontos:

Évente legalább egyszer cserélje ki az elemeket újakra, hogy elkerülje a kifolyt elemek által okozott károkat.

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.
A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát. Ne érintse meg a lencsét, a karcolások elkerülése érdekében.
- Az objektív tisztításához használjon lencsetisztító kendőt.

Eltávolítás

1 Termék

Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon láthatók)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

egybe figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

2 Elemek/akkuk

egybe ki a készülékből az elemeket, és azokat a készüléktől elkülönítve távolítsa el.

nt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor adására. tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket /akkukat az itt látható szimbólumokkal látják el, amelyek a háztartási szeméttel együtt történő ártalmatlanítás tilalmára figyelmeztetnek. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők:

Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található).

használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, közleleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak.

zzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőt teljesen le kell rdi egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat setén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

Műszaki adatok

ápellátás	2 db CR2016 elem
agyítás.....	2,5-szeres
ED-es fényszín.....	Fehér
zemi hőmérséklet	+10 ... +40 °C
áratartalom működés közben	20– 85 % rF (nem kondenzálódó)
árolási hőmérséklet	+10°C - +40°C-ig
áratartalom tárolás közben	20 - 85 % rF (nem kondenzálódó)
léret (Sz x Ma x Mé) (kb.)	55 x 6 x 88 mm (helytakarékosan)
úly (kb.)	28 g

ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
/inden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnyomás, még kivonatos ormában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.