

biztonsági tudnivalók

íróasztal elektronikus magasságállítással

Modell sz.: 3014210 (120 x 60 cm)

Modell sz.: 3015282 (60 x 118 cm)



Letölthető használati útmutatók

teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon látható útmutatást.

Rendeltetésszerű használat

A termék egy elektromos magasságállítással rendelkező íróasztal.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. Mennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék árosodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat. A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Alvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat és a mellékelt utasításokat, és tartsa az utasítások helyen. Ha a terméket továbbadja, adja vele a hozzá tartozó használati útmutatót is.

A termékben található összes cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

Szimbólumok magyarázata



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat Ön nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy dologi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

1 Először ezt olvassa el!

Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy azt korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalatot és/vagy tudást nélkülöző személyek (a gyerekeket is beleértve) önállóan használják. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a készülék használata közben felügyeli őket, vagy előzőleg tájékoztatta őket arról, hogyan kell használni a készüléket.

Figyeljen arra, hogy gyermekek ne kezdjenek el játszani a készülékkel.

Csak az egyútszállított hálózati adapterrel csatlakoztassa a terméket.

2 Általános

Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermek számára.

Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

NE HASZNÁLJA

- Bánjon a termékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

4.4 Működési körülmények

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a terméket a magas páratartalomtól és a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől.

4.5 Működtetés

- Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

4.6 Hálózati adapter



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- A készüléket olyan csatlakozóaljzatba csatlakoztassa, amely mindig könnyen hozzáférhető.
- A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati adapter számára tápáramforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren megadott feszültségadatok megegyeznek az Ön háztartásának hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni.
- Ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól. Helyette fogja meg a hálózati dugónak erre a célra szolgáló fogófelületét.
- Vihar idejére - biztonsági okokból - válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapteren károsodás látható, ne érintse meg az adaptert, mert ez halálos áramütést okozhat! Végezze el az alábbi lépéseket:
 - Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaljat, amelyhez a hálózati adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által, majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugalj mindegyik pórusa le legyen választva a hálózatról).
 - Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
 - Használjon azonos típusú, új hálózati adaptert. Ne használja tovább a sérült hálózati adaptert.
- Figyeljen arra, hogy a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg, és éles szélék ne sértsék meg.
- Mindig úgy vezesse az elektromos kábeleket, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akadhasson el benne. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély áll fenn.

4.7 Bekapcsolási időtartam

Fontos:

Bekapcsolási időtartam: 2 perc BE, 18 perc KI időtartam

- 2 perc tartós működést követően a motort ki kell kapcsolni és 18 percig pihenni kell hagyni.

– Ez a túlmelegedés elkerülésére, valamint az íróasztal motorjának és elektronikai alkatrészeinek hosszú élettartamának biztosítására való.

5 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

– Ne használjon agresszív tisztítószereseket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülék házát, és a termék meghibásodásához vezethet.

– Ne merítse vízbe a terméket.

1.

2. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.

3. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

6 Megfelelőség igazolása (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alábbi irányelveknek, szabványoknak és/vagy előírásoknak.

épekről szóló 2006/42/EK irányelv

N 60335-1: 2012 +A11: 2014 +A13: 2017 +A1: 2019 +A14: 2019 +A2: 2019 +A15: 2021
N 62233: 2008

z EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
www.conrad.com/download
keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát; ezután le tudja tölteni a
ndelkezésre álló nyelveken az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot.

Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus
készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött
kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem
szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A
végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt
elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt
készülékek gyűjtőhelyén roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

z elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt
szülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási
hetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak):

- a Conrad szaküzleteinkben,
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott
gyűjtőhelyein

leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó
rtozik felelősséggel.
egye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások
ématországon kívül országonként eltérők lehetnek.

Műszaki adatok (rend. sz.: 3014210)

1 Keret

eret terhelhetőség..... max. 70 kg (asztallappal együtt)
lagasság..... 730 - 1180 mm
zélesség..... 1055 mm
lélység..... 576 mm
úly..... kb. 23,6 kg (tartozékok nélkül)

2 Motor

ebesség..... max. 25 mm/mp
ekapcsolási idő..... BE: 2 perc / KI: 18 perc
ajtjeljesítmény szint..... < 61 dB

3 Vezérlés

emenet..... 29 V/DC: max. 4 A
imenet..... 24 V/DC: max. 4,8 A
édelmi osztály..... III
ábelhossz..... 60 cm (a motorig)

4 Íróasztallap

nyag..... fűrészlap
léret (Sz x Ma x Mé)..... 1200 x 18 x 600 mm
úly..... 9 kg

5 Hálózati adapter

emenet..... 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A
imenet..... 29,0 V/DC, 1,8 A, 52,2 W
édelmi osztály..... II
ábelhossz..... 180 cm

6 Környezeti feltételek

zemi-/tárolási feltételek..... -5°C ... +40°C, 20% - 85 % rel.
áratartalom (nem kondenzálódó)

űszaki adatok (rend. sz.: 3015282)

1 Keret

eret terhelhetőség..... max. 60 kg (asztallappal együtt)
lagasság..... 708 - 1108 mm
zélesség..... 1180 mm

Súly..... kb. 23,6 kg (tartozékok nélkül)

9.2 Motor

Sebesség.....max. 25 mm/mp
Bekapcsolási idő..... BE: 2 perc / KI: 18 perc
Zajtjeljesítmény szint..... < 61 dB
Kábelhossz..... 120 cm

9.3 Vezérlés

Bemenet..... 29 V/DC: max. 4 A
Kimenet..... 24 V/DC: max. 4,8 A
Védelmi osztály..... III

9.4 Íróasztal lap

Anyag..... forgácslap
Méret (Sz x Ma x Mé)..... 1180 x 12 x 600 mm
Súly..... 5,7 kg

9.5 Hálózati adapter

Bemenet..... 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 1,8 A
Kimenet..... 29,0 V/DC, 1,8 A, 52,2 W
Védelmi osztály..... II
Kábelhossz..... 180 cm

9.6 Környezeti feltételek

Üzemi-/tárolási feltételek..... -5°C ... +40°C, 20% - 85 % rel.
páratartalom (nem kondenzálódó)

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadványa (www.conrad.com).
Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-
felvételhez, vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges.
Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.
Copyright by Conrad Electronic SE.

*3014210, 3015282_V1_0324_dh_ss_de 1217120523-1 I1/O1 en